

Dräger HPS 6200 ja varusteet

Dräger HPS 6200 on integroidulla visiirillä varustettu palomiehen kypärä, joka tarjoaa täydellisen suojauksen myös äärimmäisen korkeissa lämpötiloissa. Lisäksi, se mikä erottaa tämän kypärän muista, on sille saatavissa olevien varusteiden laaja valikoima.



ST-1089-2007

- SUOJAA PISTOILTA JA ISKUILTA
- KYPÄRÄ ON VALMISTETTU KORKEITA LÄMPÖILOJA KESTÄVÄSTÄ DUROPLASTISTA
- VISIIRI ON VALMISTETTU KORKEITA LÄMPÖILOJA KESTÄVÄSTÄ POLYSULFONISTA
- PIKASÄÄTÖJÄRJESTELMÄ ITSELUKITUSMEKANISMILLA
- DRÄGER FPS® 7000 -KOKONAAMARIA VARTEN



ST-1089-2008

Se mikä tekee Dräger HPS 6200:sta erinomaisen, on sen erinomainen lujuus ja maalipinnan kestävyys. Lisäksi kypärä on luokassaan markkinoiden kevyin, siitä huolimatta se tarjoaa vaaditun suojauskyvyn. Integroitu liekki- ja lämpöeste parantaa olosuhteita kypärän sisällä, riippumatta kohonneiden lämpötilojen vaikutuksista.

Saatavissa olevien lisävarusteiden laaja valikoima varmistaa sen monikäyttöisyyden ja joustavuuden, jota vaaditaan monissa eri tilanteissa ja takaa täydellisen suojauksen myös äärimmäisissä olosuhteissa.

Vaadittujen hyväksyntöjen lisäksi, kypärä ja sen lisävarusteet täyttävät monien testien

vaatimukset ja ovat monien sertifikaattien, kuten PSA -vaatimuksien ja kypärästandardin EN 443:2008 mukaisia.

Varusteisiin kuuluu esim. otsakilpi tunnusmerkkien kiinnittämistä varten ja erityissuunniteltuja, liekinkestäviä heijastinnauhvoja, jotka mahdollistavat paikantamisen myös huonoissa näkyvyysolosuhteissa.

Saatavilla on myös erilaisia niskasuojuksia, jotka tarjoavat parhaan suojauksen erityisesti rakennusten sisällä toimittaessa. Kaikissa muissakin käyttöolosuhteissa, lämpökuormitusta on tehokkaasti pienennetty sekä pään alueen ilmastointia on parannettu.

Dräger HPS 6200

KYPÄRÄN ULKOKUORI

valmistettu korkeita lämpötiloja kestävästä duroplastista

PÄÄHIHNASTO

helposti vaihdettava, pestävä

VISIIRI

naarmuuntumista estävä pinnoite (molemmiin puolin), väritys keltainen

SISÄVUORI

liekinkestävää, pestävää Nomexia

LEUKAHIHNA

pidennetty hihna, säädettävä tarranauha

SOLJET

lämmönkestävät, ergonomiset pikasoljet



TEKNISET TIEDOT

Dräger HPS 6200

Koko:	yleiskoko, säädettävissä kokoihin 52 ... 64, valinnaisesti myös koot 50/51 (lisäpehmusteita käyttäen)
Paino:	n. 1.365 g
Kypärän ulkokuori :	GRP = lasikuituvahvisteinen muovi, korkeita lämpötiloja kestävä, SMC-menetelmällä puristettu
Värit:	ks. tilaustiedot, muita väriyhdistelmiä pyydetessä
Kasvo-osan kiinnitys:	yhteensopiva kasvo-osille Supra-adapterein ja uudelle Dräger - kiinnitysjärjestelmälle (Dräger FPS® 7000)
Kypärän sisäosat :	liekinkestävät, pestävät Nomex-ihinat, päähihna "ekonahkaa". Pääpannassa on pikasäätöjärjestelmä kokonaamarille, jossa on hiusverkko- tai 5-piste hihnakiinnitys
Hihnasto:	3-piste-leukahihna/niskahihna Nomexia/aramidia, varustettu pikasoljella, tarranauha kiinnityksellä ja pikairroittimella
Visiiri:	2 mm polysulfonia, naarmuuntumista estävä pinnoite molemmiin puolin, tarttumisolkkeet, hyväksytty SFS-EN 14458
Eristysvastus:	E2, E3
Säteilylämmön kesto :	14 kW/sq m
Pakkasenkesto:	- 40 °C asti
Hyväksynnät ja testit :	EN 443:2008, EN 443:1997, kasvo-osa-kypärä -yhdistelmä DIN 58610, Nord Test (kuten Dräger HPS 6100)

Lisävarusteet

NISKASUOJUS | HEIJASTINNAUHAT

Niskasuojukset voi helposti, nopeasti ja varmasti kiinnittää pikakiinnittimillä.



ST-13375-2008

**Nomex/
alumiini**
alumiinoinu
Nomex III:n toiselta puolelta
R 56 622



ST-13373-2008

Nomex
lyhyt ja tiukka
istuvuus, Nomex
kyllästetty kloori-
difluorimetaanilla
R 56 620



ST-13374-2008

**Nomex/
Belgia-malli**
kolmikerroksinen,
korkealaatuinen
Nomex/aramiidi
kudos, antistaatti-
nen, suunniteltu eri-
tyisesti sisätiloissa
tapahtuvaan toiminta-
an, kestää monia
happoja, emäksiä ja
emäsluoksia
R 56 621



ST-13376-2008

Villa
pitkä (hollantilais-
malli), 100% vil-
laa, öljyä ja likaa
hylkivä, palamista
hidastava, alareu-
nassa Nomex III -
vahvistus
R 56 623



ST-13368-2008

**Heijastinnauhat
(erityismalli)**
muoto Siipi 1
sitruunankeltainen
R 56 198
rubiininpunainen
R 56 199



ST-15141-2008

**Heijastinnauhat
(erityismalli)**
muoto Siipi 2
sitruunankeltainen
R 56 396
rubiininpunainen
R 56 397



ST-13339-2008

**Sarja heijastinnau-
hoja**
hopea
R 56 029
keltainen
R 56 141
Tarrasabluunasarja
R 56 120

OTSAKILPI | VALAISIN | VALAISIMEN PIDIKE

Otsakilpiä on saatavissa eri värisinä ja varustettuna kumireunuksilla.



ST-15142-2008

R 56-
-012 -020 -011 -013 -044 -017 -018 -014 -029

Dräger valaisimet ovat erittäin valotehoisia, erityisen keveitä ja kestäviä.



ST-13357-2008

**Valaisin UK 4A-
ES1**
Kypärävalaisin
keltaisella valolla,
korkein EX-suojau-
sluokka
R 56 109



ST-13378-2008

Valaisin UK 4 LED
Suurtehovalaisin
uudella LED -tek-
niikalla
R 56 724



ST-13377-2008

**Valaisimen pidike
Dräger S-fix**
korkea lämmönkes-
tävyyys, mustaa
muovia
R 56 700



**Valaisimen pidike
Dräger Q-fix**
korkea lämmönkes-
tävyyys, mustaa
muovia
R 56 950

MUUT, ERITYISVARUSTEET

Muut saatavilla olevat varusteet varmistavat kantajansa vielä paremman suojauksen.



ST-13351-2008

Lisäpehmikkeet
pääkokoja 50 ja 51
varten
R 56 072



ST-13371-2008

**Huurtumisen
estoaine**
kaikille visiireille
R 56 542



ST-13372-2008

Varavisiri
päällystetty
molemmilta puolil-
ta naarmuuntumi-
sen estoaineella
(AS/AS)
R 56 555



ST-13352-2008

Suojalasit
musta, visiiri polykar-
bonaattia (2 mm),
naarmuuntumista ja
huurtumista estävä
pinnoite, optinen
luokka 2 ja ballisti-
nen suojausluokka B
R 56 076



ST-15132-2008

**Adapterirengas
Savox-Coms:ille**
R 56 828



ST-15140-2008

**Com-Adapter-
Basisteil**
oikea
R 56 825
vasen
R 56 826



**Naamariadapteri
jälkiasennusarja
Q-fix**
kiinnittämiseen
kypärän kiinnitys-
pisteisiin S-Fix:ille
tarkoitettua kiinni-
tyslevyn sijasta
R 56 824

TILAUSTIEDOT

Dräger HPS 6200 perusmalli (kypärässä mattamusta otsakilpi)

Kypärä valoa heijastava	R 56 550
Kypärä valkoinen	R 56 530
Kypärä punainen	R 56 540
Kypärä sininen	R 56 560
Kypärä sinkinkeltainen	R 56 570
Kypärä musta	R 56 580
Kypärä kirkaankeltainen	R 56 590

Dräger HPS 6200 muut mallit (kypärän pinta ja kypärän otsakilpi saman väriset)

valoa heijastava	R 56 566
valkoinen	R 56 576
punainen	R 56 586
sininen	R 56 596
sinkinkeltainen	R 56 606
musta	R 56 616
kirkaan keltainen	R 56 626

(muun väriset kypärät ja kypärän otsakilvet kysyttäessä)

**LIITIN**

Liitin Oy Päiväläisentie 4 PL 33 00391 HELSINKI www.liitin.fi
 puhelin 0207 119 610 faksi 0207 119 611 asiakaspalvelu@liitin.fi

HEADQUARTERS:

Dräger Safety AG & Co. KGaA
 Revalstrasse 1
 23560 Lübeck, Germany

www.draeger.com**SUBSIDIARIES:****DENMARK**

Dräger Safety Danmark A/S
 Generatorvej 6 B
 2730 Herlev
 Tel +45 44 50 00 00
 Fax +45 44 50 00 01
www.draeger.dk

NORWAY

Dräger Safety Norge A/S
 Pb. 6318 Etterstad, 0604 Oslo
 Nils Hansensvei 2, 0667 Oslo
 Tel +47 41 40 24 00
 Fax +47 22 64 31 99
www.draeger.no

SWEDEN

Dräger Safety Sverige AB
 Ögärdesvägen 19 D
 43330 Partille
 Tel +46 313 40 90 90
 Fax +46 313 40 90 99
www.draeger.se