

Dräger FPS 7000 -kokonaamarit

Dräger FPS 7000 nostaa kokonaamarien turvallisuuden ja käyttömukavuuden aivan uudelle tasolle. Kolme kokovaihtoehtoa takaavat jokaiselle sopivan, tiiviin istuvuuden ja uudistuneen ergonomisen muotoilun ansiosta näkyvyys kokonaamaria käytettäessä on optimaalinen.



Käyttömukavuus

Dräger FPS 7000 -kokonaamarin suuri, vääristämätön polykarbonaattivisiiri tarjoaa poikkeuksellisen laajan näkökentän, myös huonoissa käyttöolosuhteissa. Visiiri on hyvän ilmankierron ansiosta huurtumaton ja siihen on saatavissa erilaisia pinnoitteita. Kasvo-osan allergisoimatonta silikonia tai EPDM-materiaalia oleva runko on miellyttävä ihoa vasten.

Hyvä istuvuus

Ihoystävälliset materiaalit ja kaksinkertainen tiivistysreuna varmistavat Dräger FPS 7000 -kokonaamarin turvallisen ja mukavan istuvuuden erikokoisille ja -muotoisille kasvoille. Ergonomisen hihnaston ansiosta kasvo-osan pukeminen ja riisuminen on helppoa ja nopeaa.

Kasvo-osa-kypäräyhdistelmä

Uusi adapteri merkitsee kasvo-osakypäräyhdistelmän käyttäjille entistä parempaa turvallisuutta. Kasvo-osa liitetään Dräger HPS 6200 -integraalikipärään uudella patentoidulla Q-fix kiinnitysjärjestelmällä, joka pitää varmasti kaikissa tilanteissa.

Integroidut varusteet

Uusi viestintäjärjestelmä Dräger FPS COM sopii optimaalisesti kasvo-osan muotoiluun ja ergonomiaan. Järjestelmä voidaan varustaa tarvittavin moduulein siten, että käytävissä on aina kulloisiinkin olosuhteisiin ja vaatimuksiin parhaiten sopiva kommunikaatoratkaisu. Olipa kyseessä radio, äänenvahvistin tai Head-up-Display, ne voidaan integroida suoraan kasvo-osaan ja ovat heti käyttövalmiita.

Modulaarisuus

Dräger seuraa luonnollisesti aina asiakkaittensa tarpeita. Dräger FPS 7000 on paitsi turvallisempi ja mukavampi myös aiempaa joustavampi: käyttäjällä on nyt enemmän vaihtoehtoja. Mitä tahansa tehtävässasi tarvitsetkin, liität sen nopeasti ja olet valmis toimintaan.

Huolto

Monipuolisten integroitavien varusteiden ja helpon huollon ansiosta Dräger FPS 7000 on erittäin taloudellinen, helppohoitoinen, joustava ja monipuolinen kokonaamari.

Dräger FPS 7000 - jälleen uusi turvallisuusstuote Drägeriltä.



ST-9475-2006

Dräger FPS 7000
P-liitin



ST-9507-2006

Dräger FPS 7000
Dräger FPS-COM; P-liitin

TEKNISET TIEDOT

Kasvo-osan runko	Joustava ja mukava, hypoallerginen silikoni tai EPDM (dermatologisesti testattu)
Hihnasto	5-pistehihnasto, suuri kosketuspinta takaraivolla, vaihtoehtoisesti hiusverkko
Kasvo-osa-kypäräyhdistelmä	2-pistekiinnitys Dräger HPS 6200 -kypärää varten, joko Dräger Q-fix (turvapainikkein) tai Dräger S-fix (ilman turvapainiketta)
Koko	Kasvo-osan runko: 3 kokoa (S, M ja L), yhteensopivat 3 eri kokoa olevan sisänaamarin kanssa
Visiiri	polykarbonaattia; saatavissa erilaisia pinnoitteita
Liitäntä	P, RA, ESA, PE ja RP
Paino	noin 600 g (vaihtelee mallin mukaan)
Hyväksyntä	EN 136, luokka 3

TILAUSNUMEROT*

Dräger FPS 7000 -sarjat	Liitäntä	Materiaali	Koko (kasvo-osa/sisänaamari)	Visiiri	Kiinnitysjärjestelmä	Tilausnumero
Dräger FPS 7100	RA-liitin					
Dräger FPS 7130		EPDM	M2	PC	CR	R 56 310
		EPDM	S1	PC	CR	R 56 502
		EPDM	L2	PC	CR	R 56 503
		EPDM	M2	Pcaf	CR	R 56 305
		EPDM	M2	PC	S-fix	R 56 425
Dräger FPS 7110		Silikoni	M2	PC	Si	R 56 332
Dräger FPS 7300	PE-liitin					
Dräger FPS 7330		EPDM	M2	PC	CR	R 56 426
		EPDM	S1	PC	CR	R 56 514
		EPDM	L2	PC	CR	R 56 515
		EPDM	M2	PC	S-fix	R 56 427
Dräger FPS 7500	ESA-liitin					
Dräger FPS 7530		EPDM	M2	PC	CR	R 56 307
		EPDM	S1	PC	CR	R 56 516
		EPDM	L2	PC	CR	R 56 517
Dräger FPS 7700	P-liitin					
Dräger FPS 7730		EPDM	M2	PC	CR	R 56 200
		EPDM	S1	PC	CR	R 56 249
		EPDM	L2	PC	CR	R 56 300
		EPDM	M2	PC	S-fix	R 56 309
		EPDM	S1	PC	S-fix	R 56 505
		EPDM	L2	PC	S-fix	R 56 506
Dräger FPS 7710		Silikoni	M2	PC	Si	R 56 331

*Myös muita malleja saatavilla. Lisätietoja maahantuojalta.

PC - Polykarbonaatti; PCaf - Polykarbonaattiviisiiri huurtumista estävän antifog-pinnoitteen

S-fix - Kloropreeni; Si - Silikoni; S-fix - Kasvo-osa-kypärä-yhdistelmä vakiokiinnityksin

HEADQUARTERS:

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstrasse 1
23560 Lübeck, Germany

www.draeger.com

SUBSIDIARIES:

DENMARK

Dräger Safety Danmark A/S
Generatorvej 6 B
2730 Herlev
Tel +45 44 50 00 00
Fax +45 44 50 00 01
www.draeger.dk

NORWAY

Dräger Safety Norge A/S
Pb. 6318 Etterstad, 0604 Oslo
Niels Hansensvei 2, 0667 Oslo
Tel +47 41 40 24 00
Fax +47 22 64 31 99
www.draeger.no

SWEDEN

Dräger Safety Sverige AB
Ögårdesvägen 19 D
43330 Partille
Tel +46 313 40 90 90
Fax +46 313 40 90 99
www.draeger.se

FINLAND

Dräger Suomi Oy
Päiväläisentie 4
00390 Helsinki
Tel +358 207 1196 10
Fax +358 207 1196 11
www.draeger.fi