

INFO-PUNKT # 11

DrägerSensor ... DD Den nye generation af katalytiske sensorer

Dräger har udviklet den næste katalytiske sensorgeneration bestående af tre sensorer med væsentligt bedre måleegenskaber. DD” står for “Dobbelt Detektor”:

[DrägerSensor PR M DD - p/n 6812220](#)
[DrägerSensor PR NPT DD - p/n 6812380](#)
[DrägerSensor HT M DD - p/n 6812390](#)

- Ingen sinterdisk men i stedet et trådnæt —> dermed korte reaktionstider
- Høj langtidsstabilitet opnås ved en speciel kompensationsprocedure
- Forbedret modstandsdygtighed overfor giftige gasser opnås med ny katalysatorkemi
- Ydre tråd M30 x 1,5 til tilbehør og individuel tilpasning
- Eksplosionsbeskyttet i henhold til ATEX, IECEx, UL og CSA
- Stort temperaturområde (- 50 til + 85, HT-version op til + 150 ° C)
- Kompatibel med tidligere katalytiske sensorer
- Opfylder kravene til standarderne EN 60079-0 og EN 60079-1

