

## Dräger SPC 3800 sprutbeskyttende drakt

Sprutbeskyttende drakter brukes i alle situasjoner der huden trenger beskyttelse mot skader fra farlige væsker. Hvis det er fare for at kroppen kan komme i kontakt med kjemikalier i væske- eller fast form, er heldekkende drakter den eneste måten å sikre fullstendig beskyttelse på.



Dräger SPC 3800 (Sprutbeskyttende bekledding) er en lett og komfortabel, væsketett beskyttelsesdrakt. Den er laget av Tychem® F-materiale, og er designet for engangsbruk. Den har glidelås i ryggen som er beskyttet med en dobbel klaff, laget av samme Tychem® F-materiale. Et skulder-til-skulder glidelåssystem gjør drakten spesielt lett å ta av og på. Glidelåsen er ikke til bry for brukeren ved bruk, og gir perfekt beskyttelse i dekontamineringsfasen. Dräger SPC 3800 er tilgjengelig i grått og oransje. Den grå versjonen er utstyrt med varmebeskyttende Silvershield-hansker. Den oransje versjonen har fastmonterte Butyl®-hansker. Føttene er beskyttet av fleksible sokker med mansjetter, som også er laget i Tychem® F-materiale.

Drägers ansiktsmansjett, som i dag brukes med Dräger WorkMaster pro ET, kan også brukes med Dräger SPC 3800. Bevegelses- og brukskomforten er sikret ved det tynne materiale og den fleksible formen. Ansiktsmansjettene kan brukes enten under eller over masken. Drakten er pakket i separat emballasje, derfor kan brukeren enkelt se om en drakt har vært

brukt eller ikke. Drakter med væsketette og varmetette sømmer er optimalt for bruk med helmaske og et pressluftapparat, elektrisk filtreringsenhet eller pusteutstyr med luftslange.

### Dräger SPC 3800

Disse draktene gir beskyttelse mot ultrafint støv og pulverpartikler, mot mange uorganiske syrer og baser, så vel som vannbaserte saltløsninger. Produktet er CE-sertifisert og klassifisert i henhold til kategori III, som kjemisk beskyttelsesdrakt type 3, 4, 5 og 6. Den er også testet i forhold til antistatiske egenskaper og SOLAS-godkjent. Spesielt egnet innenfor industri og shippingmarkedet. Draktene leveres i fire størrelser (M, L, XL, XXL).

### Eksempler på bruk:

Dekontamineringsarbeide, inspeksjoner, håndtering av olje, osv.

Tychem® er et registrert varemerke for DuPont eller et av dets datterselskaper.



ST-720-2008

**Dräger SPC 3800:**  
I bruk sammen med helmaske og pressluftapparat.



ST-715-2008

**Dräger SPC 3800:**  
I bruk sammen med elektrisk filtreringsenhet eller pusteutstyr med luftslange.

**TEKNISKE DATA**

Materialegenskaper	Tychem® F	
Slitestyrke	2000 sykluser	
Sprekkemotstand	240 kPa	
Motstandsdyktighet mot høye temperaturer	Sømmene åpnes ved +98 °C	
Motstandsdyktighet mot lave temperaturer	Fleksibel ned til -73 °C	
Motstand mot bøyesprekking	> 5000 sykluser < 15000 sykluser	
Punkteringsmotstand	24 N	
Farge	oransje (SPC 3800 or) eller grå (SPC 3800 gr)	
Vekt	120 g/m <sup>2</sup>	
Luftpermeabilitet	Ikke permeabel	
Overflatemotstand (ved 25% relativ luftfuktighet)	4.8 x 109 Ω (innvendig), 1.0 x 1013 Ω (utvendig)	
Rivemotstand (trapesformet)	27.6 N i veeretningen / 37.1 N på tvers	
Gjennombruddsdata for væske	Data om motstandsdyktighet er tilgjengelig på <a href="http://www.draeger.com/voice">www.draeger.com/voice</a>	
<b>Draktegenskaper</b>	<b>Dräger SPC 3800 or</b>	<b>Dräger SPC 3800 gr</b>
Farge	oransje	grå
Vekt	840 g	660 g
Glidelås med dobbel klaff	horisontal på baksiden	horisontal på baksiden
Hansker	Butyl®-hansker	Silvershield®-hansker
Mansjettklaff (for å dekke håndleddet på overhansken)	nei	ja
Sokker med leggmansjetter i samme materialet som drakten	ja	ja

**GODKJENNINGER**

EN 14605	Kategori III, type 3 og 4
EN ISO 13982-1	Kategori III, type 5
EN 13034	Kategori III, type 6
EN 1073-2	radioaktiv forurensning
EN 14126	smittestoffer
EN 1149-1	antistatisk

**BESTILLINGSINFORMASJON**

Dräger SPC 3800	Størrelse	Best.nr.
Dräger SPC 3800 gr, for høyde fra 168 cm til 176 cm	M	R 57 371
Dräger SPC 3800 gr, for høyde fra 174 cm til 182 cm	L	R 57 372
Dräger SPC 3800 gr, for høyde fra 180 cm til 188 cm	XL	R 57 373
Dräger SPC 3800 gr, for høyde fra 186 cm til 194 cm	XXL	R 57 374
Dräger SPC 3800 or, for høyde fra 168 cm til 176 cm	M	R 57 375
Dräger SPC 3800 or, for høyde fra 174 cm til 182 cm	L	R 57 376
Dräger SPC 3800 or, for høyde fra 180 cm til 188 cm	XL	R 57 377
Dräger SPC 3800 or, for høyde fra 186 cm til 194 cm	XXL	R 57 378

**HOVEDKONTOR**

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstrasse 1  
23560 Lübeck, Germany

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**DATTERSELSKAP****DANMARK**

Dräger Safety Danmark A/S  
Generatorvej 6 B  
2730 Herlev  
Tel +45 44 50-0000  
Fax +45 44 50-0001  
[www.draeger.dk](http://www.draeger.dk)

**NORGE**

Dräger Safety Norge AS  
Pb. 6318 Etterstad, 0604 Oslo  
Niels Hansensvei 2, 0667 Oslo  
Tel +47 41 40 24 00  
Fax +47 22 64 31 99  
[www.draeger.no](http://www.draeger.no)

**SVERIGE**

Dräger Safety Sverige AB  
Ögärdesvägen 19 D  
43330 Partille  
Tel +46 31 340 90-90  
Fax +46 31 340 90-99  
[www.draeger.se](http://www.draeger.se)