

## Dräger WorkMaster UMEX

WorkMaster UMEX er det riktige valget for beskyttelse mot farlige stoffer eller lave konsentrasjoner av baser og syrer.



ST-10071-2008

Dräger WorkMaster UMEX er en gjenbruksbar, gasstett, kjemisk vernedrakt med eksternt båret røykdykkerapparat. Den oppfyller alle kravene i EN 943, del -1 og SOLAS.

Dräger WorkMaster UMEX beskytter brukeren mot gass, væske, aerosoler og farlige stoffer i fastform. Drakten er laget av UMEX som har høyest mulig grad av komfort og har utmerket mekanisk stabilitet. Materialets høye grad av fleksibilitet gjør vernedrakten ideell for håndtering av nedkjølte medier og arbeide i kalde miljøer.

Et modulært design betyr at vernedrakten kan skreddersys til å møte individuelle kundekrav.

Dräger WorkMaster UMEX har et gasstett PUR-lukkesystem med glidlås og er utstyrt med en radiolomme som standard.

Vernehanskene og -støvlene er koblet til drakten gasstett, og er enkle å skifte ut. Drakten kan også utstyres med gasstette sokker som et alternativ til påsatte vernestøvler.

I tillegg til den integrerte helmasken, kan også Dräger WorkMaster UMEX leveres med en fleksibel, gasstett ansiktsmansjett som gjør at vernedrakten kan brukes sammen med flere typer helmasker, f.eks. Dräger Panorama Nova eller Dräger FPS 7000.

Ventilasjonssystemet Dräger RV PT 120 L betyr at brukeren kan bruke en justerbar luftstrøm for å styre temperaturen og redusere fuktigheten i drakten. Videre muliggjør systemet også ekstra pusteluft tilført fra en eksternt kilde. Dette gjør det mulig å forlenge operativ tid for å gjennomføre tidskrevende oppgaver.



ST-6885-2008

Dräger WorkMaster UMEX



ST-687-2008

Dräger WorkMaster UMEX med en fleksibel, gasstett ansiktsmansjett

## TEKNISKE DATA

Godkjenninger:	EN 943-1:2002 type 1b SOLAS	Industriell bruk Maritim godkjenning
Temperatur:	-80 °C til +60 °C -5 °C til 25 °C	i bruk på lager
Vekt:	med ansiktsmansjett, ca. 5,9 kg med helmaske, ca. 6,4 kg	uten ventilasjonssystem uten ventilasjonssystem

## BESTILLINGSINFORMASJON

<b>Dräger WorkMaster UMEX</b>	<b>Bestillingsnummer:</b>
Dräger WorkMaster UMEX i M, L, XL, XXL	R 29 322
<b>Nødvendig utstyr</b>	
Integrert svart, gasstett ansiktsmansjett eller integrert påsatt helmaske (P, RA, PE, ESA)	
Vernestøvler: PVC i størrelsene 43, 44, 45, 46, 47/48 eller nitril-P i størrelsene 43, 44, 45, 46/47, 48, 49/50 eller gasstette sokker laget av fleksibel VITON® / butyl i størrelsene 41-44, 43-47, 46-49	
Kjemisk resistente vernehansker laget av butyl eller VITON® i størrelsene 9, 10, 11	
<b>Valgfritt tilbehør</b>	
Ventilasjons- og festeklips-sett, ventilasjonssystem RV PT 120 L i B1, B2, B3 eller B4-variant	
K-MEX® Gigant - overtrekkshanske: størrelse 14	
TRICOTRIL® - overtrekkshanske: størrelser 10, 11	
Gasstette armmansjetter	
Bomullshansker	
CSA-henger, i T-form	
Talkumpose, fettstifter (2x) for glidelås	
Beskyttelsesbag, transportboks eller transportbag	
Kundespesifikk merking av WorkMaster UMEX (se separat brosjyre, Dräger nr. 90 46 022)	(tilgjengelig på forespørsel)

## KJEMISKE TESTER

Kjemikalie	gjennomtrengingstid (min) <sup>1)</sup>	Kjemikalie	gjennomtrengingstid (min) <sup>1)</sup>
Ammoniakk	> 480	Natriumhydroksidløsning (40 %)	> 480
Klor	> 480	n-heptan <sup>2)</sup>	> 480

Ytterligere motstandsverdier finner du hos [www.drager.com/voice](http://www.drager.com/voice)

VITON® er et registrert varemerke som eies av selskapet DUPONT DOWELASTOMERS

TRICOTRIL® er et registrert varemerke som eies av Kächele-Cama Latex GmbH

K-MEX® er et registrert varemerke som eies av Latex GmbH

<sup>1)</sup> Testkjemikalier fra EN 943-1:2002

<sup>2)</sup> Tid i henhold til DIN EN ISO 6529:2003-01 opp til en gjennomtrengningshastighet på 1,0 µg/cm<sup>2</sup>/min

## HOVEDKONTOR

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstrasse 1  
23560 Lübeck, Germany

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

## DATTERSELSKAP

## DANMARK

Dräger Safety Danmark A/S  
Generatorvej 6 B  
2730 Herlev  
Tel +45 44 50-0000  
Fax +45 44 50-0001  
[www.draeger.dk](http://www.draeger.dk)

## NORGE

Dräger Safety Norge AS  
Pb. 6318 Etterstad, 0604 Oslo  
Niels Hansensvei 2, 0667 Oslo  
Tel +47 41 40 24 00  
Fax +47 22 64 31 99  
[www.draeger.no](http://www.draeger.no)

## SVERIGE

Dräger Safety Sverige AB  
Ögärdesvägen 19 D  
43330 Partille  
Tel +46 31 340 90-90  
Fax +46 31 340 90-99  
[www.draeger.se](http://www.draeger.se)