

Prüfprotokoll Sichtkontrolle und Anzeigetest

gemäß T021/T023



Gerät						
Seriennummer		Geräte-Sachnr.			Softwareversion	
Datum						

Sichtkontrolle						
Gerät frei von mechanischen Beschädigungen						
Gaseintrittsöffnungen frei von Verunreinigungen wie z.B. Staub, Schmutz						
Beim Starten des Gerätes werden alle Segmente des Displays, sowie alle akustischen und optischen Signalgeber erfolgreich angezeigt						
Der Ladezustand des Gerätes ist ausreichend?						

Frischlufthanzeige	Gas-Art	Display zeigt: 20.9 Vol% für O ₂ ~0.035 Vol% für CO ₂ 0 ppm für toxische und 0 %UEG für Ex-Gase				
Kanal 1						
Kanal 2						
Kanal 3						
Kanal 4						
Kanal 5						
Kanal 6						

Anzeige bei Prüfgas		Werte innerhalb der Toleranz und Alarm ausgelöst? Empfohlen bei Toxischen und explosiven Gasen ±20% und bei O ₂ ±0,5 %Vol der Prüfgaskonzentration				
Kanal 1	Gas					
	Konzentration					
Kanal 2	Gas					
	Konzentration					
Kanal 3	Gas					
	Konzentration					
Kanal 4	Gas					
	Konzentration					
Kanal 5	Gas					
	Konzentration					
Kanal 6	Gas					
	Konzentration					

Mängel und Arbeiten						
Welche Mängel wurden festgestellt?						

Unterschrift des Prüfenden:						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--