

Dräger Rental Robot 24/7- Aus- und Rückgabeautomat für Sicherheitstechnik

Der Rental Robot ist die automatische Materiallogistik für Ihre Sicherheitstechnik. Aus seinen Fächern versorgt er zuverlässig jeden registrierten Nutzer mit der richtigen Sicherheitstechnik und dem notwendigen Verbrauchsmaterial – nah am Einsatzort, rund um die Uhr.



SELBSTBEDIENUNG. EFFIZIENT UND GÜNSTIG

Der Rental Robot ist eine automatische Ausgabe- und Rücknahmestation. Registrierte Nutzer erhalten hier zuverlässig rund um die Uhr die benötigte Sicherheitstechnik, Werkzeuge oder auch Verbrauchsmaterialien. Ohne Pause, ohne Öffnungszeiten. Ihre Mitarbeiter können Ihre Kapazitäten besser nutzen. Wir vermieten Ihnen den Rental Robot in unterschiedlich großen Modulen mit unterschiedlich großen Fächern, um Ihren Bedarfen exakt zu entsprechen. Und um kleine Gaswarngeräte ebenso effizient vorzuhalten wie beispielsweise große Atemschutzgeräte. Sie können den Rental Robot vollständig bestückt von uns erhalten oder auch leer.

SIE REGELN DEN ZUGRIFF. EIN FEHLGRIFF IST AUSGESCHLOSSEN.

Der Rental Robot gibt Ihnen die Sicherheit, dass nur autorisierte Mitarbeiter Ihre Sicherheitstechnik nutzen. Sie definieren den Zugriff für jedes Fach individuell: Welche Unterweisungen muss der Nutzer haben? Ist sein Ausbildungsstand noch aktuell? Handelt es sich um Verbrauchsmaterial für jeden? Solche Informationen können mit Barcode oder RFID gespeichert und zum genehmigten Zugang

genutzt werden. Vorhandene Systeme wie beispielsweise Werksausweise setzen Sie natürlich weiter ein. Muss ein Gerät nach Nutzung geprüft werden oder wurde es als defekt gekennzeichnet, ist es auf jeden Fall für alle gesperrt.

WER? WANN? WAS? WIE LANGE? WISSEN SCHAFFT TRANSPARENZ.

Der Rental Robot registriert und dokumentiert jeden Ausleihvorgang. Wer nutzt wann wie lange welche Technik. Wird ein Gerät einmal im Einsatz beschädigt, meldet der Nutzer es am Terminal als defekt. So haben Sie jederzeit den Überblick über alle Geräte, die sich im Einsatz befinden. Und über deren Zustand. Der Rental Robot hilft auch, dass weniger Sicherheitsausrüstungen und Materialien im Einsatz verloren oder kaputt gehen. Mit diesem Wissen und darauf basierenden Trendanalysen können Sie Ihre Materiallogistik und Ihre Gerätezahl optimieren.

VOR ORT DIE TECHNIK NUTZEN. ZENTRAL DIE TECHNIK STEuern.

In der Regel gibt es eine Ausgabe, wo Mitarbeiter ihre Geräte abholen. Irgendwo. Weit weg vom Einsatzort. Dahin bringen sie die Geräte auch zurück. Irgendwann. Zeiten und Wege, die wie Ihre zentrale



Dräger Rental Robot
Automatisierte Aus- und Rückgabe von Arbeitsgeräten und Verbrauchsmaterial.

manuelle Materialverwaltung und -ausgabe dank des Rental Robots überflüssig werden. Wir stellen Ihnen Automaten exakt da auf, wo die Sicherheitstechnik benötigt wird. An verschiedenen Stellen auf Ihrem Betriebsgelände unterschiedlich bestückt. Exakt nach Anforderung des entsprechenden Sicherheitsbereiches. Mit einem zentralen Netzwerkzugriff auf die einzelnen Standorte behalten Sie aktuell und zentral den Überblick über alle Leihvorgänge, über Kapazitäten oder Ersatzbedarf.

IHR BEDARF ÄNDERT SICH? RENTAL ROBOT PASST SICH AN.

Wir bieten Ihnen die individuelle Rental Robot Lösung, die Ihrem Unternehmen gerecht wird. Größe, Ausstattung und Aufstellungsort der Automaten ermitteln wir exakt für Ihren Bedarf. Für Bedarfsspitzen setzen wir einfach weitere Module an, die wir später wieder entfernen. Sie können dieses System während einer bestimmten Phase, beispielsweise während eines Shutdowns mieten – oder dauerhaft. Die

Verbrauchs- und Materialkosten kalkulieren wir projektbezogen. Oder wir berechnen Ihren exakten Verbrauch (pay per use). Auf jeden Fall wird der Rental Robot für Sie sehr wirtschaftlich und genau planbar sein.

Angepasst:
Module und Fachgrößen passen zum Inhalt.

Zugänglich:
Gasdruckfeder und elektrische Verriegelung geben bei Bedarf das Gerät frei.



Einfach:
Am Touchscreen ist die Geräteanforderung so einfach wie einen Fahrschein zu lösen.

TECHNISCHE DATEN

Bestandteile	Details	Beispiele für Fachbestückung
Dräger Rental Robot Terminal (H x B x T)	Infrarot-Scanner, Netzwerk, WLAN, CD Rom 160 x 40 x 18 mm	
16-er Modulschrank (H x B x T) Fachinnenmaße	2060 x 285 x 650 mm 85,25 x 190 x 470 mm	Dräger X-am® 5600, Dräger PAC® 3000, Dräger PAC®
8-er Modulschrank (H x B x T) Fachinnenmaße	2060 x 285 x 650 mm 206 x 190 x 470 mm	Dräger X-am® 7000, Dräger FPS® 7000
5-er Modulschrank (H x B x T) Fachinnenmaße	2060 x 285 x 650 mm 352,5 x 190 x 470 mm	Dräger Oxy K 30/50 S, Dräger Aerotest, Dräger Oxyboks K
3-er Modulschrank (H x B x T) Fachinnenmaße	2060 x 393 x 650 mm 608 x 298 x 470 mm	Dräger X-zone 5000, Feuerlöscher, Dräger Pressluftatmer inkl Flasche und Maske
Weitere Fachgrößen	Auf Anfrage	

D-32108-2011



Eindeutig:

Jedes Gerät kommt bei der Rückgabe wieder in „sein“ Fach.

D-32108-2011



Dräger Bump-Test-Station

Bestätigt: An der Bump-Test-Station überprüft jeder Nutzer die Einsatzbereitschaft seines Gaswarngerätes. Dieses Modul ist optional.

D-32108-2011



Ladestation

24/7: Dank Ladeschale in jedem Fach sind nicht nur die Dräger-Geräte immer einsatzbereit, sondern auch beispielsweise Ihre Funkgeräte – dank der Steckerleiste im Service-Fach.

BESTELLINFORMATIONEN

Dräger Rental Robot	Bestell-Nr.
16-er Modulschrank	SRM 06207
8-er Modulschrank	SRM 06208
5-er Modulschrank	SRM 06209
3-er Modulschrank	SRM 07567
Dräger Rental Robot Terminal	SRM 05181

HAUPTSITZ
 Dräger Safety AG & Co. KGaA
 Revalstraße 1
 23560 Lübeck, Deutschland
 www.draeger.com

NIEDERLASSUNGEN

REGION NORD
 Albert-Schweitzer-Ring 22
 22045 Hamburg
 Tel 040 668 67-0
 Fax 040 668 67-150
 vertrieb.nord@draeger.com

REGION OST
 An der Harth 10 B
 04416 Markkleeberg
 Tel 0341 35 0 31-0
 Fax 0341 35 0 31-161
 vertrieb.ost@draeger.com

REGION SÜD
 Vor dem Lauch 9
 70567 Stuttgart
 Tel 0711 721 99-0
 Fax 0711 721 99-50
 vertrieb.sued@draeger.com

REGION WEST
 Kimplerstraße 284
 47807 Krefeld
 Tel 02151 37 35-0
 Fax 02151 37 35-50
 vertrieb.west@draeger.com

DRÄGER SERVICE

REGION NORD
 Albert-Schweitzer-Ring 22
 22045 Hamburg
 Tel 040 668 67-161
 Fax 040 668 67-155
 service.nord@draeger.com

REGION OST
 An der Harth 10 B
 04416 Markkleeberg
 Tel 0341 35 0 31-164
 Fax 0341 35 0 31-166
 service.ost@draeger.com

REGION SÜD
 Vor dem Lauch 9
 70567 Stuttgart
 Tel 0711 721 99-43
 Fax 0711 721 99-51
 service.sued@draeger.com

REGION WEST
 Kimplerstraße 284
 47807 Krefeld
 Tel 02151 37 35-16
 Fax 02151 37 35-29
 service.westkr@draeger.com

REGION WEST
 Max-Planck-Ring 25 A
 65205 Wiesbaden
 Tel 06122 95 65-70
 Fax 06122 95 65-77
 service.westwi@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

ÖSTERREICH
 Dräger Safety Austria
 Ges.m.b.H
 Wallackgasse 8
 1230 Wien
 Tel +43 1 609 36 02
 Fax +43 1 699 62 42
 office.safety@draeger.com

SCHWEIZ
 Dräger Safety Schweiz AG
 Aegertweg 7
 8305 Dietlikon
 Tel +41 44 805 82-82
 Fax +41 44 805 82-80
 info.ch.sd@draeger.com