



Imprimante portable Dräger BT Accessories

L'imprimante portable sans fil Dräger BT (Bluetooth) permet d'imprimer à partir de n'importe quel appareil de dépistage Dräger compatible dans un rayon de 15 mètres. Légère et compacte, elle se fixe à votre ceinture à l'aide d'une pince et s'utilise en toute simplicité à l'aide de deux boutons seulement. Les symboles des témoins lumineux vous indiquent l'état de l'appareil.

Imprimante portable Dräger BT



D-25372-2020-pi.indd

Avantages

Connectivité Bluetooth® pratique

L'imprimante portable Dräger BT fonctionne par connexion Bluetooth®. Cela vous permet d'imprimer à partir de tout appareil de dépistage Dräger compatible dans un rayon allant jusqu'à 15 mètres. Il vous suffit de placer l'imprimante à portée de l'instrument de dépistage en fonction de vos besoins, à savoir à proximité immédiate ou plus loin.

Appareil léger

Batterie et papier compris, l'imprimante ne pèse que 385 grammes et se porte facilement à la ceinture. Vous pouvez donc effectuer des impressions à tout moment, sans interrompre votre travail.

Facilité d'utilisation

L'imprimante s'utilise en toute facilité à l'aide de deux boutons seulement. Le bouton OK sert à l'allumer et l'éteindre, et l'autre bouton commande l'alimentation en papier. Pour déclencher un test automatique, appuyez simultanément sur les deux boutons. Les symboles des trois témoins à LED vous indiquent l'état de l'appareil : messages d'erreur, niveau de charge de la batterie et connexion Bluetooth®.

Produits associés



D-22899-2020

Dräger Alcotest 7000

L'éthylotest Dräger Alcotest® 7000 est la nouvelle génération des appareils de dépistage Dräger. plages de mesure et de température plus étendues, maintenance réduite et diverses possibilités de connectivité. Quant aux tests d'alcoolémie, ils s'effectuent aussi bien à l'aide d'un embout buccal qu'avec un cône de soufflage. La mesure précise de l'alcoolémie n'a jamais été aussi rapide, simple et efficace.

Produits associés



D-32068-2020

Dräger Alcotest® 6000

Le Dräger Alcotest® 6000 permet à l'utilisateur professionnel de tester rapidement et précisément le taux d'alcool dans l'air expiré. Avec plus d'un million d'exemplaires vendus dans le monde, la technologie de mesure de cet instrument portable compact et facile d'utilisation est largement éprouvée.

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|---|
| Imprimante portable Dräger BT | |
| Technique d'impression | Impression thermique |
| Vitesse d'impression | 100 mm/sec. (Papier de reçu) 80 mm/sec. (Papier sans film) |
| Résolution | 203 ppp |
| Coupe du papier | Lame de déchirure |
| Langue | Identique à celle de l'instrument de dépistage Dräger connecté |
| Papier | Reçu : Rouleau papier impr. thermique ; diamètre 40 mm ; largeur 57,5 ± 0,5 mm ; épaisseur 0,07 ± 0,003 mm Papier sans film : Rouleau papier impr. thermique ; diamètre 39 mm ; largeur 57,5 ± 0,5 mm ; épaisseur 0,08 ± 0,008 mm |
| Interfaces | USB-C, Bluetooth® v. 4.1 (Classic/LE) |
| Chargeur de batterie | Entrée : Tension 100 – 250 V CA Intensité : 0,5 A (max. à 110 V) Sortie : Tension 8,4 V CC Intensité : 0,8 A |
| Batterie | Type : Lithium-ion Sortie : Tension 7,4 V CC (disponible en 8,4-6,8 V CC) Capacité : 1200 mAh Temps de charge : 2,5 heures (susceptible de varier en fonction du chargeur) |
| Plage de température | Charge : 0 à +40 °C Fonctionnement : -15 °C à +50 °C Stockage : -20 à +60 °C (30 jours) Stockage de longue durée : -20 à +40 °C (90 jours) |
| Humidité | Imprimante : 10 à 80 % HR (sans condensation) Batterie : 20 à 70 % HR (sans condensation) |
| Dimensions | 79,6 mm × 114,2 mm × 44,3 mm |
| Poids | Imprimante : 160 g Imprimante + batterie : 215 g Imprimante + batterie + papier : 250 g |

Pour vos commandes

Imprimante mobile Dräger BT

| | |
|--|-----------|
| Imprimante mobile Dräger BT | 37 00 421 |
| Papier d'impression (5 rouleaux) ; durée de conservation de 7 ans Papier d'impression (impression thermique ; 25 ans) 5 rouleaux de 40 mm avec marquage spécial | 37 00 405 |
| Papier d'impression (impression thermique ; 10 ans) 5 rouleaux de 40 mm avec marquage spécial | 37 00 406 |
| Papier d'impression (impression thermique ; 10 ans) 5 rouleaux de 40 mm autocollant sans pellicule de protection | 37 00 407 |
| Papier d'impression (impression thermique ; 10 ans) 1 rouleau de 40 mm autocollant inviolable | 37 05 617 |
| Câble USB-C | 37 00 418 |
| Alimentation électrique 3,2 A 5 V USB-A | 37 01 090 |
| Sac de transport/rangement M (230 x 195 x 75 mm, L x l h) pour Alcotest, imprimante, embouts buccaux, rouleaux de papier, etc. | 37 14 802 |
| Pile lithium de rechange pour imprimante mobile BT | 37 01 106 |

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Les marques commerciales mentionnées ici restent la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les marques commerciales sont susceptibles d'appartenir à Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ou à ses filiales dans certains pays, qui ne sont nécessairement les pays de diffusion de ce document. Pour connaître le statut actuel des marques commerciales de Dräger, vous pouvez consulter : www.draeger.com/trademarks.

Siège social

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Allemagne
■ www.draeger.com

France

Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
☎ +33 (0)1 46 11 56 00
☎ +33 (0)1 40 96 97 20
✉ infofrance@draeger.com

Suisse

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
☎ +41 58 748 74 74
☎ +41 58 748 74 01
✉ info.ch@draeger.com

Belgique

Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
☎ +32 2 462 62 11
☎ +32 2 609 52 60
✉ stbe.info@draeger.com

Région Moyen-Orient, Afrique

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
☎ +971 4 4294 600
☎ +971 4 4294 699
✉ contactuae@draeger.com



Pour trouver votre
représentant commercial
régional, rendez-vous sur :
www.draeger.com/contact