



Alkoholový tester Dräger Alcotest® 7510

Průkazné analyzátory alkoholu v dechu

Ať už pro použití u policie nebo v komerčním sektoru: Alcotest® 7510 umožňuje provedení dechové zkoušky pro jakoukoli aplikaci a je zařazen na seznamu výrobků splňujících požadavky Národní asociace pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA CPL) jako průkazný tester dechu. S největší pravděpodobností bude tento přístroj prvním ručním detektorem splňujícím podmínky OIML 126R. V České republice je přístroj schválen Českým metrologickým institutem pod značkou typu: TCM 144/08 - 4644 jako stanovené měřidlo.

To nejlepší

Ergonomický design

Alcotest® 7510 je kompaktní a robustní ruční přístroj, který je díky svému speciálnímu ergonomickému designu vhodný pro použití praváky i leváky. Neklouzavé pryžové pouzdro zabezpečuje optimální uchopení.



Detekce alkoholu v ústech

Alcotest® 7510 je prvním ručním detekčním přístrojem, schopným detekovat alkohol v ústech! Tento technologický pokrok je umožněn díky použití piezoelektrického aktivátoru, který je součástí tohoto nového zkoušecího systému.



Vysoká flexibilita

Dräger Alcotest® 7510 lze okamžitě použít v jakémkoli prostředí. Flexibilní správa dat, velká kapacita paměti a možnost bezdrátového přenosu dat do mobilní tiskárny Dräger nebo do počítače, to vše umožňuje snadné přizpůsobení se vnitrostátním i mezinárodním specifikacím. Díky snímači okolního tlaku přístroj při provádění testů na suché plyny automaticky kompenzuje veškeré okolní barometrické podmínky.



Transflexivní displej

Přístroj má zabudovaný inovační transflexivní LCD displej s vysokým rozlišením. Podsvícený displej zobrazuje jasné, nezkrácené a volitelně vícejazyčné zprávy o výsledcích zkoušek tak, aby jejich čitelnost byla zaručena za jasného slunečního svitu i v naprosté tmě. Kromě toho je přístroj pro další podporu zobrazování informací osazen ještě třemi svítícími LED kontrolkami.

Nejmodernější technologie senzorů

Protože je Alcotest® 7510 nejnovější z technologické řady senzorů Dräger, zaručuje krátké intervaly mezi zkouškami a přesné měření. Vestavěné topné tělíčko zabraňuje kondenzaci a zajišťuje rychlé a přesné měření dokonce i při teplotách pod bodem mrazu. Palivový článek Dräger reaguje konkrétně na alkohol a zaručuje nepřekonatelnou dobu reakce i obnovení.

Hygienický a bezpečný

Přístroj splňuje nejpřísnější hygienické požadavky. Sterilní náustek na jedno použití je osazen speciálním chráničem k zajištění bezpečné vzdálenosti mezi rukou operátora a ústy zkoušené osoby. Pro dodržení maximální hygieny má Alcotest® 7510 speciální mechanismus na odhazování náustku. Nástavec pro náustek je kvůli snadnému nasazení náustku i v úplně tmě osvětlen.

Technologie GPS

Alcotest® 7510 disponuje modulem GPS pro přesný záznam geografické polohy místa provádění dechové zkoušky. Po vložení těchto souřadnic do centrálního počítače dokáže správce vytvořit mapu, zobrazující hustotu zadržení v souvislosti s řízením pod vlivem alkoholu. Tato technologie dále umožňuje přesné určení místa, kde byla zkouška provedena – pro možné administrativní zpracování konkrétních kontrol řízení pod vlivem alkoholu.

Specifikace

Klíčová fakta

Mobilní použití	✓
Stacionární použití	✓ pouze s A8610
Ruční použití	✓
Technologie senzoru	Senzor Dräger EC
Rozsah měření	0 až 3,0 mg/l
Temperature Range	-10°C - 50°C
Rozsah teploty	X
Vyhřívaná výdechová hadice	X
Vyhřívaný elektrochemický senzor	✓
Možnost měření teploty dechu	X
Možnost tisku	S mobilní tiskárnou Dräger
Integrovaný reproduktor	✓
Přívod suchého plynu	X

Technické údaje

Displej	Transflexivní LCD
Velikost displeje (úhlopříčka)	5,5 cm
Uživatelské rozhraní	Krátké zprávy
Vstup dat	Se dvěma klávesami se šípkami (klávesnice pouze s A8610)

Předpisy

OIML R126	✓
Shoda CE	Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě Směrnice o nízkém napětí – směrnice RoHS

Doplňky




IR modul

Příslušenství infračerveného rozhraní k pouzdra Alcotest 7510 pro přenos dat



IR modul + pouzdro

Sestává z pouzdra a IR modulu



Kožená brašna

Černá kožená brašna pro upevnění na opasek



Kufřík na systém

Kufřík na přístroj Alcotest 7510 a mobilní tiskárnu Dräger




Mobilní tiskárna Dräger

- Umožňuje vytisknout výsledky dechových zkoušek na alkohol a testů na drogy přímo na místě
- Bezdrátový přenos dat
- Snadné ovládání jediným tlačítkem
- Dlouhodobě stabilní tiskové výstupy. Flexibilní možnosti napájení.



Nabíjecí kolébka

Sestává ze základny, do níž se měřicí přístroj zasouvá, a závěsu pro montáž na zeď



Nabíječka do auta

Objednací číslo: 83 20 252



Napájecí zdroj

Napájecí zdroj (proudový zdroj) nebo nabíječka do auta



Napájecí zdroje

Alkalické baterie nebo NiMH baterie



Náustky (zastrčit a zaklapnout)

Náustky jsou dodávány v balení po 100, 250 a 1 000 kusech, se zpětnou klapkou nebo bez ní




Náustky a trychtýřové nástavce pro Dräger Alcotest

- Vyměnitelné náustky a trychtýřové nástavce určené pro použití s analyzátoři alkoholu v dechu Dräger a systémy Dräger Interlock.
- Jednotlivě balené pro snadné a hygienické použití



Přídavná „mobilní“ sada k pouzdro

Sestává z poutka na opasek a pojistného očka



Propojovací kabel PC s konektorem Mini-USB

Objednací číslo: 83 18 657



Sada pouzdra

Sestává z pouzdra, poutka na opasek a pojistného očka



Tiskárna

Mobilní tiskárna Dräger

Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích. Ochranné známky zde uvedené jsou majetkem příslušného vlastníka. Vlastníkem ochranných známek může být společnost Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) nebo její přidružené společnosti v některých zemích, a ne nutně v zemi, ve které je tento materiál vydán. Aktuální stav ochranných známek společnosti Dräger najdete na adrese www.draeger.com/trademarks.

Dräger Safety

Obchodní 124,
251 01 Čestlice
Tel: +420 272 760 141

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského 40a,
921 01 Piešťany
Tel: +421 33 794 0061

Corporate Headquarters

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Germany

