



# Dräger X-plore® 3300 a 3500

## Polomasky

---

Dokonalá kombinace Moderní konstrukce a nízká hmotnost poskytují vynikající ochranu a pohodlí. Vyberte si cenově přijatelnou polomasku Dräger X-plore® 3300 s nízkými nároky na údržbu nebo verzi Dräger X-plore® 3500 pro dlouhodobou ochranu v nejnáročnějších podmínkách.

# To nejlepší

## Komfort Snadné dýchání s nízkým odporem.

Moderní konstrukce ochranné polomasky zaručuje snadné a pohodlné dýchání. Velký výdechový otvor zajišťuje nízký odpor při výdechu. Tvarovaný nosní můstek poskytuje optimální rozložení tlaku. Komfortní nošení díky materiálu, z něhož je maska zhotovena. Polomaska Dräger X-plore 3500 je velmi měkká a šetrná k pleti, neboť je vyrobena z materiálu DrägerFlex. Prvotřídní pohodlí je spojeno s vysokou odolností.



## Dobře padne Dokonale sedí na každém obličejí.

Umístění filtrů po stranách a nevyčnávající konstrukce zaručují maximální zorné pole a bezpečné uchycení na obličejí, což platí i pro použití ochranného zorníku. Celkový komfort dále posilují hlavové pásky Dräger FlexiFit. Díky měkkým materiálům a ergonomickému tvaru dokonale padne téměř každé osobě. Dokonce ani pod přilbou hlavové pásky vůbec necítíte. Pokroková konstrukce výrazně usnadňuje nasazování a snímání bez zamotávání do vlasů. Speciální pásky masky s překříženou vazbou tkaniny se snadno seřizují a zajišťují optimální rozložení hmotnosti a přítlaku a posilují tak pohodlí při nošení masky. K dispozici jsou tři různé velikosti (S, M a L) a maska tak vždy dokonale drží na obličejí.



## Bezpečnost Pokrokové vlastnosti produktu zajišťují optimální míru bezpečnosti.

Polomasky Dräger jsou známé svou přesnou konstrukcí, která zajišťuje optimální stupeň ochrany. Například kaskádový tvar ventilu zaručuje velmi výkonné utěsnění. Speciálně navržená pružná nosní opěra zaručuje velmi bezpečné usazení masky na obličejí, a to i při použití ochranných brýlí. Polomasky Dräger X-plore 3300 a 3500 jsou vybaveny dvěma bočními bajonetovými objímkami k uchycení filtrů z široké nabídky řady bajonetových filtrů Dräger X-plore. Jde o další prvek zajišťující vysokou úroveň bezpečnosti. Oba filtry se snadno připojují a je prakticky nemožné je instalovat nesprávně.



## **Jednoduchost Zdokonalená konstrukce produktu s důrazem na snadnou manipulaci.**

Obě masky se skládají z minimálního množství částí. Předností je rychlé a snadné čištění. K používání těchto ochranných dýchacích masek, ani k jejich montáži a rozebírání není zapotřebí žádné zvláštní školení. Masky Dräger X-plore 3500 je vybavena rovněž páskami, které umožňují sejmout masku směrem dolů (tzv. Drop-Down). Díky této funkci lze masku sejmout jednoduše uvolněním spony na krku (tj. například bez nutnosti předchozího sejmoutí helmy). Je-li maska v pohotovostní poloze, její vnitřek zůstává obrácen k tělu, což ji chrání před znečištěním.



## **Dokonalá souprava pro každý účel.**

Dodáváme tři kompletované sady, z nichž každá zahrnuje polomasku Dräger X-plore 3000 se dvěma filtry a poskytuje tak vše, co potřebujete k realizaci zamýšleného úkolu. Pro práci v prašném prostředí doporučujeme naši soupravu určenou pro stavební práce. Souprava pro chemické práce je vhodná k práci s chemikáliemi, výpary a různými částicemi při provádění různých prací, např. ke sběru vzorků, mísení látek nebo čištění. Pro práci s barvami a laky i pro čištění či přípravu povrchů s použitím organických chemikálií a kapalných nebo pevných směsí doporučujeme naši soupravu pro lakýrnické práce.

# Specifikace

## Klíčová fakta

Typ výrobku	Dvoufiltrová polomaska
Způsob použití	Zacházení s prachem a/nebo plyny a párami
Ochrana proti	Částice, plyny, výpary – v závislosti na použitém dýchacím filtru
Opakovatelná použitelnost (pouze maska)	✓
Připojení filtru	Bajonetový uzávěr specifický pro Dräger
Umístění filtru	Laterální
Velikosti	S, M, L
Hmotnost (pouze maska, přibližně)	95 g

## Lze kombinovat s

Filtry RD40	X
bajonetovými filtry	✓

## Materiály

Tělo masky	X-plore 3300: Měkký TPE (příznivý pro kůži, odlehčený), X-plore 3500: DrägerFlex TPE (příznivý pro kůži, pohodlný, hypoalergenní)
Upínací systém	FlexiFit (měkký a ergonomický)
Hlavové pásky	Textilní popruh

## Fyzikální parametry

Sundávací verze	✓ (pouze X-plore 3500)
Příslušenství pro uskladnění	Přidán vak na opakované použití
Předem nakonfigurované soupravy	Souprava pro chemické práce, Souprava pro lakýrnické práce, Souprava pro stavební práce

## Certifikáty

Certifikace CE	✓ (EN 140)
AS/NZS 1716:2012	✓
NIOSH	✓

# Doplňky



## Bajonet Dräger X-plore®

- Inovativní řada filtrů se specifickým bajonetovým připojením Dräger
- Bezpečný, rychlý bajonetový uzávěr pro snadné použití
- Vhodné pro použití s polomaskami Dräger X-plore® 3000

# Výrobky pro připojení



## Dräger SPC 2400 PVC / Flexothane

- Opakovaně použitelná kombinéza s kuklou na ochranu před kapalinami a prachem
- K dostání z robustního PVC nebo lehkého, vodní páry propouštějícího Flexothanu
- Vhodná pro úklidové práce a manipulaci s chemikáliemi



## Dräger SPC 4400 / SPC 4800 / SPC 4900

- Kapalinotěsný oblek s omezeným použitím
- Proti nejmenším částicím, prachu, koncentrovaným anorg. kyselinám a alk. roztokům
- 3 verze: kombinéza s kuklou, oblek s manžetou na obličej, celotělový oblek se zorníkem



## Dräger X-plore® 4700

- Polomaska s jedním filtrem se standardním závitovým připojením Rd40 podle EN 148-1
- Vhodná pro použití v různých průmyslových odvětvích
- Široká nabídka filtrů Dräger X-plore Rd40 pro různé způsoby použití



## Ochranné brýle Dräger X-pect®

- Účinná ochrana proti částicím, kapkám a stříkající kapalině
- Kompatibilní s většinou dioptrických brýlí



### SPC 4700 s CVA 0700

- Ventilovaný oblek chránící proti postříkání s omezeným použitím
- Poskytuje stálý přísuv vzduchu k dýchání, chladivé proudění vzduchu (oblek typu 3) a ochranu proti chemikáliím
- Vhodné pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu



### Uzavřené brýle Dräger X-pect

- Prvotřídní, optimálně padnoucí ochrana očí
- Robustní a kompletní ochrana s uzavřeným těsněním

Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích. Ochranné známky zde uvedené jsou majetkem příslušného vlastníka. Vlastníkem ochranných známek může být společnost Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) nebo její přidružené společnosti v některých zemích, a ne nutně v zemi, ve které je tento materiál vydán. Aktuální stav ochranných známek společnosti Dräger najdete na adrese [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks).

### **Dräger Safety**

Obchodní 124,  
251 01 Čestlice  
Tel: +420 272 760 141

### **Dräger Slovensko, s.r.o.**

Radlinského 40a,  
921 01 Piešťany  
Tel: +421 33 794 0061

### **Corporate Headquarters**

#### **Drägerwerk AG & Co. KGaA**

Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck  
Germany

