



Dräger Mobile Printer

Tilbehør til alkohol- og narkotikatests

The Dräger Mobile Printer prints breath alcohol and drug test measurement results directly on the spot.

Highlights

Documenting results

The Dräger Mobile Printer documents measurement results of the Dräger Alcotest® 6810, Dräger Alcotest® 6820, Dräger Alcotest® 7510, and the Dräger DrugTest® 5000.

Wireless data transfer

Wireless data transmission from the Dräger Alcotest 6810 and Alcotest 6820 to Dräger Mobile Printer is via an optical transmission. The Dräger DrugTest® 5000 and the Dräger Alcotest® 7510 utilise an IR interface for data transmission.

Easy operation

The device is operated via a single button. Changing the paper is simple. In addition, the Dräger Mobile Printer uses heat transfer printing technology, eliminating the need for ribbons or ink, ensuring low on-going running costs.

Long-term stable printouts

High-quality, long-term stable thermal paper is used for printouts. The user can select between a paper with a long-term stability of 7 or 25 years.

Flexible power supply

The Dräger Mobile Printer can be run with Alkaline or NiMH batteries.

Data storage

For data storage, the device can be connected to a PC and a keyboard.

Accessories



Alkaline battery

13 35 804



Paper

83 19 002



PC connection cable with mini USB

83 18 857



Rechargeable NiMH battery

18 90 092

Connective Products



Dräger Alcotest® 7510

- Advanced breath alcohol measuring instrument
- Compliant with international OIML R 126 standard for evidential applications
- Detection of mouth alcohol
- Intuitive color touch screen



Dräger DrugTest 5000

- Saliva-based drug screening system
- Consisting of instrument, test cassette and optionally usable printer
- Automated testing process
- Detects up to 8 substance classes

Ikke alle produkter, funktioner eller tjenester er til salg i alle lande. Varemærker, der nævnes heri, tilhører deres respektive ejere. Varemærker kan være ejet af Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) eller dets datterselskaber i visse lande og ikke nødvendigvis i det land, hvor dette materiale udgives. Besøg www.draeger.com/trademarks for at se den aktuelle status for Drägers varemærker.

Dräger Danmark A/S

Lyskær 9
2730 Herlev
Danmark
Tel: +45 44 50 00 00

Corporate Headquarters

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Germany

