



Dräger FPS[®]-COM 7000

Kasvo-osien kommunikointijärjestelmät

Dräger FPS[®]-COM 7000 -kommunikaatiojärjestelmä tarjoaa handsfree-viestinnän kaikille paineilmalaitetta käyttäjille tehtävän aikana. Erinomainen äänenlaatu saavutetaan suodattamalla taustamelu.

Kohokohdat

Tehtäviin vaikeimmissa olosuhteissa

Tehtävissä, joissa käytetään hengityssuojaimia, tulee varautua äärimmäisiin olosuhteisiin: paksu savu ja melu, jotka paitsi aiheuttavat stressiä myös haittaavat merkittävästi kaikenlaista viestintää. Tämä on vielä haastavampaa, jos tarvitaan kemikaalisuojapukua: puvut rajoittavat liikkumista ja vaimentavat ääntä.

Dräger FPS-COM 7000 yhdessä hyväksi todetun kokonaamarin Dräger FPS 7000 kanssa on kehitetty erityisesti näitä sovelluksia varten. Jokainen sana välittyy selkeästi ja ymmärrettävästi ryhmän jäsenille.

Melunvaimennus takaa optimaalisen äänenlaadun

Äskettäin kehitetty digitaalinen melunvaimennus vaimentaa automaattisesti ympäristön äänet ja lähettää vain puheäänesi. Erityisesti hengitysmelu suodatetaan pois, jolloin se ei pääse siirtymään äänenvahvistimeen tai radioon. Tämä toiminto on myös integroiduissa kaiuttimissa, joiden avulla voit olla suoraan yhteydessä loukkaantuneisiin ja tiimin jäseniin ilman radiolaitteita.

Langaton yhteys savusukellusvalvojan

Jokaisessa Dräger FPS-COM 7000:ssa on integroitu PTT-painike (push-to-talk) lisävarusteena liitettävän radion käyttämiseksi. Voit kommunikoida taktisen radion avulla painamalla vain yhtä painiketta. Taktinen radio voidaan liittää kaapelilla tai Bluetoothilla. Jälkimmäinen tarkoittaa, että ei ole kaapeleita, jotka voisivat sotkeutua, mikä vähentää takertumisriskiä.

Hands-free viestintä

Dräger FPS-COM 7000 mahdollistaa nopean ja tehokkaan viestinnän yhden ryhmän sisällä tai eri ryhmien välillä ja se toimii ilman painikkeen painamista. Tämä parantaa turvallisuutta, koska se vähentää häiriötekijöitä. Puheaktivoitu toiminto mahdollistaa myös täysdupleksiviestinnän. Tämä tarkoittaa, että voit puhua ja kuunnella samanaikaisesti - aivan kuin olisit puhelimesta.

Jos koko ryhmällä on vain yksi radio, järjestelmä mahdollistaa vastaanotettujen ohjeiden automaattisen siirtämisen jopa kymmenelle ryhmän jäsenelle lyhyen kantaman radion välityksellä. Tämä tarkoittaa, että vain yksi ryhmän jäsen tarvitsee taktista radiota, mutta kaikki saavat silti välittömästi tietoa.

Helppo käyttö ja yksilölliset asetusvaihtoehdot

Dräger FPS-COM 7000:n kehittämisessä on kiinnitetty huomiota ergonomiseen käsittelyyn ja intuitiiviseen käyttöön. Valitulle radioryhmälle viestitään kuulokkeiden kautta. Lisäksi erilaiset hälytysäänet varoittavat paristojen alhaisesta varaustilasta tai siitä, jos olet ryhmäkommunikaation kantaman ulkopuolella. Lisävarusteena saatava ohjelmisto mahdollistaa lukuisia asetusvaihtoehtoja, joiden avulla voit mukauttaa järjestelmän juuri omaan toimintaasi sopivaksi.

Voit esimerkiksi määrittellä ryhmien määrän. Integroidun kytkimen avulla voit vaihtaa jopa seitsemän ryhmän välillä tehtävän aikana.

Vankka ja tasapainoinen

Vankka viestintäyksikkö mukautuu saumattomasti Dräger FPS 7000 -kasvo-osaan. Dräger FPS-COM 7000 -kasvo-osan vankka rakenne kestää voimakkaatkin iskut. Se kestää äärimmäisiä lämpötiloja ja sen suojausluokka on IP67. Tämä tarkoittaa, että Dräger FPS-COM 7000 on vesitiivis ja se voidaan puhdistaa helposti käytön jälkeen. Lisäksi tasapainoinen painojakauma estää niskalihasten rasittumisen ja lisää käyttömukavuutta - rajoittamatta liikkumista tai rajoittamatta näkökenttää.

Joustavuus ennen tehtävää, sen aikana ja sen jälkeen

Helppokäyttöisen click-lock -liitännän ansiosta Dräger FPS-COM 7000 voidaan kiinnittää ja irrottaa helposti - muutamassa sekunnissa ja ilman erikoistyökaluja. Tämä mahdollistaa suuremman joustavuuden vaihdettaessa eri kasvo-osien välillä, jotka ovat nopeasti käyttövalmiita yksinkertaisesti poistamalla suojakannen. Näin ollen et tarvitse erillistä viestintäyksikköä jokaista kasvo-osaa varten. Laite on helppo puhdistaa ja huoltaa helpon kokoonpanon ansiosta.

Lisätarvikkeet



Bluetooth-moduuli Dräger FPS®-COM 7000:een

Moduuli mahdollistaa Bluetooth-yhteyden valittujen radiovaihtoehtojen, kuten SEPURA STP 8000:n, Motorola MTP:n tai Motorola APX:n, kanssa.



C7 konfigurointiohjelmisto Dräger FPS®-COM 7000:lle.

Konfigurointiohjelmisto mahdollistaa erilaiset palontorjuntatoimintojen asetukset, kuten joukkojen määrän ja PTT-painikkeen toiminnan.



Dräger FPS®-COM 7000:n kiinnike

Dräger FPS®-COM 7000 asentamiseen tarvitaan erillinen suojakansi, joka kuuluu toimitukseen.



Erilaisia radioliitännävaihtoehtoja Dräger FPS®-COM 7000:lle Dräger FPS®-COM 7000:lle

Erilaisia radioliitännävaihtoehtoja yksilölliseen sovellukseen.



Suojakansi Dräger FPS®-COM 7000:lle

Kun Dräger FPS®-COM 7000:ta ei käytetä, maski voidaan varustaa suojakannella, jolloin se on täysin toimintakuntoinen.

Liitännäistuotteet



Dräger C-C440

- Ohjausyksikkö, jossa on suuri Push-To-Talk-painike radiolähtetimen helppokäyttöisyyttä varten
- IP67-/MIL-STD-810G-standardien mukainen kestävä ja vankka rakenne



Dräger C-C550

- Taktisen lähtetimen ohjausyksikkö, jossa on integroitu kaiutin ja mikrofoni
- Mahdollistaa itsenäisen käytön radiovastaanottimen kanssa
- IP67-/MIL-STD-810G-standardien mukainen kestävä ja vankka rakenne



Dräger FPS 7000

- Mukava kasvo-osa, jossa on erilaisia etupuortivaihtoehtoja
- Yhdistettävissä kypärä-, viestintä- ja hengitysjärjestelmien kanssa
- Saatavana useita kokoja varmaa istuvuutta varten



Dräger PSS AirBoss

- Korkean suorituskyvyn paineilmahengityslaitteet palontorjuntaan
- Luokkansa paras ergonomia ja yksi kevyimmistä hengityslaitteista.
- Yhteensopiva Dräger FireGroundin kanssa

Kaikki tuotteet, ominaisuudet tai palvelut eivät ole myynnissä kaikissa maissa. Tässä mainitut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tavaramerkit saattavat olla Drägerwerk AG & Co. KGaA:n (Dräger) tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa tietyissä maissa eikä välttämättä siinä maassa, jossa tämä materiaali on julkaistu. Tutustu Drägerin tavaramerkkien tämänhetkiseen tilanteeseen osoitteessa www.draeger.com/trademarks.

Ota yhteyttä

Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 207 119 600

Corporate Headquarters

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Germany

