



# Dräger Bodyguard® 7000

## Appareil respiratoire avec système d'alarme

---

Le Dräger PSS® 7000 est une unité d'alarme électronique qui garantit un contrôle continu des données personnelles et de la situation opérationnelle des appareils respiratoires auto-contenus Dräger PSS® 7000 et PSS® 5000.

# Caractéristiques clés

## Données essentielles en un clin d'oeil

Le Bodyguard 7000 est une unité d'alarme tout-en-un, équipée d'un manomètre et d'un enregistreur de données, signifiant que vous n'avez plus besoin d'emporter autre chose avec vous. Toutes les données essentielles sont regroupées de manière claire et rapide sur un seul écran.

## Surveillance des données en continu

La pression et la durée d'utilisation restante sont affichées en permanence sur le Bodyguard 7000, signifiant que vous pouvez quitter un incident de manière sûre, tout en étant rassuré sur la quantité d'air restante. Le nom d'utilisateur ainsi que l'indication du niveau des batteries peuvent aussi être enregistrés pour une analyse efficace de l'incident. Pour les applications utilisant le modem du Dräger PSS Merlin, les données peuvent être transférées directement au pupitre de commande électronique DrägerMan PSS Merlin.

## Flexible, configurable

Les fonctions du Bodyguard 7000 peuvent être facilement configurées selon vos propres exigences en utilisant le logiciel Dräger PC Link Windows. Les données peuvent être directement transmises vers votre ordinateur par un système RFID et traitées par l'utilisateur.

## Alimentation électrique et électronique centralisée

Le Bodyguard 7000 présente une alimentation électrique centralisée, bien protégée le long de l'électronique dans la plaque dorsale. L'électronique fournit les informations à l'écran tout en transmettant les données au FPS® 7000 Affichage tête haute (HUD) et au modem du PSS Merlin si celui-ci est présent, optimisant ainsi la logistique des batteries et réduisant son poids.

## Toutes les fonctions dans un seul appareil portable

Cet appareil léger pourvu de larges boutons simples à utiliser même lorsque l'on porte des gants, se blottit dans la paume de votre main. L'écran large est rétro-éclairé, facilitant ainsi la lecture sans avoir besoin d'une lampe, même dans des conditions de mauvaise visibilité (numérique et analogique). La nouvelle option d'affichage du texte déroulant fournit des informations détaillées vous permettant d'interpréter chaque situation encore plus clairement.

## Nom d'utilisateur pour une analyse facilitée des incidents

Le Bodyguard 7000 enregistre automatiquement les données pendant l'utilisation - un nom d'utilisateur individuel vous permet de reproduire facilement et rapidement les données sur chacune des actions que vous avez effectuées. Cela peut être lu grâce aux cartes RFID. Le Bodyguard 7000 fournit même un rapport de données préformatés.

### **Unité de signal d'alarme intégrée**

Par l'intermédiaire d'un capteur de mouvement et d'un bouton "panic" activé manuellement, le Bodyguard 7000 envoie des signaux d'alarme audibles et visuels clairs lorsqu'un sapeur-pompier devient immobile ou est en détresse, alertant immédiatement ses collègues. Les options pour la version bouton ou témoin des applications de contrôle d'entrée et toutes les alarmes ou pré-alertes sont enregistrées pour analyse.

# Accessoires



## Bouteilles d'air comprimé respirable Dräger

- Bouteilles d'air comprimé respirable conçues à partir d'une technologie de pointe et de matériaux avancés
- Pour toute application nécessitant une protection respiratoire
- Légèreté et durée de vie illimitée

## Produits connexes



### Dräger FPS® 7000

- Masque intégral confortable avec options de raccord frontal
- Compatible avec les casques, systèmes de communication et systèmes respiratoires
- Disponible en plusieurs tailles pour un ajustement sécurisé



### Dräger PSS® Merlin - Système de télémétrie

- Vue d'ensemble précise de l'état de l'équipement respiratoire
- Sécurité renforcée grâce à l'échange d'informations en temps réel entre le point de contrôle et l'utilisateur

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Les marques commerciales mentionnées ici restent la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les marques commerciales sont susceptibles d'appartenir à Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ou à ses filiales dans certains pays, qui ne sont nécessairement les pays de diffusion de ce document. Pour connaître le statut actuel des marques commerciales de Dräger, vous pouvez consulter : [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks).

### **Dräger Belgium N.V.**

Heide 10  
1780 Wommel Belgium  
Tel: +32 2 462 62 11

### **Corporate Headquarters**

### **Drägerwerk AG & Co. KGaA**

Moislinger Allee 53-55  
23558 Lübeck  
Germany

