



Dräger PSD 3000

Rendszertámogatás

A Dräger PSD 3000 egy mintavételező egység a gáz-/levegő keverékek folyamatos mintavételezésére. A Dräger gáz mérőérzékelővel együtt egy távirányítású mintavételező rendszert lehet tervezni a gázmonitorozáshoz.

Legfontosabb információk

Előnyök - Dräger PSD 3000

A belső rezgőmembrános pumpának nagyobb várható élettartama van a mozgó részek hiánya miatt. Egy elektronikus áramkör belülről figyeli az áramlási sebességet, és figyelmeztet, ha a bemeneti vezetékben az áramlási sebesség meghalad egy előre meghatározott küszöbértéket. A készülék biztosítja az alacsony áramlás jel rugalmas, programozható üzenetküldését a központi vezérlőegységhez. A Dräger PSD 3000 a legtöbb ipari gázhoz használható. (Csak biztonságos területen használható)

Nem minden termék, és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. Az itt említett védjegyek a jogosultak tulajdonát képezik. A védjegyek tulajdonosa a Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) vagy bizonyos országokban a Dräger kapcsolt vállalkozásai, de abban az országban ez nem feltétlenül érvényes, ahol ez az anyag megjelent. A Dräger védjegyek aktuális állapotáról a www.draeger.com/trademarks oldalon tájékozódhat.

Dräger Safety Hungária Kft.

Szent László út 95.
1135 Budapest, Magyarország
Tel: +36 1 452 2020

Corporate Headquarters

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Germany

