



# Dräger Alcotest mondstukken en blaastrechters

## Toebehoren voor alcohol- en drugstests



De verwisselbare Dräger Alcotest mondstukken en blaastrechters zijn specifiek ontworpen voor gebruik met Dräger ademalcoholmeetinstrumenten. Door de afzonderlijke verpakking kunnen ze bijzonder gemakkelijk en hygiënisch op elk moment worden gebruikt.

# Belangrijkste eigenschappen

## Mondstuk "Standaard/Slide 'n' Click" voor Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510

Het geavanceerde productontwerp dat al miljoenen keren in de praktijk is beproefd, biedt alle voorwaarden voor een snelle, eenvoudige en hygiënische ademalcoholanalyse:

- De afzonderlijk verpakte mondstukken zitten aan elkaar vast en kunnen langs een perforatielijn van elkaar worden gescheiden. Een extra perforatielijn voor het openen van elke afzonderlijke verpakking zorgt ervoor dat de mondstukken hygiënisch kunnen worden geplaatst zonder in direct contact te komen met het mondgebied.
- De vorm van het Slide 'n' Click mondstuk met de geribbelde markering (=aandrukvlak) zorgt intuïtief voor een correcte plaatsing, zelfs in het donker – zowel van links als van rechts (afhankelijk van het ontwerp van de mondstukhouder van het apparaat). Het mondstuk klikt tijdens dit proces hoorbaar vast. Na het verwisselen van het mondstuk is het Alcotest apparaat direct weer klaar voor gebruik.
- De geometrie, die specifiek is afgestemd op Dräger ademalcoholmeetinstrumenten, zorgt voor een optimale luchtstroom met lage ademweerstand en betrouwbare monsternamen. Tijdens het testen wordt de uitgeademde lucht langs en niet door het apparaat geleid. Het te analyseren ademmonster wordt uit de luchtstroom gezogen. De niet-afsluitbare luchtuitlaat van de mondstukken voor eenmalig gebruik voorkomt mogelijke manipulatie bij het afnemen van een ademtest.
- De mondstukken worden zo op de speciaal gevormde handgreep van de alcotestapparaten geplaatst dat een veilige, hygiënische afstand kan worden gehandhaafd tussen de handen van de gebruiker en de testpersoon.
- Een afstandhouder op de mondstukken voorkomt dat de lippen van de testpersoon in aanraking komen met de behuizing van het apparaat. In feite wordt een test onder een hoek van 90° tussen de gebruiker en de testpersoon uitgevoerd. Dit voorkomt dat het monster in de richting van de gebruiker wordt geblazen.
- Na voltooiing van de testprocedure kunnen de mondstukken gemakkelijk en hygiënisch uit het apparaat worden verwijderd, met slechts een vingerknip op de afstandhouder. De Alcotest 7510 beschikt zelfs over een speciaal uitwerpsysteem voor dit doel.
- Voor een bijzonder hygiënisch gebruik adviseert Dräger Slide 'n' Click mondstukken met een terugslagklep. Dit voorkomt dat (mogelijk verontreinigde) ademlucht opnieuw door de testpersoon kan worden aangezogen.
- Het materiaal is getest op huidgevoeligheid en cytotoxiciteit, waarmee wordt bevestigd dat de standaard mondstukken veilig zijn voor contact met de huid en gebruik via de mond.
- Een speciale variant voor medisch gebruik met de Alcotest 6820 med/Alcotest 7000 med zijn de mondstukken "Alcomed". Ze voldoen aan alle vereisten van de Europese verordening voor medische hulpmiddelen ((EU) 2017/745 Medical Device Regulation, MDR) in het bijzonder met betrekking tot verpakking en etikettering. Alleen deze blaasmondstukken zijn goedgekeurd voor gebruik met de Alcotest med apparaten volgens de verordening voor medische hulpmiddelen.

## **Mondstuk "Classic" voor de Alcotest 9510**

De Dräger Alcotest mondstukken Classic zijn speciaal ontworpen voor het verkrijgen van rechtsgeldige bewijsmiddelen met het Dräger ademanalyseapparaat.

- De mondstukken Classic zorgen voor een hygiënisch contact tussen de testpersoon en het instrument.
- Tot 25 afzonderlijk verpakte mondstukken zitten aan elkaar vast en kunnen langs een perforatielijn van elkaar worden gescheiden. Een extra perforatielijn voor het openen van elke afzonderlijke verpakking zorgt ervoor dat de mondstukken hygiënisch kunnen worden geplaatst zonder direct contact.
- Vanwege de strenge technische vereisten van de bewijskrachtige meting wordt de ademlucht hier rechtstreeks in het apparaat geleid. Kleine vochtdeeltjes worden door het speciale ontwerp van het mondstuk door de druppelvanger tegengehouden en kunnen dus niet in het apparaat terechtkomen. Het gebruik van mondstukken met een terugslagklep voorkomt ook dat ademlucht weer uit de ademslang wordt gezogen.
- De mondstukken Classic zijn ook verkrijgbaar in een versie voor apparaten met extra ademtemperatuurmeting (AT). In dit geval zijn de blaasmondstukken blauw.

## **Blaastrechter "Hygienic-Flow" voor de Alcotest 5000/7000**

Deze speciale blaastrechter van Dräger, met zijn unieke "hygienic-flow" ontwerp, voorkomt de terugstroming van de eigen geblazen lucht en inademing van eventuele bacteriën van eerdere testpersonen. De blaastrechter kan moeiteloos worden verwisseld en biedt dus de zekerheid van een hygiënische oplossing.

Met de trechteroplossing kan een groot aantal alcoholtesten in de kortst mogelijke tijd worden uitgevoerd, zonder enig fysiek contact tussen het apparaat en de testpersoon. De trechtertest geeft een eerste indicatie of er wel of geen alcohol in de adem aanwezig is. Het is niet nodig om mondstukken te verwisselen, omdat het monster gewoon in een trechter wordt geblazen.

## **Mondstuk voor de Alcotest 3820/4000**

De mondstukken zijn intuïtief te gebruiken en worden beschermd door een kap. Ze kunnen eenvoudig worden verwisseld voor een nieuwe testpersoon. Het luchtkanaal leidt de uitgeademde lucht over het apparaat, en slechts een klein deel van deze ademlucht wordt voor de analyse gebruikt. Hierdoor is gewaarborgd dat er geen restalcohol in het apparaat aanwezig is en dat alle metingen uiterst nauwkeurig en betrouwbaar zijn. Deze meettechnologie wordt ook door de politie gebruikt.

## **Blaasmondstuk voor de Interlock 5x00/7x00**

De hygiënische, afzonderlijk verpakte blaasmondstukken zijn speciaal ontworpen voor gebruik met de Dräger Interlock apparaten. Het blaasmondstuk is aan de achterzijde van de handset gepositioneerd. Daardoor is het apparaat op het eerste gezicht niet als een alcoholslot herkenbaar. De Interlock blaasmondstukken zijn gemaakt van industrieel composteerbaar materiaal. De verpakkingsfolie is geschikt voor thuiscompostering.

## Gerelateerde producten



### Dräger Alcotest 7000

- Professionele ademalcoholtester met twee testmethodes
- Slechts 1 kalibratie per jaar
- Groot temperatuur- en meetbereik
- Netwerkoplossingen
- Bijzonder hygiënisch gebruik



### Dräger Alcotest® 4000

- Kleine, compacte ademalcoholtester voor particulier/privé gebruik
- Nauwkeurige meettechnologie die ook door de politie wordt gebruikt
- Voor een veilige deelname aan het verkeer
- Vervangbaar mondstuk



### Dräger Alcotest® 5000

- Professionele detectie van alcohol: JA/NEE
- Maximale controle in minimale tijd, tot 12 testen per minuut
- Speciale blaastrechter voor contactloos, hygiënisch gebruik



### Dräger Alcotest® 6000

- 'Basic ademalcoholtester' voor professionele toepassingen
- Compact en nauwkeurig
- Robuust ontwerp, gebruikersvriendelijk en hygiënisch
- Datageheugen voor max. 500 testen



### **Dräger Alcotest® 7510**

- Compact en robuust ademalcoholmeetinstrument
- Voor de geavanceerde toepassingen in het selectiebereik
- Optionele detectie van mondalcohol
- Beveiligd tegen manipulatie



### **Dräger Alcotest® 9510**

- Ademanalyseapparaat voor bewijskrachtige ademalcoholtesten
- Voldoet aan de internationale norm OIML IR 126
- Bewezen dual-sensortechnologie (IR&EC)
- Detectie van mondalcohol en interfererende stoffen



### **Dräger Interlock® 7500**

- Alcoholslot, snel gebruiksklaar
- Voorkomt starten van het voertuig als de bestuurder onder invloed van alcohol is
- Veilige omgang met gegevens
- Betrouwbare meettechnologie, manipulatiestendig

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht. Hier genoemde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaar. Handelsmerken kunnen door Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) of zijn filialen in bepaalde landen zijn gedeponeerd, en niet noodzakelijkerwijs in het land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) voor de actuele status van de handelsmerken van Dräger.

### **Dräger Nederland B.V. - Safety Division**

Afdeling Verkoop  
Tel: +31 (0)79 - 3444 777

### **Corporate Headquarters**

#### **Drägerwerk AG & Co. KGaA**

Moislinger Allee 53-55  
23558 Lübeck  
Germany

