



Machinereinigingsmiddelen

Reinigen, desinfecteren en drogen

Onze machinereinigingsmiddelen zijn speciaal samengesteld en goedgekeurd voor gebruik met onze materialen. Dankzij uitvoerige tests en zorgvuldig geselecteerde ingrediënten zorgen ze voor een doeltreffende maar zachte reiniging die de levensduur van uw uitrusting helpt te maximaliseren.

Vertrouw op onze beproefde producten om de prestaties van uw maskers, ademluchttoestellen, helmen en andere persoonlijke beschermingsmiddelen te optimaliseren.

Belangrijkste eigenschappen

Machinereinigingsmiddelen

Suma Jade Pur-Eco L8

Dit product combineert veilig gebruik met een grondige reiniging. De krachtige combinatie van alkaliteit en chelatiemiddelen zorgt voor een snelle verwijdering van oliën en opgedroogd vuil. De chelatiemiddelen verminderen de kalkaanslag in de machine bij alle soorten water.neodisher

MediClean forte

De sterk geconcentreerde en kosteneffectieve formule zorgt voor een snelle verwijdering van oliën en opgedroogd vuil. Ook geschikt voor handmatige reiniging. Het product is bedoeld om te worden gebruikt in combinatie met neoform K plus.

Machinereiniging en ontsmetting:

neodisher Dekonta AF

Dit middel reinigt en ontsmet en heeft bovendien een bactericide, levurocide en beperkte virucide werking. De formule is vrij van aldehyden en zorgt voor snelle resultaten en een hoge materiaalcompatibiliteit.

Machinereinigingsmiddelen voor textiel:

Clax 100 colour

Clax 100 colour is een uitstekende waskrachtversterker met speciale niet-ionische oppervlakteactieve stoffen voor het verwijderen van vet- en olievlekken, bijvoorbeeld op werkkleding. Clax 100 colour bevat geen optische witmakers en is ook geschikt voor pastelkleurig wasgoed. Het verbetert de bevochtigings- en verspreidingseigenschappen van wasmiddelen aanzienlijk, zodat het doeltreffend werkt op zwaar vervuilde katoenen en gemengde weefsels.

Clax Profi forte

Clax Profi forte is een geconcentreerd vloeibaar wasmiddel, speciaal ontwikkeld voor gebruik in ziekenhuiswasserijen. Het product is specifiek bedoeld voor automatische dosering en kan worden gebruikt in bijna alle waterhardheidsbereiken en binnen een breed temperatuurbereik (30-90 °C). Clax Profi forte is geschikt voor het wassen van alle katoenen en gemengde weefsels. Het zorgt voor een uitstekende verwijdering van deeltjes en vettig/olieachtig vuil.

Clax Personril

Dit middel is een ontsmettings- en bleekmiddel voor wasgoed. Het werkt doeltreffend bij 40-70 °C en is geschikt voor alle textielsoorten behalve wol en nylon. Het product is gebaseerd op perazijnzuur en waterstofperoxide, is gemakkelijk te pompen en verspreidt zich optimaal in de wasoplossing. Het veroorzaakt slechts minimale schade aan de stof en verbleking, maar bloedvlekken kunnen moeilijk te verwijderen zijn bij contact met het product. Deze moeten daarom enzymatisch worden voorbehandeld.

Machine-impregneermiddelen voor textiel

Clax Proof

Clax Proof is een appreteermiddel voor textiel, speciaal bedoeld voor gebruik in commerciële en ziekenhuiswasserijen. Het nabewerkingsproduct is met name geschikt voor het behoud van de waterafstotende (hydrofobe) eigenschappen van persoonlijke beschermende kleding en ander textiel met waterafstotende eigenschappen die zijn gemaakt van synthetische vezels en gemengde weefsels.

Machinespoelmiddelen

neodisher PolyKlar

Dit product is geschikt voor het spoelen van uw uitrusting. Het spoelmiddel voor machinale verwerking verbetert het drogen van kunststof materialen en elastomeren en is geschikt voor gebruik op materialen zoals polysulfon, polycarbonaat en roestvrij staal. Het is vrij van oppervlakteactieve stoffen, neutraliseert alkalische residuen en biedt een uitstekende materiaalcompatibiliteit. Afhankelijk van het machinetype kan het automatisch worden gedoseerd in het spoelwaterreservoir van sproeireinigingsmachines.

Suma Med Neutral

Dit product is geschikt voor het spoelen van uitrustingen en neutraliseert de pH-waarde na de laatste spoeling. Afhankelijk van het machinetype kan het automatisch worden gedoseerd in het spoelwaterreservoir van sproeireinigingsmachines; het bevat een mild organisch zuur.

Toebehoren



Jerrycan-opener

Gerelateerde producten



Handreinigingsmiddelen

- Handreinigingsmiddelen voor persoonlijke beschermingsmiddelen
- Voor een effectieve en zachte reiniging

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht. Hier genoemde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaar. Handelsmerken kunnen door Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) of zijn filialen in bepaalde landen zijn gedeponeerd, en niet noodzakelijkerwijs in het land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status van de handelsmerken van Dräger.

Dräger Nederland B.V. - Safety Division

Afdeling Verkoop
Tel: +31 (0)79 - 3444 777

Corporate Headquarters

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Germany

