



Dräger MultiTest med. Int. Ademluchtbewaking

Ontworpen om aan de eisen van medische toevoersystemen te voldoen, controleert de Dräger MultiTest med. Int. de zuiverheid van medische gassen. Met slechts één testsysteem kunnen de verontreinigingen in de ademlucht waarvan de druk gereduceerd is worden gedetecteerd, zoals nitreuze gassen, kooldioxide, koolmonoxide, zwavelwaterstof, olie en waterdamp.

Belangrijkste eigenschappen

Dräger MultiTest med. Int.

Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden voor alle medische gassen is dit compacte en verplaatsbare testset een kosteneffectieve en voordelige oplossing.

Gecertificeerde detectie

Het gebruik van de Dräger MultiTest med. Int. zorgt voor de betrouwbare verificatie van medische gassen conform de kwaliteitscriteria van verschillende normen, zoals de United States Pharmacopeia (USP) en Europese Farmacopee.

De Dräger MultiTest med. Int. behoort tot de innovatieve Aerotest productfamilie die op de bekende Drägerbuisjes is gebaseerd, een efficiënte methode om toxische gassen te detecteren en te meten. Het testsysteem bepaalt de concentraties van waterdamp, koolmonoxide, kooldioxide, zwavelwaterstof, nitreuze gassen, olie en zwaveldioxide in de uitstromende lucht waarvan de druk gereduceerd is. De concentraties kunnen afzonderlijk of gelijktijdig worden bepaald.

Snelle en eenvoudige toepassing

De meetinrichting die onafhankelijk van een stroombron kan worden gebruikt, wordt door middel van een insteekaansluiting op het te testen vulsysteem of de toestelcilinder aangesloten. Door de meegeleverde adapters wordt gewaarborgd dat het systeem internationaal kan worden gebruikt. Na enkele minuten toont de Quick-Check een nauwkeurig meetresultaat en geeft informatie over de mate van verontreiniging.

Dräger Impactor

De Dräger Impactor is speciaal ontworpen voor de meting van olie-aerosolen in lucht waarvan de druk gereduceerd is. Naast de conventionele oliën kunnen ook synthetische oliën eenvoudig en nauwkeurig worden gemeten, ongeacht het type en de viscositeit.

Altijd klaar voor gebruik

De complete testset is in een handzame transportkoffer opgeborgen.

Gerelateerde producten



Dräger Accuro

- Voor puntmetingen met een beperkt aantal pompslagen
- Ingebouwde slagenteller voor een veilige bediening
- Eenvoudige bediening met één hand
- Kan in explosiegevaarlijke omgevingen worden gebruikt

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht. Hier genoemde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaar. Handelsmerken kunnen door Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) of zijn filialen in bepaalde landen zijn gedeponeerd, en niet noodzakelijkerwijs in het land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status van de handelsmerken van Dräger.

Dräger Nederland B.V. - Safety Division

Afdeling Verkoop
Tel: +31 (0)79 - 3444 777

Corporate Headquarters

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Germany

