



Dräger REGARD 2400 en REGARD 2410

Besturingssystemen

Of ze nu aan de wand worden gemonteerd of geïntegreerd in de schakelkast - de flexibele kleine centrales Regard 2400 en Regard 2410 zorgen voor een betrouwbare controle van de concentratie van giftige gassen, zuurstof en brandbare gassen en dampen.

Belangrijkste eigenschappen

Versies en configuratie

Er kunnen maximaal vier transmitters op de Dräger Regard 2400 of Regard 2410 centrale worden aangesloten.

De Regard 2400 wordt geleverd in een behuizing met geïntegreerde voeding en kan direct tegen de wand worden gemonteerd (stand-alone systeem).

De Regard 2410 is ontworpen om op een DIN-rail te worden gemonteerd, bijv. in een bestaande schakel- of wandkast. Beide versies hebben vier geïntegreerde relais (twee alarmcontacten, één contact voor een akoestische signaalgever en één storingscontact).

Naast de vier analoge ingangen voor de transmitters heeft de Regard 2400/2410 ook twee digitale ingangen. Beide instrumenten zijn voorzien van een ATEX Performance approval.

Flexibele uitbreiding

Via de interne Modbus interface kunnen de Regard 2400 en 2410 worden uitgebreid met extra modules, zoals een input/output module en relaismodule.

Eenvoudig te gebruiken

De configuratie van de Regard 2400/2410 wordt uitgevoerd via een laptop of PC. De hiervoor benodigde verbindingkabel (interface) en software zijn beide als accessoire te bestellen.

Specificaties

Belangrijkste kenmerken

Type	wand- of railmontage
Kanalen	4
milliampère	✓
millivolt	✓ (optie)
Digitale communicatie	X
SIL	✓ SIL 1
Opbouwmontage	✓
DIN railmontage	✓ (optie)
Dockingstation	X

Technische gegevens

Voeding	230 V AC / 24 V DC
Temperatuur (bedrijf)	-20°C - 60°C
Vochtigheid	10 tot 90 % rel. vocht. (niet condenserend)
Druk [hPa]	700 - 1300
Afmetingen (h x b x d)	16x19,5x13,7 cm
Materiaal van de behuizing	ABS
Beschermingsklasse (IP-klasse)	IP54

Toelatingen

ATEX	✓
IECEX	X
UL	X
CSA	X
CE-markering	✓
GOST (EAC)	X
Prestatiegoedkeuring	✓
Verzendgoedkeuring	X
FM (Full Mask)	X

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht. Hier genoemde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaar. Handelsmerken kunnen door Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) of zijn filialen in bepaalde landen zijn gedeponeerd, en niet noodzakelijkerwijs in het land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status van de handelsmerken van Dräger.

Dräger Nederland B.V.

Stationaire gasdetectie:
Afdeling Verkoop
Tel: +31 (0)79 - 3444 859

Corporate Headquarters

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Germany

