



Dräger DOB 200/300

Stanica za punjenje kiseonika

Dräger Oxygen Booster 200, 300 i DOB 200/300 predstavljaju stacionarne stanice za punjenje kiseonika koje omogućavaju efikasan prenos kiseonika i drugih gasova za disanje iz boca za napajanje u boce uređaja.

Najznačajnije prednosti

Široko polje primene

DOB predstavlja idealno rešenje uvek kada su od ključnog značaja neprekidna spremnost, velike zapremine dostavljanja i efikasna dopuna. To je savršeni dodatak logistici gasova za disanje: spremno za baratanje kiseonikom, nitroksom ili komprimovanim vazduhom, kad god je to potrebno.

- Gašenje požara
- Primena u vojsci
- Rudarstvo
- Organizacije hitnih službi kao što su pomoć u slučaju katastrofe, Crveni krst i agencije za tehničku pomoć

Efikasno i praktično punjenje

Uz potpuno integrisani sistem punjenja, kompletiran ventilima i manometrima, DOB je uvek spreman kad vam je potreban. Električni pogon i mogućnost da se napuni do četiri boce istovremeno čine ovaj proces brzim i efikasnim. Ugrađeno premošćenje omogućava brzo izjednačavanje pritiska između boce za napajanje i boce uređaja, čime se proces punjenja ubrzava još više. Ovaj uređaj ima četiri ulazna priključka za boce za napajanje, od kojih je svaka opremljena odvojenim manometrom. Ove praktične funkcije čine da DOB bude posebno prilagođen korisnicima, naročito tokom čestih punjenja.

Jednostavna upotreba

Intuitivni korisnički interfejs čini da istovremeno pokretanje i nadziranje procesa punjenja bude jednostavno. Punjenje zahteva samo nekoliko jednostavnih koraka. Svi ventili i operativni elementi za punjenje ergonomski su pozicionirani za lak pristup i prilagođeno baratanje. Automatsko isključivanje na krajnjem pritisku takođe štiti od prekoračenja maksimalno dozvoljenog radnog pritiska boca.

Konfigurisano prema vašim potrebama

DOB 200/300 je dostupan za razne trofazne priključke i mogu se isporučiti bilo sa CEE industrijskim utikačem ili kao jedinica za montiranje na zid sa ugrađenim glavnim prekidačem, u zavisnosti od vašeg rasporeda. Širok izbor konektora za punjenje podržava direktan priključak na sve standardne navoje boca. Zahvaljujući opcijama fleksibilnog creva u asortimanu pomoćne opreme, dodatne vrste boca mogu se priključiti čak i posle instalacije.

Dodatna oprema



Dräger cilindri za disanje sa komprimovanim vazduhom

- Boce sa komprimovanim vazduhom dizajnirane korišćenjem vodeće tehnologije i naprednih materijala
- Za upotrebu u bilo kojoj situaciji koja zahteva zaštitu disanja
- Lagan sa neograničenim radnim vekom

Ne prodaju se svi proizvodi, funkcije i usluge u svim zemljama. Ovde navedeni zaštitni znakovi su vlasništvo lica imenovanih u svojstvu vlasnika. Zaštitni znakovi mogu biti u vlasništvu kompanije Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ili njenih podružnica u određenim državama i ne obavezno u državi u kojoj se materijal objavljuje. Posetite www.draeger.com/trademarks za trenutni status zaštitnih znakova kompanije Dräger.

Dräger Tehnika d.o.o.

Danijelova 12-16
11010 Vozdovac, Belgrade
Тел.: +381 11 3911 222

Corporate Headquarters

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Germany

