



Dräger VarioGard 2320 IR

Detektori kiseonika i toksičnih gasova

Dräger VarioGard 2320 IR je detektor sa izlaznim signalom od 4–20 mA i integrisanim infracrvenim senzorum. Njime se detektuje ugljen-dioksid u neeksplozivnim zonama, kao što su pivare i vinarije.

Najznačajnije prednosti

Visok nivo pouzdanosti

Dräger VarioGard 2320 opremljen je veoma preciznim infracrvenim optičkim sensorima, čime se značajno smanjuje pojava lažnih alarma i obezbeđuje da se alarm aktivira samo kada se javi prava opasnost. Štaviše, IR senzori pokazuju izuzetnu izdržljivost, a recalibracija je retko potrebna. Pored toga, ovi senzori pokazuju otpornost prema spoljnim elementima u okolnom vazduhu, čime se smanjuje rizik da se senzori oštete.



Jednostavno podešavanje i rukovanje

Dräger VarioGard 2320 omogućava jednostavnu ugradnju i rad, čime se eliminiše potreba za specijalizovanim znanjem ili obukom. Svi uređaji su prethodno konfigurisani pre isporuke, čime se eliminiše potreba za dodatnim podešavanjem. Štaviše, za buduće održavanje ovog uređaja potrebno je samo nekoliko alatki, kao što su magnetni štap, kalibracioni adapter i ispitni gas.

Promenljivi rasponi merenja

Uz Dräger VarioGard 2320 za ugljen-dioksid, možete se prebaciti između krajnjih vrednosti mernog raspona u ppm za monitoring granice izloženosti na radu i zapr. % za monitoring curenja.

Standardizovani izlazni signal

Zahvaljujući standardizovanom signalu od 4 do 20 mA, grupa proizvoda Dräger VarioGard može se kombinovati sa svakim kontrolnim sistemom i može se integrisati u postojeće sisteme.

Usredsređenost na održivost

Detektor VarioGard usklađen je sa filozofijom kompanije Dräger po pitanju održivosti tako što ima ugrađene izdržljive senzore DrägerSensors, čime se omogućava produženi vek trajanja i samog uređaja. Novi dizajn kućišta optimizuje iskorišćenje materijala u poređenju sa prethodnom verzijom. Pored toga, postojeća dodatna oprema i elektronski rezervni delovi iz prethodnih serija i dalje su kompatibilni, čime se smanjuje otpad. Dräger takođe olakšava recikliranje starih uređaja tako što ih prima za odlaganje.

Dodatna oprema



Ispitni gas



Kablovska uvodnica M20 x 1,5 (komplet od 10)



Kalibracioni adapter VarioGard



Magnetni štap (plavi)

za pristup meniju

Vezivni proizvodi



Dräger VarioGard centralna jedinica

- Kontrolni sistem za do 100 VarioGuard predajnika
- Ugrađeni zvučni alarm
- Uključuje pet releja koji se mogu programirati

Ne prodaju se svi proizvodi, funkcije i usluge u svim zemljama. Ovde navedeni zaštitni znakovi su vlasništvo lica imenovanih u svojstvu vlasnika. Zaštitni znakovi mogu biti u vlasništvu kompanije Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ili njenih podružnica u određenim državama i ne obavezno u državi u kojoj se materijal objavljuje. Posetite www.draeger.com/trademarks za trenutni status zaštitnih znakova kompanije Dräger.

Dräger Tehnika d.o.o.

Danijelova 12-16
11010 Vozdovac, Belgrade
Тел.: +381 11 3911 222

Corporate Headquarters

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Germany

