



# Dräger FPS®-COM 7000

## Maske İletişim Üniteleri

---

Dräger FPS®-COM 7000, bir görev sırasında tüm solunum koruma cihazı taşıyanlar için el kullanmadan iletişim sağlar. Müdahale eden tüm parazit sesler giderilerek, mükemmel bir ses kalitesine ulaşılır.

# Öne Çıkan Noktalar

## En zorlu koşullardaki görevler için

Solunum koruması gerektiren görevlerde ekstrem koşullar söz konusudur: kesif duman ve gürültü gibi engeller, sadece strese yol açmakla kalmayıp her türlü iletişimi de önemli ölçüde engeller. Kimyasal koruyucu giysilerin gerekli olduğu durumlarda bu daha da zorlaşır: bu giysiler hareketlerinizi kısıtlar ve sesinizi bastırır.

Dräger FPS-COM 7000 ve beraberindeki kanıtlanmış tam yüz maskesi Dräger FPS 7000, özellikle bu uygulamalar için geliştirilmiştir. Her kelime, ekibin diğer üyelerine açık ve anlaşılır bir şekilde iletilir.

## Optimum ses kalitesi için ses baskılama

Yeni geliştirilen dijital gürültü azaltma özelliği, otomatik olarak ortam gürültülerini baskılar ve sadece sizin sesinizi aktarır. Özellikle solunum sesi filtrelenip giderilerek, ses amplifikatörüne veya telsize iletilmesi önlenir. Yaralı kişilerle ve ekip üyelerinizle telsiz donanımı olmadan doğrudan konuşabilmenizi sağlayan tümleşik hoparlörlerde de bu fonksiyon bulunur.

## Görev amiriyle kablosuz bağlantı

Her Dräger FPS-COM 7000'in, isteğe göre bağlanabilen ve telsizi çalıştıran tümleşik bir PTT düğmesi (bas-konuş düğmesi) vardır. Sadece bir düğmeye basarak taktik telsizle iletişim kurabilirsiniz. Taktik telsiz, bir kablo veya Bluetooth ile bağlanabilir. Bluetooth özelliği sayesinde, dolaşabilen kabloların olmaması takılma riskini azaltır.

## Eller serbest takım iletişimi

Dräger FPS-COM 7000, bir grup içinde veya farklı gruplar arasında hızlı ve etkili bir iletişime olanak tanır. Üstelik tek bir düğmeye bile basmadan çalışır. Bu özellik, işinize odaklanmanıza engel olmadan güvenliğinizi artırır.

Sesle etkinleşen fonksiyon aynı zamanda tam çift yönlü iletişim sağlar. Diğer bir deyişle aynı anda hem konuşabilir hem dinleyebilirsiniz - tıpkı telefondaki gibi. Eğer tüm grup için tek bir telsiz varsa, sistem alınan talimatların kısa menzilli telsiz yoluyla en fazla 10 grup üyesine otomatik olarak aktarılmasına olanak tanır. Böylece gruptan sadece bir kişinin taktik telsizi olması yeterlidir ve herkese yine de anında bilgi verilecektir.

## Kolay kullanım ve bireysel ayar seçenekleri

Dräger FPS-COM 7000, ergonomik tutuş ve sezgisel kullanıma odaklanarak geliştirildi. Ayarlanan telsiz grubu, kulaklıklar üzerinden duyurulur. Ek olarak, farklı alarm sesleriyle, pil tükenmek üzere olduğunda veya takım iletişim menzilinin dışına çıktığınızda uyarılırsınız. İsteğe bağlı bir yazılım, sistemi tam olarak kendi kullanımınıza uyarlayabileceğiniz birçok ayar seçeneği sunar.

Örneğin grupların sayısını belirleyebilirsiniz.Entegre düğmesi sayesinde, görev sırasında en fazla 7 grup arasında geçiş yapabilirsiniz.

### **Dayanıklı ve dengeli**

Dayanıklı iletişim ünitesi, Dräger FPS 7000'e sorunsuzca uyum sağlar. Dräger FPS-COM 7000'in sağlam tasarımı güçlü şok ve darbelere bile dayanıklıdır. Aşırı sıcaklıklara dirençlidir ve IP67 koruma sınıfına aittir. Bu, Dräger FPS-COM 7000'in su geçirmez olduğu ve kullanımdan sonra kolayca temizlenebileceği anlamına gelir. Ayrıca dengeli ağırlık dağılımı, hareketinizi veya görüş alanınızı kısıtlamadan boyun kaslarının gerilmesini önler ve taşıma konforunu artırır.

### **Görevden önce, görev sırasında ve görev sonrasında esneklik**

Kolay kullanımlı tıkla-kilitte sistemiyle Dräger FPS-COM 7000 sadece birkaç adımda, özel aletlere gerek kalmadan ve birkaç saniye içinde takılıp çıkarılır. Bu özellik, farklı yüz maskeleri arasında geçiş yapma esnekliğini artırır ve farklı maskeler yalnızca koruyucu başlığın çıkarılmasıyla hızla kullanıma hazır hale getirilebilir. Böylece her yüz maskesi için farklı bir iletişim birimine ihtiyacınız olmaz. Cihaz, kolay montajı ve mikrofon ile yüz yalıtımı arasındaki mesafesi sayesinde kolayca temizlenebilir ve bakımdan geçirilebilir.

## Aksesuarlar



### Dräger FPS-COM 7000 için Bluetooth modülü

Modül, SEPURA STP 8000, Motorola MTP veya Motorola APX gibi bazı telsiz arayüzü seçenekleriyle Bluetooth bağlantısına olanak tanır.



### Dräger FPS-COM 7000 için çeşitli telsiz arayüz seçenekleri

Bireysel uygulamanız için çeşitli telsiz arayüz seçenekleri



### Dräger FPS-COM 7000 için Konfigürasyon Yazılımı

Konfigürasyon yazılımı; itfaiyeci sayısı ve PTT düğmesinin fonksiyonu gibi çeşitli itfaiye operasyonu ayarlarının yapılmasına olanak tanır.



### Dräger FPS-COM 7000 için koruyucu başlık

Dräger FPS-COM 7000 kullanılmadığında, maske bir koruyucu başlıkla donatılarak tam operasyonel bir maske elde edilebilir.



### **Dräger FPS-COM 7000 için taşıyıcı**

Dräger FPS-COM 7000 ve koruyucu başlığı maskeye takarken, taşıyıcının yüz maskesine monte edilmesi gerekir. Standart teslimat kapsamındadır.

## Bağlantılı Ürünler



### Dräger C-C440

- Telsiz vericisinin kolay kullanımı için Bas-Konuş düğmeli kontrol ünitesi
- IP67 / MIL-STD-810G standartları uyarınca sağlam ve dayanıklı tasarım



### Dräger C-C550

- Entegre hoparlör ve mikrofonlu taktik verici için kontrol ünitesi
- Radyo alıcısıyla bağımsız kullanım imkanı sağlar
- IP67 / MIL-STD-810G standartlarına uygun sağlam ve dayanıklı tasarım



### Dräger FPS 7000

- Farklı ön port seçenekleri olan konforlu tam yüz maskesi
- Kasklar, iletişim ve solunum sistemleri ile kombine edilebilir
- Güvenli oturma için birkaç boyda mevcuttur



### Dräger PSS AirBoss

- Yangınla mücadele için yüksek performanslı bağımsız solunum cihazı
- Sınıfındaki en iyi ergonomiyi sunar ve en hafif solunum cihazlarından biridir
- Dräger FireGround ile uyumlu

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir. Burada adı geçen ticari markalar ilgili sahibinin mülkiyetindedir. Ticari markalar, belirli ülkelerde Drägerwerk AG & Co. KGaA'ya (Dräger) veya bağlı şirketlerine ait olabilir ve bu materyalin yayınlandığı ülkede olması zorunlu olmayabilir. Dräger ticari markalarının mevcut durumu için [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) adresini ziyaret ediniz.

### **Draeger Safety Korunma Teknolojileri A.Ş.**

Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:75  
Monumento Plaza Kat:12  
34870 Kartal - İstanbul, Türkiye  
Tel: +90 216 469 0555

### **Corporate Headquarters**

### **Drägerwerk AG & Co. KGaA**

Moislinger Allee 53-55  
23558 Lübeck  
Germany

