



Dräger PSS® Akciğer Otomatik Oksijen Valfı (LDV)

Solunum Cihazı Aksesu- arları

Solunum Cihazı'nın kullanılmasını gerektiren aşırı uygulamaların çoğu için uygundur: kompakt ve sağlam tasarımı ve mükemmel pnömatik performansı ile Dräger PSS Akciğer Otomatik Oksijen Valfi, her zaman ihtiyacınız olan havayı size sağlar.

Dräger

Yaşam için Teknoloji

Öne Çıkan Noktalar

Sağlam ve Dayanıklı

PSS LDV'nin ana gövdesi aşırı sağlam bir bileşik malzeme kullanılarak kalıplanmıştır ve dayanıklı silikon kauçuktan kapağı, darbelere, ateşe ve kimyasal maddelere karşı ekstra koruma sağlar. Bu dayanıklı tasarım, kullanım dışı kalma süresinin ve onarım masraflarının minimum seviyede tutulmasını sağlar.

Fazla bakım gerektirmez

Fabrikada sızdırmaz hale getirilen dengelenmiş piston mekanizması düzenli bakım ve yağlama gerektirmez ve böylece işletim maliyetlerini minimuma indirir. Koruyucu kapak Akciğer Otomatik Oksijen Valfi gövdesi tarafından tutulur ve kullanım sırasında kaybolmaz, fakat gerektiğinde üniteyi temizlemek ve dezenfekte etmek için hızlı bir şekilde ayrılabilir.

Güvenli yüz maskesi bağlantısı

Hangi konektör seçilirse seçilsin (PI, RD40, RD45 veya ESA) güvenli bir bağlantı sağlanır. Çift işlemlili ayırma, Draeger'e özgü bir tasarım özelliğidir ve kullanım esnasında yanlışlıkla ayrılma durumunu engeller. Aşırı koşullarda veya kısıtlı alanlarda çalışırken bile bu güvenli bağlantıya güvenebilirsiniz.

İlk nefesle etkinleşme

PSS Akciğer Otomatik Oksijen Valfi ilk nefesinizle etkinleşir, yani başlangıçtan itibaren pozitif basınçlı solunum koruması garanti altına alınır.

Basit ve güvenli çalışma

Pratik, basitleştirilmiş tasarım: PSS LDV kolayca çalıştırılır ve eldivenler takılıken bile yüz maskesine güvenli bir şekilde takılır. Kırmızı pozitif basınç 'kapatma' düğmesi merkezi olarak yerleştirilmiştir, bu da fonksiyonun kolayca bulunmasını ve çalıştırılmasını sağlar. Benzersiz konturlara sahip şekli, yüz maskesine takıldığında, çalışma esnasında görüş alanınıza girmemesini sağlar.

Açık iletişim özelliği

PSS LDV'nin temelini, zorlu koşullarda çalışırken ve zor nefes alırken bile kullanım esnasında çok sessiz olan hassas bir dengelenmiş piston cihazı oluşturur. Bu, bir ekipteki görevlilerin ekip çalışması esnasında birbirleriyle güvenli bir şekilde iletişim kurmasını sağlar. Bu özellik, öncelikle kurtarma operasyonlarında ya da itfaiyeci telsizi aracılığıyla dışarıyla iletişim kurarken faydalı olur.

Daha fazla hareket serbestisi

LDV, yz maskesinin n giriřine baęlandıktan sonra dnebilir ve bylece kullanıcının yn deęiřtir-
mesine uyum saęlayabilir. Buna ek olarak, LDV'ye giden orta basınç baęlantısı, dnen bir banjo
sayesinde kullanıcıya ekstra hareket imkanı saęlar. Sonu olarak LDV ve hortum vcudunuzla
uyumlu bir řekilde kalmaya devam eder.

Baęlantı Ürünleri



Dräger PAS Lite

- Endüstriyel uygulamalar için basit, sağlam BSC
- Özgün endüstriyel uygulamalara uyacak şekilde uyarlanabilir
- Dräger Panorama Nova ve FPS 7000 tam yüz maskeleriyle de uyumludur



Dräger Panorama Nova

- Solunum yolunu ve gözleri koruyan tam yüz maskesi
- Farklı vida bağlantıları sunar: RA (Rd40), PE (M45x3), ESA veya P Dräger fişli bağlantı
- EPDM veya silikon maske gövdesi, triplex veya PC vizör



Dräger FPS 7000

- Farklı ön port seçenekleri olan konforlu tam yüz maskesi
- Kasklar, iletişim ve solunum sistemleri ile kombine edilebilir
- Güvenli oturma için birkaç boyda mevcuttur



Dräger D-7000

- Gelişmiş dijital gaz algılama sistemi
- Gerçek zamanlı veri izleme ve kaydı
- Mevcut güvenlik altyapısına kolay entegrasyon
- Çeşitli endüstriyel uygulamalar için uygundur

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir. Burada adı geçen ticari markalar ilgili sahibinin mülkiyetindedir. Ticari markalar, belirli ülkelerde Drägerwerk AG & Co. KGaA'ya (Dräger) veya bağlı şirketlerine ait olabilir ve bu materyalin yayınlandığı ülkede olması zorunlu olmayabilir. Dräger ticari markalarının mevcut durumu için www.draeger.com/trademarks adresini ziyaret ediniz.

Draeger Safety Korunma Teknolojileri A.Ş.

Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:75
Monumento Plaza Kat:12
34870 Kartal - İstanbul, Türkiye
Tel: +90 216 469 0555

Corporate Headquarters

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Germany