



Technisches Datenblatt

Dräger X-plore 8000

Gesichtsschild / Schutzvisier

1. Allgemeine Daten

1.1	Hersteller	Dräger Safety AG & Co. KGaA Revalstraße 1, D – 23 560 Luebeck, Germany			
1.2	Bezeichnung	Dräger X-plore 8000 Gesichtsschild / Schutzvisier			
1.3	Dräger Sachnummer	3710810			
1.4	GTIN / EAN	04048675689348			
1.5	Verwendungszweck	Das Dräger X-plore® 8000 Gesichtsschild / Schutzvisier dient als Atemanschluss für den Einsatz mit dem Gebläsefiltergerät Dräger X-plore® 8000 und dem Druckluft-Schlauchgerät Dräger X-plore® 9300.			
1.6	Funktionsbeschreibung	Das Dräger X-plore® 8000 Gesichtsschild / Schutzvisier stellt über das Atemschutzgerät zugeführte Atemluft bereit. Die Atemluftversorgung erfolgt durch einen Atemschlauch an der Rückseite des Visieres. Die Atemluft strömt von hinten über den Kopf des Trägers zum Einatembereich. Der entstehende Überdruck wirkt dem Eindringen von schadstoffhaltiger Umgebungsluft entgegen.			
1.7	Zulassungen	In Verbindung mit Dräger X-plore 8000 zugelassen (siehe technisches Datenblatt Dräger X-plore 8500 und Dräger X-plore 8700)			
		In Verbindung mit Dräger X-plore 9300 zugelassen (siehe technisches Datenblatt Dräger X-plore 9300)			
		AS/NZS 1716:2012			
	Atemschutz	EN 12941 TH3			
	Augenschutz	EN 166 1 BT 9 3			
	Kopfschutz	EN 812 (Bump cap)			
	Schutzklassen nach EN 14594	Klasse 4A / 3B			
1.8	Verwendung aufgrund der elektrostatischen Eigenschaften	Kombination ohne Schutzfolie		Kombination mit Schutzfolie	
		Explosionsgefährdeter Bereich (Zone)	Explosionsgruppe	Explosionsgefährdeter Bereich (Zone)	Explosionsgruppe
		Zone 20, 21, 22	IIIA, IIIB, IIIC	Zone 20, 21, 22 Zone 1, 2	IIIA, IIIB, IIIC I, IIA

2. Technische Daten

2.1	Materialien	
	Helmschale	PE (Polyäthylen)
	Kopfband	PA (Polyamid), PS (Polystyrol)
	Schweißband	PE, geschäumt
	Visierahmen:	PC (Polycarbonat)
	Visier:	PC
	Schutzfolie	PET (Polyethylenterephthalat)
	Schutzvisierabschluss	PA, PS
	Montageclips, Befestigungsknöpfe	POM (Polyoxymethylen)
2.2	Größe des Visiers	320 mm x 222 mm x 305 mm
2.3	Kopfumfang	51 cm bis 64 cm
2.4	Gewicht	650 g
2.5	Farbe	Grau
2.6	Arbeitstemperatur	-10 °C bis 55 °C
2.7	Lagertemperatur	-30 °C bis 50 °C
2.8	Arbeits-/ Lagerluftfeuchte	< 90 % relative Feuchte
2.9	Haltbarkeit	3 Jahre

3. Dokumentation

3.1 Kennzeichnung

Typenschild enthält folgende Angaben:

- Zulassungskennzeichnungen
 - CE-Kennzeichen
 - UKCA-Kennzeichnung
 - Symbol "Gebrauchsanweisung beachten", "Lagerbedingungen"
 - Hersteller
 - Produktionsland ("Made in China")
 - Herstelldatum
 - Sachnummer
 - Chargennummer
-

3.2 Gebrauchsanweisung

Jede Verpackungseinheit enthält eine Gebrauchsanweisung in folgenden Sprachen:

Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Polnisch

Online gibt es die Gebrauchsanweisungen der folgenden Sprachen:

Bulgarisch, Chinesisch, Estnisch, Finnisch, Griechisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Ungarisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Serbisch, Thailändisch, Tschechisch, Türkisch

4. Sonstiges

- 4.1. Verwenderhinweise und Einschränkungen
- Das Produkt erfüllt die Mindestforderungen gemäß Norm nach angegebener Klasse und Typ (siehe Kennzeichnung). Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen, die in der Praxis erreicht werden, abweichen können. Dieses kann zu längeren oder kürzeren Haltezeiten führen. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Zusätzlich ist das Wissen um alle relevanten Anwendungsregeln absolut notwendig (insbesondere die Einsatzbeschränkungen für Filtergeräte). Weitere Informationen werden auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt.
-

Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country in which this material is released.
Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

Corporate Headquarters
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com

Region Europe
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Germany
☎ +49 451 882 0
✉ +49 451 882 2080
✉ info@draeger.com

Region Asia Pacific
Dräger Singapore Pte. Ltd.
Science Park Road
The Galen #04-01
Singapore 117525
☎ +65 6872 9288
✉ +65 6259 0398

Region Middle East, Africa
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, United Arab Emirates
☎ +971 4 4294 600
✉ +971 4 4294 699
✉ contactuae@draeger.com

Region Central and South America
Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucuruí - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
☎ +55 (11) 4689-4900
✉ relacionamento@draeger.com



Locate your Regional Sales Representative at:
www.draeger.com/contact