



Dräger X-plore® 8000, pièces faciales avec cagoule

Pièces faciales pour PAPR et appareils à adduction d'air

La combinaison casque/casquette anti-heurt et cagoule Dräger X-plore® 8000 offre une protection fiable dans les environnements fortement pollués ou contaminés. La combinaison protection de la tête et cagoule fait partie intégrante de nos appareils respiratoires filtrants à ventilation assistée Dräger X-plore® 8000 et de notre appareil à adduction d'air Dräger X-plore® 9300.

Dräger X-plore® 8000, pièces faciales avec cagoule

Combinaison casque ou casquette anti-heurt + cagoule

Combinaison avec cagoule
Cagoule portée par-dessus la protection de la tête (casque ou casquette anti-heurt)

Confort optimal
Matelassage sur le front et la tête et répartition homogène du poids, pour un confort maximal

Excellente résistance chimique
Cagoule en Tychem® 2000 ou 4000 (avec coutures piquées et scellées), écran facial en PETG

D-24282-2020



Ajustement sur mesure
Réglage facile des sangles de la calotte pour un ajustement parfait

Sortie d'air réglable
Réglage sur mesure pour un ajustement confortable

Pour les applications avec niveaux élevés de contamination
Cagoule protégeant le casque ou la casquette anti-heurt de la saleté

Hygiénique
Convient au lavage et à la désinfection en machine

Avantages

Gamme Dräger X-plore 8000 : conçue pour une compatibilité totale

Quelle que soit la difficulté des conditions, le système X-plore 8000 de Dräger apporte une protection respiratoire maximale sans hausse de la résistance respiratoire, même en cas d'utilisation prolongée. Selon sa configuration, il peut aussi protéger la tête, le visage et les yeux et assurer une protection auditive.

L'ensemble se compose soit d'un système filtrant à ventilation assistée X-plore® 8500 ou 8700 pour les interventions dépendantes de l'air ambiant, soit d'un appareil à adduction d'air comprimé X-plore® 9300 pour les missions nécessitant une alimentation autonome en air et un équipement pour la tête, tel qu'un casque ou une casquette anti-heurt X-plore® 8000 associé(e) à une cagoule. Les équipements pour la tête Dräger compatibles sont les casques, oculaires, écrans de soudage, cagoules X-plore® ou masques X-plore.* Les composants se combinent facilement selon les besoins.

Quelle que soit la combinaison choisie, vous êtes assuré des performances optimales de votre équipement.

*Le système X-plore® 9300 ne peut pas s'utiliser en combinaison avec les masques X-plore® et le casque avec écran facial PC HL1).

Combinaison casque ou casquette anti-heurt Dräger X-plore® 8000 + cagoule : diversité des applications

Le principe novateur consistant à associer un casque ou une casquette anti-heurt (les deux sans écran facial) et une cagoule répond au besoin d'une utilisation en zone lourdement contaminée ou aux tâches nécessitant une résistance chimique. En fonction de vos besoins, vous pouvez opter pour un casque (NF EN 397) ou une simple casquette anti-heurt (NF EN 812).

Combinaison casque ou casquette anti-heurt Dräger X-plore® 8000 + cagoule : pratique et confortable

L'équipement pour la tête et l'unité respiratoire se raccordent facilement et intuitivement à l'aide d'un tuyau. Le casque et la casquette anti-heurt s'ajustent à votre tour de tête. Vous pouvez régler tout d'abord le harnais pour le régler précisément. Vous pouvez ensuite régler l'orientation du flux d'air près du front pour un plus grand confort. Le matelassage au niveau du front et de la tête renforce encore votre confort. Le casque et la casquette anti-heurt peuvent également se combiner à une protection auditive. Pour éviter que la cagoule ne glisse, il est possible de la fixer à l'équipement pour la tête.

Combinaison casque ou casquette anti-heurt Dräger X-plore® 8000 + cagoule : fiabilité de la protection

Grâce à la cagoule en Tychem®, la combinaison casquette anti-heurt ou casque et cagoule offre une résistance chimique élevée. Avec le Tychem® 4000 à coutures piquées et scellées, cette résistance est encore accrue. La cagoule protège l'équipement haut de gamme pour la tête contre les sources de contamination et simplifie le nettoyage.

Détails



D-24282-2020

Combinaison casque ou casquette anti-heurt Dräger X-plore® 8000 + cagoule



D-24280-2020

Casque Dräger X-plore® 8000 pour cagoule



D-37178-2021

Casquette anti-heurt Dräger X-plore® 8000 pour cagoule



D-2954-2023

Cagoule Dräger X-plore® 8000 T4, coutures piquées et scellées



D-2955-2023

Cagoule Dräger X-plore® 8000 T2 avec couture piquée

Composants du système



D-3457-2023

Dräger X-plore® 8000

Les conditions de travail difficiles exigent des solutions fiables. L'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée Dräger X-plore® 8000 offre un maniement des plus intuitif grâce à son panneau de commandes électronique, offrant ainsi un niveau élevé de sécurité pour que vos employés puissent se concentrer sur leur tâche.

Composants du système

D-12260-2014



Dräger X-plore® 9x00 et PAS X-plore®

Conçue pour les applications industrielles légères, la gamme d'appareils X-plore® 9x00 de Dräger assure une protection respiratoire confortable et sûre. Grâce aux fonctionnalités telles que le détendeur Safe Flow, unique en son genre, et la fonction auto-test, l'utilisateur bénéficie d'un confort d'utilisation, d'une sécurité et d'une flexibilité renforcées.

Produits associés

D-3434-2023



Oculaire Dräger X-plore® 8000

L'oculaire Dräger X-plore® 8000 protège efficacement votre visage et vous permet de respirer sans danger. Partie intégrante du système filtrant à ventilation assistée Dräger X-plore® 8000 et de l'appareil à adduction d'air Dräger X-plore® 9300, il vous assure une protection respiratoire efficace.

D-25013-2020



Cagoules Dräger X-plore® 8000

Les cagoules Dräger X-plore® 8000 font partie intégrante de nos appareils respiratoires filtrants à ventilation assistée Dräger X-plore® 8000 destinés aux interventions dépendantes de l'air ambiant, ainsi que de notre appareil à adduction d'air Dräger X-plore® 9300, pour les missions nécessitant une alimentation autonome en air. Elles vous offrent une protection respiratoire légère et confortable associée à la classe de protection la plus élevée des équipements amples pour la tête.

Produits associés

D-8612-2023



Casques Dräger X-plore® 8000

Les casques Dräger X-plore® 8000 assurent une protection efficace de la tête et un confort maximal. Que vous soyez dépendant de l'air ambiant ou non, ils font partie intégrante de nos appareils respiratoires filtrants à ventilation assistée Dräger X-plore® 8000 et de notre appareil à adduction d'air Dräger X-plore® 9300.

D-9134-2023_D-9119-2023



Casques de soudage Dräger X-plore® 8000

Les écrans de soudage Dräger X-plore® 8000 protègent efficacement vos yeux et votre visage. Parties intégrantes de notre système filtrant à ventilation assistée Dräger X-plore® 8000, ils vous permettent de respirer sans danger lors du soudage.

ST-7497-2005



Dräger X-plore® 6300

Efficace et peu onéreux, le Dräger X-plore® 6300 est un masque complet conçu pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas faire de compromis sur le confort ou la qualité. Successeur du Panorama Nova® Standard, ce masque a fait ses preuves dans le monde entier au fil des décennies. Il bénéficie désormais d'un nouveau design aux couleurs lumineuses et d'un code-barres intégré.

D-31814-2011



Dräger X-plore® 4700

Un demi-masque sans compromis : le Dräger X-plore® 4700 est un demi-masque mono-filtre robuste répondant aux exigences les plus strictes en matière de confort, d'étanchéité pour un port agréable.

Caractéristiques techniques

Modèle	Combinaison casque ou casquette anti-heurt Dräger X-plore® 8000 + cagoule	
	Combinaison casque et cagoule	Combinaison casquette anti-heurt et cagoule
Longueur de la lèvre	Longue	Longue
Matériau de la lèvre/cagoule	Tychem® 2000 / Tychem® 4000	Tychem® 2000 / Tychem® 4000
Matériau de l'écran facial	PETG	PETG
Matériau du casque	PA	PA
Matériau de la monture de l'écran facial	ABS	ABS
Matériau du matelassage de confort	Mousse (EVA) avec Lycra	Mousse (EVA) avec Lycra
Mousse rigide dans la calotte	Al	Al
Dimensions de l'écran facial	30 x 23 cm	30 x 23 cm
Plage de température (fonctionnement)	-5 °C à +50 °C	-5 °C à +50 °C
Sangle de l'équipement pour la tête	Rochet réglable (52 – 60,6 cm)	Rochet réglable (52 – 60,6 cm)
Entrée d'air	Connecteur du tuyau à l'arrière	Connecteur du tuyau à l'arrière
Distribution d'air	Tuyau par-dessus la tête, ventilation réglable	Tuyau par-dessus la tête, ventilation réglable
Sortie d'air	Manchon textile perméable vers le menton ou la nuque, réglable en largeur	Manchon textile perméable vers le menton ou la nuque, réglable en largeur
Couleur	Grise (cagoule blanche)	Grise (cagoule blanche)
Poids	Avec cagoule T2 : 810 g Avec cagoule T4 : 900 g	Avec cagoule T2 : 695 g Avec cagoule T4 : 785 g
Durée de stockage max.	5 ans	5 ans
Durée d'utilisation max.	3 ans	3 ans
Homologation Protection respiratoire	Avec X-plore® 8500/8700 : NF EN 12941, classe TH3 Avec X-plore® 9300 : NF EN 14594, classe 4A	Avec X-plore® 8500/8700 : NF EN 12941, classe TH3 Avec X-plore® 9300 : NF EN 14594, classe 4A
Homologation Protection de la tête	NF EN 397 (-30 °C, déformation latérale) ANSI Z89.1 (type 1, classe G)	NF EN 812
Homologation Protection oculaire	2 F 3 – NF EN 166	2 F 3 – NF EN 166

Protection auditive*

Valeur d'isolation**	SNR : 33 dB H : 37 dB M : 30 dB L : 23 dB
Matériau de la calotte extérieure	ABS
Matériau du matelassage	Mousse (EVA)
Matériau du crochet de montage	Métal

Caractéristiques techniques

Poids	220 g
Dimensions	Taille unique
Homologation	NF EN 352-3, ANSI S3.19

* pour le montage sur le casque

** SNR = Single Number Rating (atténuation moyenne de la protection auditive et donc protection moyenne contre le bruit)

H = Valeur d'atténuation pour les hautes fréquences

M = Valeur d'atténuation pour les fréquences moyennes

L = Valeur d'atténuation pour les fréquences basses

Pour vos commandes

Protection de la tête Dräger X-plore®

Casque Dräger X-plore® 8000 pour cagoule	37 10 800
Casquette anti-heurt Dräger X-plore® 8000 pour cagoule	37 10 805

Accessoires

Cagoule Dräger X-plore® 8000 pour casque, T4	37 10 774
Cagoule Dräger X-plore® 8000 pour casque, T2	37 10 776
Protections anti-bruit Dräger X-plore® 8000	37 10 777
Housse de protection cagoule Dräger X-plore 8000 pour casque	37 10 778

Pièces de rechange

Calotte en mousse rigide Dräger X-plore® 8000	37 10 788
Tampon anti-transpirant pour casque Dräger X-plore® 8000	37 10 789
Matelassage Dräger X-plore® 8000	37 10 791
Pincés de cagoule Dräger X-plore® 8000 pour casque	37 10 792
Monture d'écran facial Dräger X-plore® 8000 pour casque	37 10 793
Sangles de tête Dräger X-plore® 8000 pour casque	37 10 796
Pincés pour protections anti-bruit Dräger X-plore® 8000	37 10 797

Système filtrant à ventilation assistée Dräger X-plore® 8000

Configurateur Dräger X-plore® 8000	R59530
Dräger X-plore® 8500	R59500
Dräger X-plore® 8700 (EX)	R59550

Unité d'adduction d'air Dräger X-plore® 9000

Dräger X-plore® 9300	33 63 587
----------------------	-----------

Tuyaux respiratoires Dräger X-plore® 8000

Tuyau standard Dräger X-plore® 8000	R59620
Tuyau flexible Dräger X-plore® 8000	R59600

Tychem® est une marque déposée de E.I. Du Pont de Nemours and Co.

Zytec® est une marque déposée de RPB Safety, LLC.

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

Siège
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
www.draeger.com

France
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
☎ +33 (0)1 46 11 56 00
☎ +33 (0)1 40 96 97 20
✉ infofrance@draeger.com

Belgique
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
☎ +32 2 462 62 11
☎ +32 2 609 52 60
✉ stbe.info@draeger.com

Suisse
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
☎ +41 58 748 74 74
☎ +41 58 748 74 01
✉ info.ch@draeger.com

Région Moyen-Orient, Afrique
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
☎ +971 4 4294 600
☎ +971 4 4294 699
✉ contactuae@draeger.com



Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact