

Dräger Aerotest® Simultan HP Équipement de test

Le Dräger Aerotest® Simultan HP sert à déterminer la qualité de l'air respiratoire dans les applications à haute pression. Combiné au nouvel impacteur d'huile Dräger, il offre un niveau de qualité inégalé en matière de surveillance de l'air comprimé.



Avantages

Surveillance de l'air respirable

Le Dräger Aerotest Simultan HP permet de contrôler la qualité de l'air respirable issu d'un compresseur ou d'une bouteille d'air comprimé. L'utilisation de cet instrument de test permet de se conformer à la norme NF EN 12021, relative à l'air des appareils respiratoires. Les instruments de la gamme Aerotest fonctionnent avec des tubes réactifs, les fameux « Dräger-Tubes », qui constituent une méthode rapide et fiable de détection et de mesure des gaz toxiques. Le Dräger Aerotest Simultan HP est conçu pour la détection quantitative de différentes substances potentiellement nocives, comme le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau et les huiles en suspension dans l'air comprimé. Les valeurs sont déterminées soit individuellement, soit simultanément.

Impacteur d'huile Dräger

L'impacteur d'huile Dräger est spécialement conçu pour la détection des aérosols d'huile dans l'air comprimé. Outre les huiles ordinaires, cet instrument permet de mesurer les huiles synthétiques, quels que soient leur type et leur viscosité. Les résultats quantitatifs s'affichent clairement par niveaux.

Utilisation facile et rapide

L'instrument de mesure se raccorde au réseau d'air comprimé à l'air d'outils ordinaires. Au bout de quelques minutes, l'Aerotest indique le degré de contamination de l'air respiratoire testé.

Toujours opérationnel

L'ensemble des composants de l'Aerotest Simultan HP sont présentés dans une mallette, prêts à l'utilisation.

Caractéristiques techniques

Dräger Aerotest® Simultan HP

Dimensions (L x l x h)	390 x 315 x 110 mm
Poids	environ 3,5 kg
Pression d'alimentation	200/300 bar

Pour vos commandes

Dräger Aerotest® Simultan HP/NOx/NF/USA		Référence
Dräger Aerotest® Simultan HP Raccord : G 5/8	sans Dräger-Tubes®, sans impacteur d'huile Dräger	65 25 937
Dräger Aerotest® Simultan HP Raccord : G 5/8	avec Dräger-Tubes® et impacteur d'huile Dräger	65 25 951
Dräger Aerotest® Simultan HP/NOx Raccord : G 5/8	sans Dräger-Tubes®, sans impacteur d'huile Dräger	65 25 975
Dräger Aerotest® Simultan HP/NF Raccord : M25x2, INT	sans Dräger-Tubes®, sans impacteur d'huile Dräger	65 25 977
Dräger Aerotest® Simultan HP/NF Raccord : M25x2, INT	avec Dräger-Tubes® et impacteur d'huile Dräger	69 22 747
Dräger Aerotest® Simultan HP/USA Raccord : G 5/8, CGA347-I et 825-14 NGO-RH-EXT	sans Dräger-Tubes®, sans impacteur d'huile Dräger	65 25 980
Dräger Aerotest® Simultan HP/USA Raccord : G 5/8, CGA347-I et 825-14 NGO-RH-EXT	avec Dräger-Tubes® et impacteur d'huile Dräger	65 25 990
Accessoires		
Dräger-Tubes®		
Dioxyde de carbone 100/a-P (lot de 10)	100 – 3 000 ppm	67 28 521
Monoxyde de carbone Carbon 5/a-P (lot de 10)	5 – 150 ppm	67 28 511
Vapeur d'eau 20/a-P (lot de 10)	0,1 – 1 mg/m ³	81 03 061
Gaz nitreux 0,2/a (lot de 10)	0,2 – 6 ppm	81 03 661
Impacteur d'huile Dräger		
Impacteurs d'huile (lot de 10)		81 03 560

Notes

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE

Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com

BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

SUISSE

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact

