

# Adduction d'air

## Travail dans des puits, des conteneurs et des espaces confinés



### Application et introduction

Les tâches courantes, comme les inspections, la maintenance ou les réparations dans des espaces confinés et clos (par exemple dans des conteneurs, des puits, des silos ou des conduits) comportent de nombreux risques, tels que le manque d'oxygène ou la présence de gaz toxiques. Voilà pourquoi ces interventions, également appelées « travail en espace confiné », nécessitent souvent l'utilisation d'équipements de protection spéciaux.

### Exigences propres à l'application

Les faibles niveaux d'oxygène et les substances potentiellement dangereuses (gaz toxiques) nécessitent le recours à un appareil de protection respiratoire isolant. En raison des niveaux importants de contaminants dans les environnements confinés, un facteur de protection élevé est obligatoire. Étant donné que ce travail s'effectue généralement seul, dans des espaces étroits et souvent sombres, il est essentiel de disposer d'un masque à l'ajustement parfait et d'un équipement de protection individuelle bien ajusté.

### Exemple de configuration

Référence	Désignation
3352228	PAS AirPack 1
2 x 3353733	Bouteille d'air comprimé de 6,8 L/300 bars en CFRP
3363584	PAS X-plore (sans ceinture)
3363681	Ceinture décontaminable, taille M (PES-bs.)
3363425	Coussinet de confort
3338701	Tuyau long encliquetable Plus LDV P
R52972	Panorama Nova P-EPDM-PC
4055092	Film de protection, auto-adhésif, lot de 25



### Composants supplémentaires pour modifier ou faire évoluer le système

Options	Avantages	Également requis	Remplace
Bouteilles en acier de 6 L	Réduction des coûts	2 x 3355002	2 x 3353733
Quadpack AirPack 1	Temps d'utilisation plus long avec 4 bouteilles	3353471 Quadpack, 2 x 3353733	
AirPack 2	Temps d'utilisation plus long avec des bouteilles de 50 L	3352995 AirPack 2, 2 x 6526395 bouteilles de 50 L	1 x 3352228 2 x 3353733
Ceinture L	Ceinture plus longue	3363683 ceinture décontaminable, taille L (PES-bs.)	3363681
Ceinturon de soudage	Résistance plus élevée, notamment en cas de projection d'étincelles	3363461 ou 3363462, ceinturon de soudage (cuir), taille M ou L	3363681
Masque intégral FPS 7000	Champ de vision plus large, 3 tailles de masque, au choix avec COM 5000 ou COM 7000	R56426 FPS 7000 PE-EPDM-M2-PC-EPDM	R52972
Réducteur de tension	Mobilité améliorée	3364109 jeu de pièces de rechange tuyau I/P	

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Les marques commerciales mentionnées ici restent la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les marques commerciales sont susceptibles d'appartenir à Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ou à ses filiales dans certains pays, qui ne sont nécessairement les pays de diffusion de ce document. Pour connaître le statut actuel des marques commerciales de Dräger, vous pouvez consulter : [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks).

**Siège social**

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Allemagne  
■ [www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**France**

Dräger France SAS  
Parc de Haute Technologie  
25 rue Georges Besse  
92182 Antony Cedex  
☎ +33 (0)1 46 11 56 00  
✉ +33 (0)1 40 96 97 20  
✉ [infofrance@draeger.com](mailto:infofrance@draeger.com)

**Belgique**

Dräger Belgium N.V.  
Heide 10  
1780 Wemmel  
☎ +32 2 462 62 11  
✉ +32 2 609 52 60  
✉ [stbe.info@draeger.com](mailto:stbe.info@draeger.com)

**Région Moyen-Orient, Afrique**

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Branch Office  
P.O. Box 505108  
Dubai, Émirats Arabes Unis  
☎ +971 4 4294 600  
✉ +971 4 4294 699  
✉ [contactuae@draeger.com](mailto:contactuae@draeger.com)

**Suisse**

Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld  
☎ +41 58 748 74 74  
✉ [info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)



Pour trouver votre  
représentant commercial  
régional, rendez-vous sur :  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)