

Dräger Alcotest® 4000 Ademalcoholmeetinstrument

De Dräger Alcotest® 4000 is een ademalcoholmeetinstrument voor particulier/privé gebruik. Het apparaat biedt de mogelijkheid om op een betrouwbare manier het alcoholgehalte te testen. Zo kan een goede indicatie worden verkregen of men niet of nog onder invloed is. Dit wordt gewaarborgd door de betrouwbare en uiterst nauwkeurige meettechnologie die ook door de politie wordt gebruikt.



Voordelen

Is het veilig om te gaan rijden of werken

Niemand wil betrokken raken bij een ongeval, laat staan de veroorzaker zijn. Heeft u gedronken en vraagt u zich af of de alcoholconcentratie in uw bloed boven nog onder de limiet is? Wilt u weten of u nog onder invloed bent van de alcoholconsumpties van de vorige avond? Mensen ontdekken vaak pas te laat dat er nog restalcohol in hun lichaam aanwezig is, met alle gevolgen van dien. Met de Dräger Alcotest 4000 kunt u op elk moment zelf testen of het veilig is om aan het verkeer deel te nemen of risicovolle werkzaamheden aan te vangen.

Snelle en betrouwbare alcoholtester

Na een zakenlunch, op een feest of de volgende ochtend: dankzij de DrägerSensor krijgt u altijd een nauwkeurig resultaat bij het meten van het restalcoholgehalte. De meetfunctie is eenvoudig te bedienen met de verlichte functietoets. Optionele akoestische signalen geven extra informatie. Het apparaat is binnen enkele seconden klaar voor gebruik en de ademtest kan direct worden uitgevoerd. Dezelfde functietoets wordt ook gebruikt voor navigatie door het menu.

Verwisselbaar mondstuk

Het mondstuk is intuïtief te gebruiken en wordt beschermd door een kap. Per testpersoon moet een nieuw mondstuk worden gebruikt. Extra mondstukken zijn als accessoires leverbaar. Het luchtkanaal leidt de uitgedemde lucht over het apparaat, en slechts een klein deel van deze ademplucht wordt voor de analyse gebruikt. Hierdoor is gewaarborgd dat er geen restalcohol in het apparaat aanwezig is en dat alle metingen nauwkeurig en betrouwbaar zijn. Deze methode wordt ook door de politie gebruikt, bijvoorbeeld bij alcoholcontroles.

Altijd klaar voor gebruik

Op koude winternachten of warme zomerdagen: het apparaat is vrijwel direct klaar voor gebruik. Het temperatuurbereik voor het uitvoeren van metingen ligt bij -5 °C tot +50 °C.

Handzaam en onopvallend

Dankzij de compacte afmetingen past de Dräger Alcotest 4000 gewoon in een broek- of vestzak. U kunt het geluid aan- en uitzetten. Discreet in gebruik, waar u ook bent.

Ontworpen voor jarenlang gebruik

De Alcotest 4000 voldoet aan de strengste kwaliteitsnormen. Een regelmatige kalibratie van het instrument waarborgt dat de meettechnologie op lange termijn nauwkeurig blijft werken. De ondersteuning van het wereldwijde, regionaal aanwezige servicenetwerk van Dräger waarborgt dat u het apparaat jarenlang kunt gebruiken.

Voordelen

Al meer dan 65 jaar in de praktijk bewezen: de meettechnologie die door de politie wordt gebruikt

Dräger is al meer dan 65 jaar één van de wereldwijde marktleiders en professionele leverancier van ademalcoholmeetapparatuur voor de politie en de industrie. De meettechnologie in de Alcotest 4000 is identiek aan de apparaten die voor uiterst nauwkeurige ademalcoholtesten worden gebruikt.

Voortdurende ontwikkelingen in de techniek hebben de Alcotest 4000 ongeëvenaard snel en betrouwbaar gemaakt. Jaarlijks worden wereldwijd meer dan 30 miljoen alcoholtesten met de Dräger handmeetinstrumenten uitgevoerd.

Toebehoren



Mondstukken

5 reserve mondstukken. Hygiënisch en afzonderlijk verpakt.



Microvezelhoes

Beschermt tegen stof en krassen.

Verwante producten



D-42702-2015

Dräger DrugCheck® 3000

Met de Dräger DrugCheck® 3000 weet u binnen enkele minuten of een persoon onder invloed van drugs is. De compacte en hygiënische, op speeksel gebaseerde, drugstest levert eenvoudig en snel betrouwbare resultaten. De drugstest werkt onafhankelijk van het stroomnet en is dus overal inzetbaar.

Technische gegevens

Meetprincipe	Elektrochemische DrägerSensor in 1/4"-techniek, specifiek voor alcohol
Meetbereik	0 tot 5,00 ‰; bij overschrijding van het meetbereik wordt een melding in het display weergegeven
Monstername	Automatische monstername bij het bereiken van het minimale uitademvolume resp. de vooraf ingestelde ademduur; automatische monstername bij het bereiken van het einde van de uitademfase; afhankelijk van de configuratie
Gebruiksgereedheid	Ca. 4 seconden na inschakelen
Weergave van de meetresultaten	Na ca. 3 seconden (bij 0,00 ‰); na ca. 10 seconden (bij 1,00 ‰, kamertemperatuur)
Bedrijfstemperatuur	-5 tot +50 °C
Luchtvochtigheid	10 tot 100 % r.v. (niet-condenserend en in de bedrijfsmodus)
Omgevingsdruk	600 tot 1.300 hPa
Display	Grafisch LCD-display met achtergrondverlichting; 32 x 22 mm (128 x 64 pixels)
LED	1 LED ter ondersteuning van de weergave van de resultaten en waarschuwingmeldingen
Akoestische signalering	Verschillende signaaltonen ter ondersteuning van meldingen en waarschuwingen op het display
Datalogger	Opslag van de laatste 400 testen
Voeding	Blauw led-lampje ter ondersteuning van de weergave van de resultaten en waarschuwingmeldingen Vervangbare CR123A-batterij (1 st.), weergave van de laadtoestand op het display. Met één batterij kunnen ca. 1.500 ademtesten worden uitgevoerd.
Mondstuk	Hygiënisch en afzonderlijk verpakt
Bedieningsconcept	Meetfuncties kunnen met slechts één toets worden uitgevoerd
Kalibratie	Natgas- of drooggaskalibratie
Behuizing	Schokbestendig ABS/PC
Afmetingen (b x h x d) / gewicht	Ca. 50 x 133 x 29 mm / ca. 130 g, incl. batterij
Vibratie- en schokbestendigheid	EN 60068-2-32
CE-markering	CE-conform
Normen	EN 16280, EN 15964, NHTSA, FDA conformiteit, afhankelijk van de configuratie
Ingebouwde klok	Om de laatste onderhoudsdatum weer te geven
Beschermingsklasse	IP52

Bestelinformatie

Dräger Alcotest® 4000 – Configurator	37 06 319
Dräger Alcotest® 4000 – Standaard	37 06 317
Dräger A4000 extra 5 mondstukken, hygiënisch en afzonderlijk verpakt	83 25 250
Microvezelhoes	83 24 994

Opmerkingen

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
sales-mo.sd.nl@draeger.com

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact

