

Dräger Alcotest® 4000 Апарат за измерване на алкохол

Анализаторът на издишан въздух Dräger Alcotest® 4000 предлага на отговорните шофьори надежден начин да се тестват за съдържание на алкохол в издишания от тях въздух и им дава увереността, че не нарушават закона при шофиране. Това се осигурява чрез технология за прецизно измерване, която е идентична с тази, използвана от полицията: над 30 милиона теста за съдържание на алкохол в дъха на година.



Предимства

За увереност при шофиране

Изпихте ли вече чаша вино в повече или съдържанието на алкохол в кръвта Ви все още е в позволения диапазон?

Дали има остатъчен алкохол в тялото е нещо, което хората често научават прекалено късно. С Dräger Alcotest 4000 можете да се тествате по всяко време, за да видите дали сте готови да шофирате. По този начин ще бъдете по-спокойни, когато Ви спрат за проверка за употреба на алкохол от полицията или работодателя. Без остатъчен алкохол, без стрес.

Бърз и надежден тестер за алкохол

Независимо дали след бизнес обяд, на парти или на следващата сутрин: Благодарение на сензора DrägerSensor винаги получавате точен резултат при измерване на стойността на остатъчен алкохол. Функцията за измерване се активира лесно с осветения бутон. Опционна звукова обратна връзка предоставя допълнителна ориентация. Устройството е готово за използване за секунди и тестът за съдържание на алкохол в издишания въздух може да се извърши незабавно. Същият бутон се използва за навигиране в менюто.

Сменяеми мундщуци

Мундщукът е интуитивен за поставяне и е защитен с капачка. За всеки човек, който се тества, трябва да се използва нов мундщук. Допълнителни мундщуци се предлагат като аксесоари. Въздушният канал насочва издишания въздух да преминава над устройството и само малка проба от този въздух се изтегля за анализ. Така се гарантира, че в устройството не остава остатъчен алкохол и че всички измервания остават точни и надеждни. Същият метод се използва и от полицията.

Винаги в готовност за употреба

В студена зимна нощ и горещ летен ден: устройството е готово за употреба почти веднага. Температурният диапазон за измерванията варира от -5 °C до +50 °C.

Удобно и дискретно

Благодарение на компакния си дизайн, Alcotest 4000 се побира в джоба на панталон. Така можете направите измерване дискретно по всяко време – независимо къде се намирате.

Проектирано за дългогодишна употреба

Alcotest 4000 се произвежда в Германия и отговаря на най-високите стандарти за качество. Редовното калибриране на устройството гарантира, че технологията на измерване ще запази прецизността си за дълго време. Регионалната сервисна мрежа на Dräger, налична в цял свят, гарантира, че можете да продължите да използвате устройството за много години напред.

Предимства

Прецизност от над 65 години: технологията на измерване, която се използва от полицията

Dräger е един от лидерите на световния пазар и професионален доставчик на устройства за измерване на съдържанието на алкохол в издишания въздух за полицията и индустриални приложения от над 65 години. Технологията на измерване в Alcotest 4000 е идентична с тази в устройствата, използвани за високопрецизно тестване на съдържанието на алкохол в дъха.

Непрекъснатият напредък в технологиите за шест десетилетия направи Alcotest 4000 несравнимо бърз и надежден днес. Като частен потребител или професионален шофьор, можете просто да избегнете неприятните изненади при проверка на съдържанието на алкохол в издишания от Вас въздух (BrAC).

Всяка година по целия свят се извършват над 30 милиона теста на съдържанието на алкохол в дъха с устройства на Dräger.

Принадлежности



D-44621-2016

Мундщуци

Пет резервни мундщука. Хигиенични и индивидуални опаковки.

Принадлежности



Микрофибърна торбичка

Защитава срещу прах и надраскване.

Свързани продукти



Dräger DrugCheck® 3000

Използвайте Dräger DrugCheck® 3000, за да разберете за минути дали дадено лице е употребило наскоро някои наркотици. Компактният и бърз тест за наркотици от слюнка (орална течност) дава надеждни резултати по достъпен и бърз начин. Комплектът за неинвазивен тест за наркотици не изисква електричество и следователно може да се използва навсякъде.

Технически данни

Принцип на измерване	Електрохимичен сензор на Dräger за 1/4" технология, специфичен за алкохол
Диапазон на измерване	0 до 5,00 ‰; ако границите на диапазона на измерване са надвишени, се появява съобщение
Вземане на проба	Автоматично вземане на проба при достигане на минимален обем, съответно време за издишване; Автоматично вземане на проба при достигане на края на издишването на въздух; в зависимост от конфигурацията
Готовност за употреба	Приблизително 4 секунди след включване
Показване на резултати от измерването	След приблизително 3 секунди (при 0,00 ‰); След приблизително 10 секунди (при 1,00 ‰, стайна температура)
Работна температура	От -5 до +50 °C/от 23 до 122 °F
Относителна влажност	От 10 до 100 % относителна влажност (без конденз и в работно състояние)
Околно налягане	От 600 до 1300 hPa/от 17,7 до 38,4 inch Hg
Дисплей	Графичен LCD осветен дисплей 32 x 22 mm/1,3" x 0,9" (128 x 64 пиксела)
LED индикатори	Син LED индикатор за поддръжка на индикацията на резултати и съобщение за предупреждение
Звуков сигнал	Различни звукови сигнали за поддръжка на съобщенията и предупрежденията на дисплея
Регистратор за данни	Запаметяване на последните 400 теста
Захранване	Сменяема батерия CR123A (1 брой), индикация за нивото на заряд на дисплея, с една батерия могат да бъдат извършени до 1500 измервания на издишания въздух.
Мундшук	Хигиенично и отделно опакован
Принцип на работа	Функциите за измерване могат да бъдат управлявани чрез използването на само един бутон
Калибриране	Калибриране със сух газ или мокър газ
Корпус	Устойчив на удар ABS/PC
Размери (Ш x В x Д), тегло	Приблизително 50 x 133 x 29 mm/приблизително 120 g, вкл. батерия
Вибрация и удар	EN 60068-2-32
СЕ маркировка	СЕ съответствие
Норми	EN 15964, NHTSA, FDA съответствие, в зависимост от конфигурацията
Вграден часовник	За показване на датата на последното техническо обслужване
Клас защита по IP	IP52

Информация за поръчване

Dräger Alcotest® 4000 – Стандартно (предварително конфигурирано)	37 06 317
Dräger Alcotest® 4000 – Конфигуратор	37 06 319
Dräger Alcotest® 4000 – скандинавски държави	37 06 953
Dräger Alcotest® 4000 – САЩ	37 06 325
Dräger Alcotest® 4000 – Австралия	37 06 951

Информация за поръчване

Dräger A4000 допълнителни 5 мундщука, хигиенично и отделно опаковани	83 25 250
Микрофибърна торбичка	83 24 994

Не всички продукти, опции или услуги се предлагат във всички страни. Упоменатите търговски марки са регистрирани само в определени страни, а не непременно в страните в които се разпространяват материалите. Посетете www.draeger.com/trademarks за да проверите текущото състояние.

ЦЕНТРАЛА
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

БЪЛГАРИЯ
Дрегер Сейфти България ЕООД,
бул. Джеймс Баучер 2
1164 София
тел +359 2963 4366
факс +359 2963 0098
bulgaria.safety@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

Намерете вашия
регионален търговски
представител на:
www.draeger.com/контакт

