

Dräger Alcotest 7110 Evidential Detector evidencial de alcohol

El alcoholímetro Dräger Alcotest 7110 Evidential está homologado por el Centro Español de Metrología para aplicaciones evidenciales.



Ventajas

Diseño redundante de todos los sistemas de medición

La elevada precisión de medida del Dräger Alcotest 7110 Evidential es debida al diseño dual de todos los sistemas de medición. La medición de la concentración de alcohol en el aliento se lleva a cabo con un sensor electroquímico y un sensor óptico con infrarrojos (longitud de onda: 9,5 μm). Dispone además de sensores de flujo y de caudal.

Sensor de infrarrojos

La fotometría de infrarrojos de 9,5 μm representa el mayor avance en el análisis de aliento por infrarrojos en los últimos 20 años. Gracias a los múltiples filtros ópticos ya no es necesario la rueda cortadora ni la búsqueda de particularidad para alcohol. La tecnología de 9,5 μm es prácticamente insensible a cualquier sustancia que potencialmente pueda interferir en el aliento de la persona.

Sensor electroquímico

La pila de combustible Dräger, calefactada y con temperatura controlada, es específica para el alcohol y no susceptible al vapor de alcohol en el ambiente.

Funcionamiento sencillo con un solo botón

Aun siendo un equipo tan sofisticado, el Dräger Alcotest 7110 Evidential es muy fácil de usar. Para comenzar una prueba todo lo que necesita hacer es presionar el botón de inicio. Los pasos siguientes se ejecutan automáticamente o se indican con instrucciones claras en la pantalla.

Productos relacionados



ST-15093-2008

Dräger Alcotest® 7510

Este compacto y robusto alcoholímetro manual está especialmente diseñado para aplicaciones de análisis avanzadas. Resulta ideal para la policía, y para el sector empresarial e industrial como detector de alcohol. El Alcotest® 7510 puede emplearse como evidencia legal en muchos países y mercados.



D-43786-2015

Dräger Alcotest® 9510

Dräger Alcotest® 9510 es un alcoholímetro indicado para aplicaciones evidenciales. Está diseñado para cumplir los requisitos y las leyes nacionales e internacionales (OIML R 126). Alcotest® 9510 supera los estándares de calidad gracias a su tecnología de detección dual, pantalla táctil en color intuitiva y diseño moderno.

Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321

BRASIL

Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50

ESPAÑA

Dräger Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO

Dräger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

