

## Dräger C-C440 Unité de communication

Unité de commande équipée d'une grande pédale d'alternat pour une manipulation aisée de l'émetteur radio. Conception résistante et durable certifiée IP67 / MIL-STD-810G. Spécialement conçue pour les applications qui requièrent le port de vêtements de protection chimique. Disponible en versions ATEX.

### Gros bouton d'alternat

- Facile d'utilisation même avec des gants
- Transmission de la voix en toute fiabilité

### Fiche robuste à connexion rapide

- Permet de brancher différents types de radios

D-93389-2014



Compatible avec tous les systèmes de communication Dräger

Pince pour ceinturon  
- Autorise diverses options de port

## Avantages

---

### Pédale d'alternat

La grande pédale d'alternat assure une transmission vocale sécurisée en toutes circonstances, même lorsque le C-C440 est utilisé à travers l'équipement ou lorsque porté sous vêtement de protection.

---

### Prise de connexion robuste

Extrêmement robuste et dotée d'une prise à connexion rapide, le C-C440 peut être combiné à n'importe quel équipement de tête pour permettre la connexion à divers types de dispositifs radio.

---

### Robuste et résistant à l'eau

Le C-C440 est étudié pour supporter une variété d'applications particulièrement difficiles et pour être étanche, conformément aux normes IP67 / MIL-STD-810G.

---

### Homologation ATEX

Le C-C440 est certifié conforme aux exigences de la réglementation ATEX et peut être utilisé dans des environnements présentant un risque d'explosion.

---

## Composants du système



### Dräger FPS®-COM 5000

Parce que l'urgence ne laisse aucune place aux malentendus, l'unité de communication FPS®-COM 5000 a été spécialement conçue pour le masque intégral FPS® 7000 et garantit une communication claire au moyen d'un amplificateur vocal ou d'un dispositif radio, même en conditions extrêmes.

## Composants du système



D-28805-2015

### Dräger FPS®-COM 7000

La Dräger FPS®-COM 7000 permet la communication mains libres entre tous les porteurs d'appareil de protection respiratoire pendant une mission. Elle offre une excellente qualité vocale du fait de la suppression des bruits parasites.



D-31794-2015

### Dräger MS-COM

Disponible en version avec microphone à col de cygne ou avec microphone positionné sous le capuchon, le système Dräger MS-Com peut être combiné à l'unité de communication C-C440 à l'aide d'une fiche stéréo et adapté à des unités radio.



ST-4672-2003

### Dräger HC-COM

Les Dräger HC-COM sont des équipements de tête compacts et légers qui peuvent être adaptés à différentes formes de casque et permettent une communication immédiate, claire et fiable.

## Caractéristiques techniques

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Poids                     | 140 g (sans câble)  |
| Dimension                 | 66 mm (Ø du bouton d'alternat)                            |
| Câble                     | Nexus 4 pôles<br>PUR, ignifugé : ø 4 mm / 270 mm, torsadé |
| Température d'utilisation | De -40 °C à + 85 °C                                       |
| Indice de protection      | IP67, MIL 810G  |
| Sécurité intrinsèque      | en fonction de la radio                                   |

## Pour vos commandes

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Dräger C-C440 | en fonction de la radio |
|---------------|-------------------------|

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.

Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks).

### SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Allemagne  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### FRANCE

Dräger France SAS  
Parc de Haute Technologie  
25 rue Georges Besse  
92182 Antony Cedex  
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00  
Fax +33 (0)1 40 96 97 20  
[infofrance@draeger.com](mailto:infofrance@draeger.com)

### SUISSE

Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tél. +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

### BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV  
Heide 10  
1780 Wemmel  
Tél. +32 2 462 62 11  
Fax +32 2 609 52 60  
[stbe.info@draeger.com](mailto:stbe.info@draeger.com)

### RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Branch Office, P.O. Box 505108  
Dubai, Émirats Arabes Unis  
Tél. +971 4 4294 600  
Fax +971 4 4294 699  
[contactuae@draeger.com](mailto:contactuae@draeger.com)

Trouvez votre représentant  
commercial régional sur :  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)

