

## Dräger Sets de Defensa Civil (CDS) Tubos Dräger

¿Está preparado para responder ante un ataque terrorista con armas químicas? En el mundo actual la detección precisa e inmediata de agentes químicos tóxicos es esencial. Dräger ha desarrollado un sistema nuevo de detección exclusivo que consiste en unos sets especializados que detectan hasta 5 agentes químicos diferentes de forma simultánea en tan solo cinco minutos.



## Ventajas

---

### Fácil manejo

El aire que se quiere comprobar es introducido simultáneamente en cinco tubos Dräger distintos de indicación directa, por medio de un adaptador acoplado a una bomba de muestreo de gas.

---

### Económico

Los sets CDS son una opción muy rentable para la detección de agentes de guerra química, especialmente si se compara con los sistemas alternativos de medición analítica.

---

### Evaluación inmediata

El resultado de la medición se indica después de tan solo cinco minutos, pudiendo ahorrar gran cantidad de tiempo.

---

### Mínimo entrenamiento necesario

El método de medida se puede aprender y utilizar en poco tiempo. Existen sets de entrenamiento disponibles para prácticas.

---

### Siempre disponibles

Como los CDS se pueden utilizar con una bomba manual, no se necesita alimentación eléctrica adicional. Por tanto, la prueba se puede utilizar sin ninguna dificultad en la mayoría de las situaciones.

---

### Sin calibración

No se necesita realizar una calibración de los tubos.

## Accesorios



ST-1362-2004

### Adaptador para set de pruebas simultáneas Dräger

Consta de una placa cortante para abrir los tubos Dräger y un adaptador para conectarlos a la bomba de muestreo.

## Productos relacionados



ST-1996-2005

### Sets de pruebas simultáneas Dräger

Riegos y peligros potenciales a la vista: los sets de pruebas simultáneas Dräger Simultantest permiten medir cinco gases diferentes al mismo tiempo.



D-19325-2009

### Bomba manual Dräger accuro

Mediciones rápidas con una sola mano: la bomba manual de detección puntual de gases Dräger accuro puede utilizarse con los tubos colorimétricos para realizar mediciones en condiciones extremas. Los tubos Dräger son fáciles de usar, están calibrados y es la solución perfecta para utilizar con las bombas Dräger.

## Productos relacionados



### Dräger X-act® 5000

La bomba automática para tubos Dräger X-act® 5000 es la primera solución integral diseñada para realizar mediciones con los tubos Dräger para mediciones de corta duración y para tubos y sistemas de muestreo. Un manejo fácil y un alto grado de fiabilidad complementan la medición y el muestreo de gases, vapores y aerosoles.

## Información para pedidos

<b>CDS I</b>			<b>81 03 140</b>
<b>Agente</b>	<b>Dräger-Tubo</b>	<b>Sensibilidad</b>	
Ácido cianhídrico	Ácido cianhídrico	1 ppm	
Fosgeno	Fosgeno	0,2 ppm	
Lewisita	Compuestos orgánicos de arsénico y arsenamina	3 mg/m <sup>3</sup> (arsénico) 0,1 ppm (arsenamina)	
Gas mostaza -N	Compuestos orgánicos básicos de nitrógeno	1mg/m <sup>3</sup>	
Gas mostaza -S	Tioéter	1mg/m <sup>3</sup>	
<b>CDS V</b>			<b>81 03 200</b>
Agentes nerviosos	Ésteres de ácido fosfórico	0,025 ppm	
Fosgeno	Fosgeno	0,2 ppm	
Cloruro de cianógeno	Cloruro de cianógeno	0,25 ppm	
Cloro	Cloro	0,2 ppm	
Gas mostaza -S	Tioéter	1mg/m <sup>3</sup>	
Set de entrenamiento para CDS I			81 03 230
Set de entrenamiento para CDS V			81 03 240
Abridor para CDS			64 00 090
Dräger accuro			64 00 000

## Observaciones

### SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53-55  
23558 Lübeck, Alemania  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### VENTAS INTERNACIONALES

#### ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.  
Colectora Panamericana Este  
1717B, 1607BLF San Isidro  
Buenos Aires  
Tel +54 11 4836 8310 / Fax -8321

#### BRASIL

Dräger Safety do Brasil Ltda.  
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré  
06460-100 Barueri, São Paulo  
Tel +55 11 4689 4900  
Fax +55 11 4193 2070

#### CHILE

Dräger Chile Ltda.  
Av. Presidente Eduardo  
Frei Montalva 6001-68  
Complejo Empresarial El Cortijo,  
Conchalí, Santiago  
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

#### COLOMBIA

Dräger Colombia S.A.  
Calle 93B No.13-44 Piso 4  
Bogotá D.C.  
Tel +571 635 8881  
Fax +571 635 8815

#### ESPAÑA

Dräger Safety Hispania, S.A.  
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid  
Tel +34 91 728 34 00  
Fax +34 91 729 48 99  
[atencionalcliente.safety@draeger.com](mailto:atencionalcliente.safety@draeger.com)

#### MÉXICO

Dräger Safety S.A. de C.V.  
German Centre  
Av. Santa Fe, 170 5-4-14  
Col. Lomas de Santa Fe  
01210 México D.F.  
Tel +52 55 52 61 4000  
Fax +52 55 52 61 4132

#### PANAMÁ

Dräger Panamá Comercial  
S. de R.L.  
Calle 57B, Nuevo Paitilla,  
Dúplex 30 y 31, San Francisco  
Panamá, República de Panamá  
Tel +507 377-9100  
Fax +507 377-9130

#### PERÚ

Dräger Perú SAC  
Av. San Borja Sur 573-575  
Lima 41  
Tel +511 626 95-95  
Fax +511 626 95-73

#### PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.  
Avenida do Forte, 6 - 6A  
2790 - 072 Carnaxide  
Tel +351 21 424 17 50  
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante  
de ventas regional en:  
[www.draeger.com/contacto](http://www.draeger.com/contacto)

