

Visualizzatore HUD Dräger FPS® 7000 Accessori per autorespiratori

Uno dei numerosi vantaggi della maschera facciale FPS® 7000 è la possibilità di fissare al suo interno un visualizzatore HUD (head-up display). Sempre nel campo visivo dell'utilizzatore, il visualizzatore HUD consente il facile monitoraggio del contenuto della bombola senza bisogno di alcun intervento manuale.



Vantaggi

Semplicità di montaggio e smontaggio

Il visualizzatore si integra facilmente nella maschera facciale FPS 7000 e può essere montato rapidamente senza bisogno di alcun attrezzo, velocizzando in questo modo anche la manutenzione. In caso di emergenza, è possibile trasferire il visualizzatore da una maschera all'altra in pochi secondi.

Protezione ottimale

Il visualizzatore HUD è ben protetto all'interno della maschera facciale e non può quindi essere danneggiato da calore, urti, umidità o sostanze chimiche.

Batteria dalla lunga durata

Garantisce una media di 360 ore di utilizzo e può essere facilmente sostituita senza l'ausilio di attrezzi.

Funzionamento senza fili

Il trasmettitore trasferisce i dati al visualizzatore nella maschera facciale in modalità wireless: l'assenza di cavi fa risparmiare tempo, riducendo i costi e gli errori di connessione.

LED di facile lettura

I LED di colore rosso, giallo e verde forniscono in ogni momento chiare indicazioni sulla pressione dell'aria all'interno della bombola. Il visualizzatore si adatta automaticamente alla luminosità dell'ambiente, garantendo la visibilità delle informazioni sulla pressione anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Allarme aggiuntivo di bassa pressione

Oltre all'allarme principale di bassa pressione dell'autorespiratore ad aria compressa, nel caso in cui la pressione della bombola scenda sotto la soglia di allarme sul visualizzatore lampeggia anche un LED rosso. In questo modo l'utilizzatore riceve un ulteriore avviso di allarme.

Componenti del sistema

D-13666-2010



Dräger FPS® 7000

La maschera a pieno facciale Dräger FPS® 7000 stabilisce nuovi standard in termini di sicurezza e comfort. Grazie alla sua maggiore ergonomia e alla disponibilità di diverse taglie, offre un campo visivo ampio e ottimizzato, e una calzata sicura e molto confortevole.

D-57238-2012



Dräger Bodyguard® 1500

Dräger Bodyguard® 1500 è un dispositivo personale di allarme automatico per immobilità (PASS) wireless che garantisce a chi lo indossa una maggiore sicurezza in situazioni potenzialmente pericolose. Questo dispositivo richiama l'attenzione su colleghi in difficoltà emettendo allarmi visivi e acustici riconoscibili, e riceve dati dal manometro senza l'ausilio di alcun cavo.

Dati tecnici

OMOLOGAZIONI

Autorespiratore	EN 137 2006 Tipo 2
Sicurezza intrinseca	I MI/ II 1 GD Ex ia I/II C T4
R = TTE (EMC)	EN 300 330-2
	EN 301 489-3
	EN 60950-1

Ordini

Il visualizzatore HUD FPS 7000 è un accessorio opzionale per i seguenti autorespiratori con una configurazione del sistema che prevede l'uso della maschera facciale FPS 7000.

PSS 7000 con Bodyguard 7000

Il PSS 7000 con Bodyguard 7000 è dotato di trasmettitore HUD wireless integrato e per funzionare richiede semplicemente l'aggiunta del visualizzatore FPS 7000 all'interno della maschera.

Necessari per il funzionamento:

Visualizzatore HUD per maschera FPS 7000	3356555
--	---------

PSS 7000 con manometro pneumatico o Bodyguard II

Necessari per il funzionamento

Kit Trasmettitore 1 per visualizzatore HUD FPS® 7000	33 56 882
Batteria AA PSS 7000	33 56 556
Visualizzatore HUD per maschera FPS® 7000	33 56 555

SEDE PRINCIPALE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53–55
 23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ITALIA

Draeger Safety Italia S.p.A.
 Via Galvani 7
 20094 Corsico (MI)
 Tel +39 02 45 87 21
 Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com

SVIZZERA

Dräger Schweiz AG
 Waldegstrasse 30
 3097 Liebefeld
 Tel +41 58 748 74 74
 Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Potete trovare il vostro
 responsabile vendite locale
 in: www.draeger.com/
 contattateci

