

Pantalla de visualización frontal Dräger FPS® 7000

Una de las muchas ventajas de la máscara completa FPS® 7000 es la pantalla de visualización frontal (HUD, por sus siglas en inglés) exigida por la norma NFPA 1981. Este tipo de pantalla, que se encuentra siempre dentro del campo de visión, facilita la vigilancia del contenido de las botellas y del estado de la batería sin que el usuario tenga que realizar ninguna acción manual.



Ventajas

Fácil de poner y quitar

La pantalla de visualización frontal (HUD) de Dräger encaja fácilmente en la máscara FPS 7000 y se puede instalar o quitar sin necesidad de herramientas, lo que ahorra tiempo durante los trabajos de mantenimiento. En una emergencia, la HUD se puede transferir de una máscara a otra en cuestión de segundos. La HUD se conecta automáticamente al ERA correspondiente, que puede ser un Dräger PSS 7000 o PSS 5000.

Protección adecuada

La HUD se encuentra bien protegida dentro de la máscara y no le afectan ni el calor ni los golpes, la humedad o los productos químicos.

Batería de larga duración

Proporciona una media de 360 horas de uso y se cambia fácilmente sin necesidad de herramientas.

Funcionamiento inalámbrico

El transmisor transfiere los datos por vía inalámbrica a la máscara, evitando de esta forma el tiempo que se pierde al conectar los cables y reduciendo además los errores de conexión.

LED de fácil lectura

Los LED rojo, ámbar y verde proporcionan información precisa en todo momento sobre la presión de aire que hay en las botellas. La pantalla se adapta automáticamente al brillo del ambiente, para mostrar con claridad la información acerca de la presión, incluso en condiciones de poca luz.

Advertencia adicional de presión de aire baja

Además del aviso sonoro de alarma de baja presión principal del ERA, un LED rojo situado en la HUD parpadea si la presión de la botella alcanza el umbral de advertencia de baja presión. Esto proporciona al usuario una advertencia adicional.

Componentes del sistema



Dräger FPS® 7000

La serie de máscaras faciales completas Dräger FPS® 7000 establece nuevos estándares en materia de seguridad y comodidad de uso. Gracias a la ergonomía mejorada y a su disponibilidad en diversas tallas, ofrece un amplio campo de visión optimizado y un ajuste seguro muy cómodo.

Especificaciones técnicas

Dräger Sentinel 7000

Homologaciones

NFPA 1981 y 1982, 2018

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321

BRASIL

Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

COLOMBIA

Dräger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50

ESPAÑA

Dräger Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO

Dräger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132

PERÚ

Dräger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

