

Dräger Flame FS-5000 火炎検知器

Dräger Flame FS-5000 (フレイム FS-5000)は、火災を模擬発生させて、Dräger Flame 5000 CCTV 火炎検知器の機能確認を実行するシミュレータです。



特長

特長

Dräger Flame 5000 CCTV 火炎検知器は「画像解析火炎検知器」であり、FS-5000 は、このFlame 5000 がカバーする広範囲の検知特性を確認するために特別設計されています。またDräger FS-5000 は、オフショアなど最も過酷な環境に適応できるようにも設計されています。電子部品は、第1種危険場所用に設計されたハウジング内に収納されています。

関連製品



Dräger Flame 5000

Dräger Flame 5000 (フレーム 5000)は 画像解析をベースにした防爆型火炎検知器です。このビジュアル火炎検知システムは、デジタル画像処理と、火炎の性質を先進のアルゴリズム計算によって解析した技術を使用しています。この原理は、広範囲にわたる視野角を実現し、外的要因による誤警報の削減に寄与しています。またDräger Flame 5000 は、CCTV カメラ（カラー画像出力）機能が搭載されています。

技術仕様

Dräger FS-5000

タイプ	カラー CCTV ビジュアル火炎シミュレータ
範囲	≤ 8 メートル
寸法 (長さ x 直径)	約 220 x 100 mm
重量	2.5 kg
筐体	IP66、NEMA 4X
材質	アルミニウム合金
保管温度	-20 °C ~ 80 °C
動作温度	-20 °C ~ 70 °C
湿度	5 ~ 95% (結露無きこと)

注文情報

Dräger 火炎検知器

Dräger FS-5000	420 93 07
----------------	-----------

Notes

全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。
記載された商標は、一部の国でのみ登録されており、この資料が公開される国で登録されているとは限りません。
現在の状況については、 www.draeger.com/trademarks でご覧ください。

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

ドレーゲルジャパン株式会社
東京本社
〒141-0021
東京都品川区上大崎2–13–17
目黒東急ビル 4F
Tel 03-6447-7171
Fax 03-6447-7170

大阪営業所
〒564-0062
大阪府吹田市垂水町3–3–17
Tel 06-6310-7550
Fax 06-6310-7556

東京サービスセンター
〒135-0047
東京都江東区富岡2-4-10
Tel 03-5245-2390
Fax 03-5245-2226

本件に関するお問合せ：
[www.draeger.com/
renrakusaki](http://www.draeger.com/renrakusaki)

