

Dräger HPS® 3500 Ochrana hlavy

Dräger HPS® 3500 – víceúčelová a univerzální přilba s rozsáhlým použitím u záchranných týmů během pátracích a záchranných akcí, hašení lesních požárů, dopravních nehodách, záchranných akcích ve výškách a na vodě a při poskytování veškeré technické pomoci.



Dräger HPS® 3500



Výhody

Robustnost

Technologicky vysoce kvalitní materiály nabízejí optimální ochranu díky vysoké mechanické odolnosti – s velmi nízkou hmotností. Extrémně robustní skořepina přilby v lakované nebo barvené/nelakované verzi z vysoce kvalitního termoplastu nabízí vysokou úroveň komplexní ochrany hlavy. Díky modernímu provedení a konstrukci je přilba ideálně vhodná pro hašení lesních a rozsáhlých požárů (dle normy EN 16471:2014), pro technické zásahy (dle normy EN 16473:2014), pro záchranu z výšek (dle normy EN 12492:2012) a záchranu na vodě (dle normy EN 1385:2012).

Optimalizované pohodlí při nošení

Vynikajícího pohodlí při nošení je dosaženo pohodlným vnitřním 4bodovým systémem pásků včetně polstrování celé oblasti hlavy. Podbradní páska je zajištěna rychlorozepínací sponou a elastickým podbradníkem a lze jí snadno nastavit pomocí suchých zipů. Nastavovací kolečko, na které lze také snadno dosáhnout a ovládat jej v rukavicích, umožňuje nastavení pro jednotlivé velikosti hlavy, aniž by se musela přilba sundávat.

Příjemné klima

Přilba Dräger HPS 3500 je vybavena ventilačním systémem zajišťujícím optimální klima uvnitř přilby. Tento systém lze v případě potřeby uzavřít a zabránit tak průniku vody, jisker a kovových třísek dovnitř přilby. Vnitřní součásti přilby jsou vyrobeny z materiálů, které nedráždí pokožku, jsou antialergické, prodyšné a nevstřebávají pot.

Ochranné brýle

Těsně přiléhající ochranné brýle z ohnivzdorného materiálu, které jsou součástí soupravy Dräger HPS 3500, jsou schváleny dle norem EN 166 a EN 14458. Obruba brýlí je zhotovena z polyuretanu a kombinuje ergonomickou konstrukci s vynikajícím pohodlím při nošení. Ochranné brýle mají pasivní zadní ventilaci a jsou optimálně chráněny před zamlžováním a poškrábáním, a to díky modernímu polykarbonátovému dvojsklu odolnému vůči poškrábání (systém Pinlock®). Ochranné brýle lze upevnit na přilbu silikonovým páskem (který je standardní součástí soupravy HPS 3500), nebo je lze používat jako samostatné ochranné brýle s nastavitelným elastickým páskem nebo připojením QuickConnect.

Komplexní řada příslušenství

Díky řadě volitelných doplňků je přilba Dräger HPS 3500 vhodná pro nejrůznější použití. Štíty a chrániče sluchu lze na přilbu bezpečně upevnit pomocí víceúčelového adaptéru. Pro širokou škálu možností použití jsou k dispozici speciální brýle, polykarbonátové štíty, štíty s drátěnou mřížkou a štíty pro práci na elektrickém zařízení. Mezi další součásti příslušenství patří svítilny na přilbu, chrániče sluchu, zátylníky z ohnivzdorného materiálu Nomex® a různé reflexní pásy.

Pinlock® je registrovaná ochranná známka společnosti Pinlock.

Nomex® je registrovaná ochranná známka společnosti DuPont.

Příslušenství



Ochranné brýle (součást soupravy Dräger HPS® 3500)

Ochrana zraku pro nositele (systém Pinlock®)
Schváleno dle norem EN 14458 a EN 166

Alternativní doplněk:
Ochranné brýle s širokým, nastavitelným pružným páskem (bez fotografie)



Polykarbonátový štít

Ochrana zraku pro nositele jako alternativa k ochranným brýlím
Schváleno dle normy EN 166



Štít pro práci na elektrickém zařízení

K ochraně zraku před elektrickým obloukem při práci na elektrických systémech vysokého napětí
Schváleno dle normy EN 166



Štít s drátěnou mřížkou

Ochrana zraku při práci s motorovou pilou
Schváleno dle normy EN 1731

Příslušenství

D-21486-2020



Ochrana sluchu

Snadné upevnění. Určeno pro práci v hlučném prostředí
Schváleno dle normy EN 352

D-10673-2010



Zátýlník

Verze „Dánský límec“ z materiálu Nomex®

D-21487-2020



Přední svítilna na přilbu Dräger HPS® 3500

Velmi lehká vysoce výkonná svítilna na přilbu se schválením ATEX zóna 0, s různými světelnými režimy a úhly osvětlení (volitelně pouze u verze Extend s adaptérem pro přední svítilnu)

D-21872-2020



LED svítilny na přilbu Dräger PX1 a PX1 Shorty

Vysoce výkonná svítilna na přilbu se schválením ATEX a LED technologií s dlouhou životností

Příslušenství



Držáky pro svítilny na přilbu Dräger řad PX1, UK4 AA a Peli

Vyrobena z plastu odolného vysokým teplotám



Taška na přilbu

Taška ochrání přilbu během přepravy, má vnitřní přihrádku a kapsu na vizitky. Vyrobená z polyesterové tkaniny a opatřena velurovým polstrováním se zpevněným dnem. Taška je dostupná ve dvou velikostech: větší na dvě přilby a příslušenství nebo malá na jednu přilbu a příslušenství. Malá taška má odnímatelný nastavitelný ramenní popruh.



Vak na přenášení

K ochraně a přenášení přilby s příslušenstvím



Sprej proti zamlžování

Sprej proti zamlžování štítů a ochranných brýlí

Příslušenství



D-10666-2010

Reflexní pásy

Samolepící žáruvzdorný materiál, k dispozici v červené, žluté a šedostříbrné barvě

Související produkty



D-37763-2015

Dräger HPS® 4500

Dräger HPS® 4500 je poloskořepinová přilba moderní konstrukce. Robustní vnější skořepina zajišťuje vynikající ochranu proti nárazu a extrémnímu žáru. Přilba má moderní zorník a díky ergonomicky řešeným lehkým vnitřním dílům poskytuje uživateli mimořádný komfort. S kompletní řadou příslušenství představuje tato přilba skutečně mnohostranné řešení do nejrůznějších situací.



D-58562-2012

Dräger HPS® 7000

Víceúčelová hasičská přilba HPS® 7000 je díky své inovativní, sportovně dynamické konstrukci, ergonomii a komponentům multifunkčním řešením ve své kategorii. Zajišťuje optimální ochranu při jakémkoli zásahu.

Technické údaje

Dräger HPS® 3500

Rozměry	Univerzální velikost, plynule nastavitelná přilba pro velikost hlavy 52 až 64 cm, volitelně pro malé hlavy s přídatným polstrováním pro velikost hlavy 50/52 cm
Rozměry (Š x D x V)	240 × 295 × 193 mm
Hmotnost	Základní verze (nelakovaná/barvená): přibližně 710 g (±3 %) Verze Premium lakovaná: přibližně 780 g (±3 %) Verze Extend (lakovaná): přibližně 795 g (±3 %)
Vnější skořepina	Polyamid vyztužený skleněnými vlákny
Vnitřní součásti přilby	Ohnivzdorný a pratelný 4bodový systém pásků, podbradní pásek se zapínáním na suchý zip a rychlorozepínací sponou, síťka na vlasy z viskózy
Ventilační systém	Volně nastavitelný, dodatečně vyztužený ocelovou síťovinou
Odolnost proti chladu	Až do -30 °C
Ochranné brýle	Polyuretanové brýle s dvojitým sklem (systém Pinlock®) s pasivní zadní ventilací a polykarbonátovým zorným panelem, optická třída 1B
Schválení přilby	dle normy EN 16471:2014 pro hašení lesních požárů dle normy EN 16473:2014 pro technické zásahy dle normy EN 12492:2012 jako horolezecká přilba pro horolezce / pro záchranu z výšek dle normy EN 1385:2012 pro záchranu z vody
Schválení ochranných brýlí	dle norem EN 166:2004, EN 14458:2018

Informace pro objednání

Přilba v provedení Extend (lakovaná), s adaptérem pro přední svítlnu, bez ochranných brýlí

Souprava Dräger HPS® 3500, červená (RAL 3020)	37 00 743
Souprava Dräger HPS® 3500, bílá (RAL 9016)	37 00 744

Přilba v provedení Premium (lakovaná) jako souprava, vč. ochranných brýlí

Souprava Dräger HPS® 3500, červená (RAL 3020)	R 62 651
Souprava Dräger HPS® 3500, bílá (RAL 9016)	R 62 652
Souprava Dräger HPS® 3500, žlutá (RAL 1021)	R 62 653
Souprava Dräger HPS® 3500, černá (RAL 9005)	R 62 654
Souprava Dräger HPS® 3500, modrá (RAL 5026)	R 62 655
Souprava Dräger HPS® 3500, luminiscenční	R 62 656
Souprava Dräger HPS® 3500, fluorescenční žlutá (RAL 1026)	R 62 657
Souprava Dräger HPS® 3500, fluorescenční oranžová (RAL 2008)	R 62 658
Souprava Dräger HPS® 3500, zelená (RAL 6018)	37 00 647

Přilba v provedení Premium (lakovaná), bez ochranných brýlí

Dräger HPS® 3500, červená (RAL 3020)	R 62 640
Dräger HPS® 3500, bílá (RAL 9016)	R 62 641
Dräger HPS® 3500, žlutá (RAL 1021)	R 62 642
Dräger HPS® 3500, černá (RAL 9005)	R 62 643
Dräger HPS® 3500, modrá (RAL 5026)	R 62 644
Dräger HPS® 3500, luminiscenční	R 62 645
Dräger HPS® 3500, fluorescenční žlutá (RAL 1026)	R 62 646
Dräger HPS® 3500, fluorescenční oranžová (RAL 2008)	R 62 647

Informace pro objednání

Dräger HPS® 3500, zelená (RAL 6018)	37 00 646
Dräger HPS® 3500, hliníkově bílá	37 00 727

Přilba v základním provedení (nelakovaná/barvená) jako souprava, s ochrannými brýlemi

Souprava Dräger HPS® 3500, červená, základní (RAL 3000)	R 62 659
Souprava Dräger HPS® 3500, bílá, základní (RAL 9010)	R 62 660
Souprava Dräger HPS® 3500, žlutá, základní (RAL 1023)	R 62 661

Přilba v základním provedení (nelakovaná/barvená) jako souprava, bez ochranných brýlí

Dräger HPS® 3500, červená, základní (RAL 3000)	R 62 648
Dräger HPS® 3500, bílá, základní (RAL 9010)	R 62 649
Dräger HPS® 3500, žlutá, základní (RAL 1023)	R 62 650

Příslušenství

Ochranné brýle (se silikonovým páskem)	R 58 424
Ochranné brýle (s nastavitelným elastickým páskem)	R 58 564
Ochranné brýle (s nastavitelným elastickým páskem a připojením QuickConnect)	37 00 725
Polstrování oblasti hlavy přilby Dräger HPS® 3500 pro velikosti hlavy 50/51	37 00 645
Polykarbonátový štít přilby Dräger HPS® 3100/3500	R 58 432
Štít s drátěnou mřížkou přilby Dräger HPS® 3100/3500	R 58 431
Štít pro práci na elektrickém zařízení přilby HPS® 3100/3500	R 58 433
Adaptér štítu přilby Dräger HPS® 3100/3500 pro připojení štítu s drátěnou mřížkou a štítu pro práci na elektrickém zařízení (nejsou-li připevněny chrániče sluchu)	R 58 561
Chrániče sluchu Dräger HPS® 3100/3500 CPE 100	37 00 655
Zátýlník Dräger HPS® 3100/3500 Nomex®	R 58 434
Přední svítilna přilby Dräger HPS® 3500 včetně držáku pro svítilnu	37 00 741
Držák pro přední svítilnu přilby Dräger HPS® 3500	37 00 742
Externí svítilna Dräger PX 1 LED	R 62 350
Držák pro svítilnu Dräger PX 1	R 58 566
Držák pro svítilnu UK4AA+Peli	R 62 669
Reflexní pásy přilby Dräger HPS® 3100/3500, červené	R 58 426
Reflexní pásy přilby Dräger HPS® 3100/3500, žluté	R 58 427
Reflexní pásy přilby Dräger HPS® 3100/3500, šedé/stříbrné	R 58 428
Vak na přilbu (pro ochranu proti prachu a při přepravě)	R 79 282
Taška na přilbu, malá (pro přepravu a skladování)	R 58 555
Taška na přilbu, velká (pro přepravu a skladování)	R 68 555
Sprej proti zamlžování	R 56 542

Poznámky

Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích.
Zmiňované obchodní známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
www.draeger.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 852
Fax +420 272 767 414
prodej@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

SERVIS:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 855
Fax +420 272 767 857

Dräger Safety s.r.o.
Divize PPS Vítkovice
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel +420 595 953 622
Fax +420 595 956 272

Príslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt

