

Dräger HPS 4500 Proteção para a cabeça

O Dräger HPS 4500 é um capacete meio casco tradicional com design moderno. A robusta superfície externa oferece excelente proteção contra impacto e temperaturas extremas. O design moderno da viseira, os componentes internos leves e ergonômicos ultraconfortáveis durante o uso e os acessórios completos para as mais diversas aplicações complementam esse capacete versátil.



Benefícios

Superfície rígida

A superfície externa é caracterizada por um design robusto e resistente. A combinação de Duroplast resistente a altas temperaturas com as mais novas fibras sintéticas do mercado protegem você e o capacete contra a queda de detritos e o calor das chamas. Prensada usando um método especial (método SMC*), a superfície externa garante ao HPS 4500 perfeita estabilidade. Além disso, ele é um dos capacetes mais leves de sua categoria e atende aos requisitos da normais recentes EN 443:2008 – tipo A (meio-concha).

Excelente conforto durante o uso e fácil operação

O HPS 4500 apresenta componentes internos modernos e confortáveis. O arreo de quatro pontos pode ser ajustado individualmente nas regiões do pescoço e da têmpora por meio de um simples sistema de tensionamento. A roda ajustável prática permite ajustar o encaixe do capacete mesmo usando luvas grossas. A rede para o cabelo integrada permite ajustar a altura e garante um clima agradável dentro do capacete. A cinta feita de fibra sintética Nomex® à prova de fogo e a banda de suor feita de couro sustentável podem ser lavadas com detergente comum.

Viseira resistente a arranhões e calor

A viseira grande do HPS 4500 alcança a região do queixo. Por ser feita de polifenilsulfona com alta resistência térmica, é adequada para ataques internos. A viseira foi certificada de acordo com a EN 14458 e é classificada como «proteção facial». Sendo assim, a viseira oferece a melhor proteção possível sem interferir em seu campo de visão. A viseira tem revestimento antiarranhão em ambos os lados.

Acessórios completos para todos os desafios.

Além de uma grande variedade de acessórios para as mais diversas aplicações durante o combate ao fogo, a Dräger também oferece assistência técnica. Ajuste seu capacete de acordo com suas preferências e com esses vários desafios escolhendo entre diversas versões de proteções para o pescoço, proteções faciais, lanternas para capacete e sistemas de comunicação que podem ser facilmente encaixados no HPS 4500.

* SMC (Sheet Molding Compound, Composto de moldagem de chapa) — Duroplast, reforçado com fibras sintéticas para garantir o alto desempenho de todo o capacete.

Nomex® é uma marca registrada da DuPont.

Parasnap® é uma marca registrada da Parat.

Pinlock® é uma marca registrada da Pinlock.

Acessórios



ST-13375-2008

Proteção em alumínio/Nomex® para o pescoço

Revestida em alumínio com a parte traseira feita de Nomex® III.



ST-13374-2008

Proteção longa para o pescoço Nomex®, versão belga

Fibra sintética/Nomex® antiestática de alta qualidade em quatro camadas, especificamente para ataques internos e resistente a diversos ácidos e bases.



ST-13376-2008

Proteção longa em lã para o pescoço, tipo holandês

100% lã, à prova d'água e de óleo, retardador de chamas e com a borda inferior em Nomex® III.



ST-13373-2008

Proteção curta para o pescoço Nomex®

Nomex® curta e apertada com fluorocarbono.

Acessórios



Proteção longa para o pescoço Nomex®, tipo holandês

Fibra Nomex® de alta qualidade em três camadas.



Proteção em couro para o pescoço

Boa proteção mecânica contra brasas, cinzas etc.



Viseira em PPSU (polifenilsulfona)

Certificada de acordo com a EN 14458 em combinação com o HPS® 4500 aprovado de acordo com a EN 443:2008. Resistente a altas temperaturas e adequada para ataques internos.



Viseira em PC (policarbonato)

Certificada de acordo com a EN 166 em combinação com o HPS® 4500 para resgates técnicos de acordo com a EN 443:2008.

Acessórios



Viseira com malha de metal

Para proteger os olhos contra rebarbas (por exemplo, ao trabalhar com madeira) certificada de acordo com a EN 1731.



Viseira elétrica

Para proteger os olhos contra arcos elétricos ao trabalhar em instalações elétricas que transportam correntes intensas, certificada de acordo com as EN 166 e EN 172.



Viseira de segurança

Com cinta elástica em tecnologia Pinlock®, revestimento antiembaçante, certificada de acordo com a EN 166 / EN 14458.



Lanterna para capacete Dräger PX 1 LED

Lanterna para capacete de alto desempenho com certificação Ex e tecnologia LED de vida útil prolongada.

Acessórios



Lanterna para capacete Dräger PX2 LED

Lanterna de alto desempenho com nova tecnologia LED.



Suporte de lanternas Dräger PX1 – Dräger HPS® 4500

Feito de plástico resistente a altas temperaturas.



Suporte de lanternas Dräger PX2

Feito de plástico resistente a altas temperaturas.



Encaixe do capacete Parasnap® para suportes de lanternas PX1 e PX2

Adaptação fácil e autoexplicativa da lanterna com adaptação magnética patenteada Parasnap®.

Acessórios

ST-13365-2008



Proteção auditiva — protetores auriculares

Para usar sob o capacete.
Certificados de acordo com a EN 352.

D-620-41-2012



Estojo de transporte do capacete

Adequado para proteção e transporte de até dois capacetes e acessórios.

D-4376-2014



Estojo do capacete

Estojo feito de tecido leve para proteger e transportar um capacete.

ST-15182-2008



Anel adaptador para Savox-Coms

Para adaptar um sistema de comunicação.

Acessórios



ST-13371-2-008

Agente antiembaçante

Para todas as viseiras.



D-542-2009

Kits para reparo de pintura

Todas as cores de capacete disponíveis.

Produtos relacionados



D-28816-2015

Dräger HPS® 3500

HPS® 3500 – um capacete multifuncional e universal para as diversas necessidades de equipes de resgate durante a busca, salvamento, combate a incêndios florestais, acidentes de trânsito, resgate em altura, na água e qualquer tipo de assistência técnica.

Produtos relacionados



D-59662-2012

Dräger HPS® 7000

O capacete para bombeiros Dräger HPS® 7000 é inigualável, graças ao desenho inovador, esportivo e aerodinâmico, ajuste ergonômico e componentes que fazem dele solução para sistemas multifuncionais. Fornece a proteção ideal durante todas as operações.

Dados técnicos

Tamanho	H2: 48 a 61 cm, H2: 56 a 64 cm, ajuste livre
Peso	H2: 995 g +/-5%, H3: 1060 g +/-5%
Superfície externa	GRP = Duroplastic reforçada com fibra de vidro, resistente a altas temperaturas, especialmente reforçada com fibra sintética
Componentes internos do capacete	Carneira à prova d'água e de fogo feita de fibra sintética/Nomex®, banda de suor em couro sustentável com acolchoamento de espuma PU e rede para o cabelo em poliéster
Viseira (disponível e opcional)	Polifenilsulfona (âmbar) de 2 mm, revestimento antiarranhão em ambos os lados, certificada de acordo com a EN 443:2008 e a EN 14458:2004, ou policarbonato de 2 mm (transparente), certificada de acordo com a EN 14458:2004
Resistência a isolamento	E2, E3
Irradiação térmica	14 kW/m ²
Resistência ao frio	até - 40 °C
Testes e certificações	EN 443:2008 – tipo A, certificações de envio de acordo com a SOLAS e MED

Informações para pedido

Capacete – com tira refletiva, proteção na borda e loop para viseira de segurança

Dräger HPS® 4500, luminescente, tamanho H2	R 62 451
Dräger HPS® 4500, luminescente, tamanho H3	R 62 452
Dräger HPS® 4500, branco, tamanho H2	R 62 453
Dräger HPS® 4500, branco, tamanho H3	R 62 454
Dräger HPS® 4500, vermelho, tamanho H2	R 62 455
Dräger HPS® 4500, vermelho, tamanho H3	R 62 456
Dräger HPS® 4500, preto, tamanho H2	R 62 457
Dräger HPS® 4500, preto, tamanho H3	R 62 458
Dräger HPS® 4500, amarelo fluorescente, tamanho H2	R 62 459
Dräger HPS® 4500, amarelo fluorescente, tamanho H3	R 62 460

Acessórios

Proteção visual	
Viseira HPS® 4500-PC AS/AS, tamanho H2	R 62 494
Viseira HPS® 4500-PC AS/AS, tamanho H3	R 62 495
Viseira HPS® 4500-PPSU AS/AS, tamanho H2	R 62 496
Viseira HPS® 4500-PPSU AS/AS, tamanho H3	R 62 497
Viseira para trabalhar com equipamentos elétricos	R 56 187
Viseira com tela metálica	R 56 188
Viseira de proteção	R 56 076
Adaptador de encaixe da viseira para trabalhar com equipamentos elétricos e viseira com tela metálica	R 62 448
Viseira de proteção com tira elástica fixa	R 58 563

Proteção para o pescoço

Proteção curta para o pescoço Nomex®	R 56 620
Proteção para o pescoço em alumínio/Nomex®	R 56 622
Proteção para o pescoço Nomex®, versão belga (versão concha), quatro camadas	R 56 621
Proteção em lã para o pescoço, material holandês	R 56 623

Informações para pedido

Proteção para o pescoço Nomex®, versão com material holandês (versão concha), três camadas	R 58 015
Proteção em couro para o pescoço	R 57 405
Lanternas para capacete	
Lanterna para capacete Dräger PX 1 LED	R 62 350
Lanterna para capacete Dräger PX2 LED	R 62 352
Suporte de lanterna PX1 para capacete Parasnap®	R 62 355
Suporte de lanterna PX2 para capacete Parasnap®	R 62 357
Encaixe esquerdo Parasnap® para suporte de lanternas PX 1 e PX 2	R 62 353
Encaixe direito Parasnap® para suporte de lanternas PX 1 e PX 2	R 62 354
Acessórios adicionais	
Protetores auriculares	R 56 186
Anel adaptador para adaptar um sistema de comunicação Dräger	Dräger
Estojo de transporte do capacete para transportar e armazenar até dois capacetes e acessórios	R 58 555
Estojo do capacete	R 58 555
Kit para reparo de pintura para todas as cores de capacete mencionadas acima	mediante solicitação

Observações

Nem todos os produtos, funcionalidades ou serviços estão à venda em todos os países.
As marcas registadas mencionadas só estão registadas em determinados países e não necessariamente no país em que este material é disponibilizado. Para tomar conhecimento do estado atual, consulte o sítio Web www.draeger.com/trademarks.

SEDE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha
www.draeger.com

SÃO PAULO

Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucurui, 61 – Tamboré
06460-100 – Barueri – SP
Tel (11) 4689 4900
Fax (11) 4191 3508
seguranca.br@draeger.com

BAHIA

Dräger Safety Salvador
Av. Tancredo Neves, 3343, Loja 1A
Edifício CEMPRE
Caminho da Árvores
CEP 41820-021 – Salvador – BA
Tel (71) 4111 2443
Fax (11) 4193 2070

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6-6A
2790-072 Carnaxide
Tel +351 214 241 750
Fax +351 211 554 587
clientesseguranca.pt@draeger.com

RIO DE JANEIRO

Dräger Safety Macaé
Rua Fiscal Juca, 476
Granja dos Cavaleiros
27930-450 – Macaé – RJ
Tel (22) 2765 7089
Fax (22) 2765 7099

RIO GRANDE DO SUL

Dräger Safety Triunfo
Rod. Tabai/Canoas, Km 419
Vila de Contorno, 850 – Pólo
Petroquímico
95853-000 – Triunfo – RS
Tel/Fax (51) 3457 1303

RECIFE

Dräger Safety Recife
Av. Eng. Domingos Ferreira, 2001
Boa Viagem
51111-021 – Recife – PE
Tel (81) 3326 0319

Localize o seu
representante de vendas
regional em:
www.draeger.com/contacto

