

Dräger HPS® SafeGuard Κράνος πυρόσβεσης και διάσωσης

Το Dräger HPS® SafeGuard είναι το εξαιρετικά ελαφρύ κράνος για την πυρόσβεση και τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ο καινοτόμος σχεδιασμός του συνδυάζει τη βέλτιστη προστασία με τα υψηλότερα επίπεδα άνεσης κατά τη χρήση. Η σπορ εμφάνιση, το μικρό βάρος και τα ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα καθιστούν το κράνος ένα πραγματικό πολυεργαλείο για κάθε πρόκληση.



Dräger HPS® SafeGuard

Προστατευτικό προσώπου
Ενσωματωμένο, με πολλαπλές επιστρώσεις, οπτικής κλάσης 1 σε διάφορες εκδόσεις

Προστατευτικό ματιών (προαιρετικά)
Ενσωματωμένο, με πολλαπλές επιστρώσεις, οπτικής κλάσης 1 σε διάφορες εκδόσεις

Κεφαλόδεμα
Διατίθεται με ρυθμιζόμενο υποσιάγωνο και ιμάντα αυχένα σε διάφορα σχέδια



Φως HPS BuddyLight (προαιρετικά)
Λυχνία LED 3 χρωμάτων με διάφορους τρόπους λειτουργίας

Ανακλαστικές ταινίες (προαιρετικά)
Διατίθενται διάφορες δυνατότητες διαμόρφωσης

Τροχός ρύθμισης
Ρύθμιση του μεγέθους της κεφαλής από έξω

Σύνδεση προστατευτικού αυχένα
Δυνατότητα διαμόρφωσης διάφορων εκδόσεων προστατευτικού αυχένα

Οφέλη

ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ

Μέγιστη άνεση για τον χρήστη

Με βάρος μόλις 1,25 kg περίπου στη βασική του διαμόρφωση, το Dräger HPS SafeGuard αποτελεί ένα από τα πιο ελαφριά κράνη στην κατηγορία του. Ο καινοτόμος σχεδιασμός του διασφαλίζει επίσης βέλτιστη κατανομή του βάρους αυτού του κράνους πυρόσβεσης και διάσωσης. Αυτοί οι δύο παράγοντες σε συνδυασμό προσφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση χρήσης και την τέλεια εφαρμογή κατά τη διάρκεια όλων των κινήσεων, ακόμα και του έρπειν. Το κράνος χαρακτηρίζεται από την πλεονεκτική κατανομή βάρους και τα άριστα κλιματικά χαρακτηριστικά: Η άριστη θερμική μόνωση συμβάλλει στην προστασία σας κατά την πυρόσβεση, ενώ εγγυάται ένα ισορροπημένο κλίμα στο εσωτερικό του κράνους ακόμη και κατά τη διάρκεια μεγαλύτερων αποστολών διάσωσης χωρίς αναπνευστική προστασία. Παρέχει πολλά οφέλη, που επιβεβαιώνονται από ανεξάρτητες επιστημονικές μελέτες.

Έτοιμο για κάθε πρόκληση

Ο πολυλειτουργικός και σπορ σχεδιασμός αυτού του συμπαγούς κράνους παρέχει εξαιρετική προστασία χωρίς να περιορίζει τις κινήσεις και το οπτικό πεδίο: οι ζωτικής σημασίας αισθήσεις όπως η όραση, η ακοή και η ευαισθησία στη θερμότητα δεν επηρεάζονται, ενώ παράλληλα προστατεύονται όλα τα βασικά μέρη του κεφαλιού. Ένας συνδυασμός αισθητικών και λειτουργικών στοιχείων καθιστά το κράνος ελκυστικό αλλά και ασφαλές. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι η ενσωμάτωση του φωτισμού και των συστημάτων επικοινωνίας, καθώς και οι πολυάριθμες επιλογές διαμόρφωσης και οι προσαρμόσιμες σημάνσεις που διατίθενται για κάθε κράνος. Αυτά διευκολύνουν τον οπτικό προσδιορισμό του ρόλου και της λειτουργίας κάθε ατόμου.

Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση του κράνους

Ένα μέγεθος για όλους - το κράνος προστασίας ταιριάζει σε ένα ευρύ φάσμα μεγεθών κεφαλής από 50 έως 67 cm. Μπορείτε να ρυθμίσετε το κράνος ανάλογα με το μέγεθος του κεφαλιού σας με λίγες μόνο κινήσεις: Το υποσιάγωνο και ο ιμάντας αυχένα ρυθμίζονται γρήγορα και εύκολα. Επιπλέον, ο τροχός ρύθμισης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του κράνους έχει ιδιαίτερα εύκολη πρόσβαση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ+

Ένα κράνος για κάθε περίπτωση

Χάρη στον σχεδιασμό για πολλαπλές χρήσεις και τις πολλαπλές πιστοποιήσεις του, το κράνος χρησιμοποιείται άριστα σε όλες τις βασικές εφαρμογές που συναντάτε κατά την πυρόσβεση και τις επιχειρήσεις διάσωσης. Οι ειδικές δοκιμές αντοχής που διεξάγει η Dräger σημαίνουν επίσης ότι μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το πολυλειτουργικό κράνος θα παρέχει σταθερά υψηλό επίπεδο ασφάλειας, αξιοπιστίας και ποιότητας. Χάρη στις πλήρως ενσωματωμένες προσωπίδες υψηλής οπτικής ποιότητας, το πρόσωπο και τα μάτια σας προστατεύονται τέλεια. Επιπλέον, το επιπρόσθετο χαρακτηριστικό των πολλαπλών επιστρώσεων προσφέρει αντιθαμβωτική και αντιχαλακτική προστασία. Η χρυσή επιστρώση δεν παρέχει μόνο τη βέλτιστη δυνατή προστασία έναντι της θερμικής ακτινοβολίας, αλλά δίνει και μια ωραία εμφάνιση στο κράνος.

Για καλύτερη ορατότητα

Το κράνος διατίθεται σε μια μεγάλη γκάμα χρωμάτων. Για τη βέλτιστη δυνατή προστασία σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε ανακλαστικές ταινίες σε διάφορα σχέδια σε όλη την περιμετρο του κράνους, καθιστώντας το ευδιάκριτο μέρα και νύχτα. Το φως HPS BuddyLight που βρίσκεται στο πίσω μέρος του κράνους προσφέρει επιπρόσθετη ασφάλεια, καθώς διασφαλίζει τον άμεσο εντοπισμό σας από πίσω ακόμα και σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μεμονωμένες λύσεις φωτισμού για να φωτίσετε το άμεσο περιβάλλον εργασίας σας, ανάλογα με τις ανάγκες: Οι ενσωματωμένοι, αντικρηκτικοί φακοί μας τοποθετούνται μπροστά ή στο πλάι και ο χειρισμός του γίνεται χωρίς χέρια.

Οφέλη

ΕΥΚΟΛΟ ΣΕΡΒΙΣ

Υπάρχουν πολλές επιλογές – με εύκολη τοποθέτηση

Για τη διευκόλυνσή σας, η κατασκευή του κράνους έχει βελτιστοποιηθεί σε έναν μικρό αριθμό κύριων εξαρτημάτων, απλοποιώντας έτσι την εφοδιαστική των ανταλλακτικών. Τα μεμονωμένα μέρη και εξαρτήματα προσαρτώνται εύκολα και διαισθητικά. Δεν απαιτούνται εργαλεία για την αντικατάσταση των μερών. Όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα τροφοδοτούνται με στάνταρ, εμπορικά διαθέσιμες μπαταρίες. Επιπλέον, οι αναμεταδότες RFID και η τεχνολογία γραμμοκώδικα υποστηρίζουν επίσης τις διαδικασίες εφοδιαστικής σας.

Απλός καθαρισμός και συντήρηση

Αυτό το κράνος προστασίας καθαρίζεται απρόσκοπτα είτε χειρωνακτικά είτε μηχανικά. Επίσης, η απλή, χωρίς εργαλεία αφαίρεση τεσσάρων μόνο μερών διευκολύνει τον γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό ορισμένων ή όλων των εξαρτημάτων του κράνους.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ





Επικοινωνία χωρίς εμπόδια

Χάρη στον ειδικό σχεδιασμό του κελύφους του κράνους, τα αυτιά σας παραμένουν ακάλυπτα. Αυτό μεταφράζεται σε βελτιωμένη επικοινωνία με την ομάδα σας, δηλαδή ικανότητα καθαρής ακρόασης και ομιλίας με τα μέλη της ομάδας. Ακόμα και η αντίληψη του περιβαλλοντικού θορύβου είναι άψογη.

Προαιρετικό ενσωματωμένο σύστημα επικοινωνίας

Επίσης, η ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας Dräger HPS-COM του κράνους παρέχει αξιόπιστη υποστήριξη για τη ραδιοεπικοινωνία. Παράλληλα με την άριστη ποιότητα ήχου, τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν είναι ο ανθεκτικός, συμπαγής σχεδιασμός και η εύκολη εγκατάσταση. Η νέα τεχνολογία διπλού μικροφώνου είναι ιδανική για όλες τις εργασίες, με ή χωρίς προστασία αναπνοής.

Λειτουργικές πλάκες HPS® SafeGuard

	 Λειτουργική πλάκα >Basic<	 Λειτουργική πλάκα >Extend<	
Επιλογή προσαρμογής των στάνταρ φακών κράνους (Σειρά PX ή Adaro)	✘	✔	
Επιλογή προσαρμογής της προστασίας του βύσματος της μονάδας επικοινωνίας	✘	✔	
Επιλογή προσάρτησης προσωπίδας με πλέγμα προστασίας (σε στάδιο προετοιμασίας)	✘	✔	HPS® SafeGuard με πλέγμα προστασίας
Επιλογή προσάρτησης κάμερας θερμικής απεικόνισης (σε στάδιο προετοιμασίας)	✘	✔	HPS® SafeGuard με κάμερα θερμικής απεικόνισης

Επιλογές χρώματος HPS® SafeGuard

 Κόκκινο (RAL 3000)	 Λευκό αλουμινίου (RAL 9006)	 Λευκό (RAL 9010)	 Μαύρο (RAL 9005)	 Κιτρινοπράσινο (RAL 6018)
 Μπλε σήμανσης (RAL 5005)	 Φωσφορίζον (παρόμοιο με το RAL 110)	 Έντονο πορτοκαλί (RAL 2005)	 Έντονο κίτρινο (RAL 1026)	 Φωσφορίζον κίτρινο (παρόμοιο με το RAL 1016)
 Κίτρινο του ψευδάργυρου (RAL 1018)				

Συνιστώσες συστήματος



FPS® 7000 της Dräger

Η σειρά масκών ολόκληρου προσώπου FPS 7000® της Dräger θέτει νέες προδιαγραφές για την ασφάλεια και την άνεση του χρήστη. Χάρη στο νέο εργονομικό της σχέδιο και τα πολλά διαθέσιμα μεγέθη, προσφέρει ευρύ, βελτιωμένο οπτικό πεδίο και πολύ άνετη, σταθερή εφαρμογή.

Παρελκόμενα



D-361611-2021

Προστατευτικό αυχένα

Προστατευτικό αυχένα με σύστημα «plug-and-click», που τοποθετείται γρήγορα, με ασφάλεια και χωρίς εργαλεία. Διατίθεται προαιρετικά στις ακόλουθες εκδόσεις:

- Κοντή έκδοση Nomex® με ενσωματωμένη πτύχωση
- Μακρύτερη αλουμινοποιημένη έκδοση Nomex®
- Υφασμάτινη έκδοση ολλανδικού τύπου από ύφασμα Nomex® υψηλής ποιότητας τριών στρώσεων και καινοτόμο σχεδιασμό, κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Η ονομασία Nomex® αποτελεί καταχωρημένο εμπορικό σήμα της εταιρείας DuPont.



D-31641-2020

Ενσωματωμένος φακός κράνους Dräger HPS® FlashLight

Αυτός ο προαιρετικός φακός κράνους με λαμπτήρα LED είναι ελαφρύς, αντιακρηκτικός και ειδικά σχεδιασμένος για χρήση στην πυρόσβεση. Ενσωματώνεται στον σχεδιασμό του κράνους και παρέχει ολοκληρωμένο φωτισμό της άμεσης περιοχής εργασίας σας. Βρίσκεται στο κέντρο της μπροστινής πλάκας και διαθέτει αποτελεσματική ασπίδα έναντι των αντανακλάσεων. Ο λαμπτήρας LED 3W υψηλής απόδοσης διαθέτει τέσσερις τρόπους λειτουργίας και τρία επίπεδα φωτισμού (έντονο, χαμηλό, παλλόμενο, απενεργοποιημένο), και λειτουργεί με δύο μπαταρίες AA. Διαθέτει έλεγχο λειτουργίας και μπαταρίας.



D-21872-2020-D-44789-2015

Στάνταρ φακοί κράνους Dräger PX1, PX1 SHORTY και PX2

Αυτοί οι προαιρετικοί αντιακρηκτικοί φακοί κράνους με τεχνολογία LED παρέχουν βέλτιστο φωτισμό σε ολόκληρο το πεδίο εργασίας σας. Μπορούν να προσαρτηθούν στη δεξιά ή/και στην αριστερή πλευρά του κράνους χρησιμοποιώντας έναν ξεχωριστό προσαρμογέα φακού και λειτουργούν με εμπορικά διαθέσιμες μπαταρίες.

Διατίθενται διαφορετικοί προσαρμογείς φακού για άλλους στάνταρ φακούς κράνους.



D-35687-2021

Πίσω φως Dräger HPS® BuddyLight

Αυτή η προαιρετική πίσω λυχνία LED λειτουργεί ως προειδοποιητικό φως και φως ένδειξης. Προσαρτάται στο πίσω μέρος του κράνους μέσω ενός προσαρμογέα με σύνδεση μπαγιονέτ και λειτουργεί με δύο εμπορικά διαθέσιμες μπαταρίες πλακέ. Ο φακός έχει επτά τρόπους λειτουργίας σε τρία χρώματα (μπλε, λευκό και κόκκινο) που είτε ανάβουν/σβήνουν διαδοχικά είτε αναβοσβήνουν.

Παρελκόμενα



D-8549-2019

Dräger HPS®-COM

Το Dräger HPS®-COM είναι μια ανθεκτική, εύκολη στην εγκατάσταση μονάδα επικοινωνίας για κράνη πυροσβεστών. Χάρη στην τελευταία τεχνολογία, παρέχει άριστη απόδοση ήχου. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο διαφορετικών μονάδων βάσης και τεσσάρων επιλογών μικροφώνου, τα οποία είναι κατάλληλα για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών.



D-31629-2020

Προστατευτικό προσώπου

Η ενσωματωμένη, εργονομική προσωπίδα Arec® προσφέρει αξιόπιστη προστασία από την υπερβολική θερμότητα, τα σωματίδια και τα υγρά χημικά. Ταιριάζει σε πολλά διαφορετικά σχήματα και μεγέθη προσώπου, ακόμα και όταν φοριούνται διορθωτικά γυαλιά. Η προσωπίδα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε κράνους. Προσφέρει την καλύτερη οπτική ποιότητα (οπτική κλάση 1) και ανεβοκατεβαίνει ομαλά. Η προσωπίδα διατίθεται σε δύο εκδόσεις: διαφανής και χρυσή (R1). Όλες οι εκδόσεις έχουν μόνιμη αντιχαρακτική επιστροφή στο εξωτερικό και μόνιμη αντιθαμβωτική επιστροφή στο εσωτερικό.



D-31628-2020

Προστατευτικό ματιών

Ο χειρισμός αυτού του προαιρετικού ενσωματωμένου προστατευτικού ματιών Arec® είναι εύκολος και πραγματοποιείται με ασφάλεια, με ή χωρίς γάντια πυρόσβεσης, χάρη στις δύο ειδικές λαβές στο πλάι. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις: διαφανής και με χρώμα. Και οι δύο εκδόσεις έχουν μόνιμη αντιχαρακτική επιστροφή στο εξωτερικό και μόνιμη αντιθαμβωτική επιστροφή στο εσωτερικό.

Σχετικά προϊόντα



D-28816-2015

Dräger HPS® 3500

Dräger HPS® 3500 – ένα πολυλειτουργικό κράνος για τις διάφορες απαιτήσεις των ομάδων έκτακτης επέμβασης κατά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Για την πυρόσβεση σε δασώδεις και θαμνώδεις περιοχές, τα οδικά ατυχήματα, τη διάσωση σε ύψος, διάσωση σε νερό, καθώς και για όλες τις επιχειρήσεις τεχνικής υποστήριξης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.



D-37163-2015

Dräger HPS® 4500

Το Dräger HPS® 4500 είναι ένα παραδοσιακό half-shell κράνος, με μοντέρνο σχεδιασμό. Το σπιβαρό του εξωτερικό κέλυφος παρέχει εξαιρετική προστασία από τις προσκρούσεις και την πολύ έντονη θερμότητα. Με μοντέρνο σχεδιασμό προσώπιδας, το κράνος προσφέρει μέγιστη άνεση στον χρήστη χάρη στα εργονομικά σχεδιασμένα και ελαφριά εσωτερικά του μέρη. Η πλήρης γκάμα παρελκομένων καθιστά τη λύση μας ένα πραγματικά ευέλικτο κράνος για ποικίλες εφαρμογές.



D-2244-2022

Dräger HPS® 7000

Το πυροσβεστικό κράνος Dräger HPS® 7000 αποτελεί μια κατηγορία από μόνο του, χάρη στον καινοτόμο, μοντέρνο και δυναμικό σχεδιασμό του, την εργονομική εφαρμογή του και τα περιφερειακά εξαρτήματα που το ανάγουν σε μια πολυλειτουργική λύση. Παρέχει βέλτιστη προστασία σε κάθε περίπτωση.

Τεχνικά Δεδομένα

Dräger HPS® SafeGuard

Μέγεθος	Ένα μέγεθος για όλους: ρυθμίζεται διαδοχικά για να ταιριάζει σε μεγέθη κεφαλής 50 – 67 cm χρησιμοποιώντας τον εξωτερικό τροχό ρύθμισης
Βάρος	HPS SafeGuard: περ. 1.250 g (+/-5%) HPS SafeGuard Extend: περ. 1.390 g (+/-5%)
Κέλυφος κράνους	Κέλυφος κράνους από συνθετικό υλικό από ενισχυμένο πλαστικό με ίνες γυαλιού (PA-GF), αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, με περιμετρική ακραία ράγα στο κέλυφος του κράνους
Χρώματα κελύφους του κράνους	Βαμμένες εκδόσεις: κιτρινοπράσινο (RAL 6018) έντονο κίτρινο (RAL 1026) έντονο πορτοκαλί (RAL 2005) φωσφορίζον (παρόμοιο με το RAL 110) φωσφορίζον κίτρινο (παρόμοιο με το RAL 1016) κόκκινο (RAL 3000) μπλε σήμανσης (RAL 5005) μαύρο (RAL 9005) λευκό (RAL 9010) λευκό αλουμινίου (RAL 9006) Κίτρινο του ψευδάργυρου (RAL 1018)
Εξατομικευμένη σήμανση και επισήμανση	Ανακλαστικές ταινίες και άλλες λειτουργικές σημάνσεις από θερμοανθεκτική, εξαιρετικά εύκαμπτη, μακράς διάρκειας ανακλαστική ταινία Scotchlite™ Series 580 της 3M, διαθέσιμη σε διάφορα χρώματα
Σύστημα απορρόφησης κραδασμών	Υψηλής πυκνότητας αφρώδες στοιχείο απόσβεσης από πολυουρεθάνη δύο συστατικών (PUR) ενισχυμένο με ύφασμα αραμιδίου και σε συνδυασμό με υφασμάτινους ιμάντες στεφάνης, προαιρετικά εφοδιασμένο με μαξιλαράκι άνεσης
Εσωτερικός σχεδιασμός	Ανθεκτικός στις φλόγες, πλενόμενος ιμάντας τριών σημείων με ρυθμιζόμενο υποσιάγωνο και ιμάντα αυχένα από Nomex® (έκδοση Extend) ή εναλλακτικά από Modacryl (έκδοση Basic), δακτύλιος μεταφοράς και σύστημα ρύθμισης με διαδοχικά μεταβαλλόμενο εξοπλισμό με εσωτερική ενίσχυση – εναλλακτικά από πλεκτά υφάσματα Nomex® (έκδοση Extend) ή οικολογικό δέρμα (έκδοση Basic), προαιρετικά αναβαθμίσιμο με τη βάση στήριξης HPS SafeGuard COM για χρήση με μονάδα επικοινωνίας κράνους (π.χ. Dräger HPS-COM)
Προστατευτικό προσώπου	Κατασκευάζεται από υλικό Arc® με αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, και είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 14458:2018. Διαθέτει τη βέλτιστη οπτική ποιότητα (οπτική κλάση 1), ανεβοκατεβαίνει κλιμακωτά, διαθέτει πολλαπλές επιστρώσεις (μόνιμη αντιθαμβωτική επιστρώση στο εσωτερικό και αντιχαρακτική επιστρώση στο εξωτερικό) Εναλλακτικά, διατίθεται και στις εξής εκδόσεις: – διαφανής – χρυσή (με επίπεδο προστασίας από τη θερμική ακτινοβολία R1)
Προστατευτικό ματιών (προαιρετικά)	Κατασκευάζεται από υλικό Arc® με αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, και είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 14458:2018. Διαθέτει τη βέλτιστη οπτική ποιότητα (οπτική κλάση 1), ανεβοκατεβαίνει κλιμακωτά, διαθέτει πολλαπλές επιστρώσεις (μόνιμη αντιθαμβωτική επιστρώση στο εσωτερικό και αντιχαρακτική επιστρώση στο εξωτερικό) Εναλλακτικά, διατίθεται και στις εξής εκδόσεις: – διαφανής – με χρώμα

Τεχνικά Δεδομένα

Εγκρίσεις κράνους	<p>EN 443:2008 Κράνη πυροσβέστη – Κράνη πυρόσβεσης σε κτίρια και άλλες κατασκευές (τύπος: A 3b, C, E2, E3, -30°C)</p> <p>EN 16471: 2014 Κράνη πυροσβέστη – Κράνη για πυρόσβεση δασικών εκτάσεων</p> <p>EN 16473: 2014 Κράνη πυροσβέστη – Κράνη για τεχνική διάσωση</p> <p>MED 2014/90/EU (εκκρεμεί) Πρότυπο για κράνη πυρόσβεσης σε πλοία</p> <p>SOLAS II-2/10.10.,</p> <p>IMO RES. MSC.327(90) Ψήφισμα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για κράνη πυρόσβεσης σε πλοία</p> <p>Κανονισμός για</p> <p>ΜΑΠ (ΕΥ) 2016/425</p> <p>ISO 16073-5:2019 – Μέσα ατομικής προστασίας για την πυρόσβεση σε δασικές περιοχές – Μέρος 5: κράνη</p> <p>ISO 11999-5:2015 – ΜΑΠ πυροσβεστών κατά την πυρόσβεση πυρκαγιών σε κτίρια και δομές – Μέρος 5: κράνη</p> <p>ISO 18639-5:2018 – ΜΑΠ πυροσβεστών κατά τη διενέργεια ειδικών αποστολών διάσωσης – Μέρος 5: Κράνος</p>
Ενσωματωμένος φακός κράνους HPS® FlashLight	
Υλικό	Ενισχυμένο πλαστικό με ίνες γυαλιού (PA-GF), αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
Διαστάσεις	Περ. 55 mm × 43 mm × 105 mm (Π × Υ × Μ)
Βάρος	Με μπαταρίες: περ. 125 g, χωρίς μπαταρίες: περ. 80 g
Τεχνολογία φωτός	Power LED
	Επίπεδο φωτισμού 1: περ. 43 Lm
	Επίπεδο φωτισμού 2: περ. 25 Lm
	Επίπεδο φωτισμού 3: Παλλόμενο φως, εναλλασσόμενο μεταξύ 43 Lm και 0 Lm
Χρόνος λειτουργίας	Επίπεδο φωτισμού 1: περ. 5 ώρες
	Επίπεδο φωτισμού 2: περ. 11 ώρες
	Επίπεδο φωτισμού 3: περ. 10 ώρες
Παροχή ενέργειας	2 αλκαλικές μπαταρίες AA/LR6/MN1500
	Έξυπνο σύστημα διαχείρισης μπαταρίας
Κλάση προστασίας	IP67
Εγκρίσεις HPS® FlashLight	IECEX: Ex ib IIC T4/T3 Gb
	ATEX: II 2G Ex ib IIC T4/T3 Gb
Πίσω φως HPS® BuddyLight	
Υλικό του πίσω φωτός	Κατώτερο μέρος του περιβλήματος με το καπάκι της μπαταρίας: Συμπολυμερές, θερμοανθεκτικό
	Ανώτερο μέρος του περιβλήματος: Apec®, θερμοανθεκτικό
Βάρος	Με μπαταρίες: περ. 26 g
Διαστάσεις	50 mm x 41 mm x 16 mm (Μ × Π × Υ)
Τεχνολογία φωτός	6 λυχνίες LED
	Συνεχής φωτισμός, στα ακόλουθα χρώματα:
	– μπλε, κόκκινο, λευκό
	Παλλόμενος φωτισμός, στα ακόλουθα χρώματα:
	– μπλε, κόκκινο, λευκό, μπλε/κόκκινο
Χρόνος λειτουργίας	Έως 10 ώρες με παλλόμενη λειτουργία ενός χρώματος
	Έως 5 ώρες με συνεχή λειτουργία φωτισμού ή παλλόμενη λειτουργία δύο χρωμάτων
Παροχή ενέργειας	Δύο μπαταρίες λιθίου πλακέ CR2032
Κλάση προστασίας	IP54
Υλικό προσαρμογέα για το HPS® BuddyLight	Stanyl, θερμοανθεκτικό

Πληροφορίες παραγγελίας

	Αριθμός παραγγελίας
Dräger HPS® SafeGuard EN με Basic ιμάντα χωρίς εσωτερική ενίσχυση στην περιοχή των μάγουλων σε μέγεθος L, με ιμάντες στεφάνης χωρίς μαξιλαράκι άνεσης, με διαφανές προστατευτικό προσώπου AS/AF, εσωτερικό σχεδιασμό με Basic εσωτερική ενίσχυση, με Basic λειτουργικές πλάκες, χωρίς προστατευτικό αυχένα, χωρίς ανακλαστικές ταινίες	
Dräger HPS® SafeGuard EN φωσφορίζον	37 01 621
Dräger HPS® SafeGuard EN κόκκινο	37 01 622
Dräger HPS® SafeGuard EN φωσφορίζον κίτρινο	37 01 623
Dräger HPS® SafeGuard EN λευκό	37 01 624
Dräger HPS® SafeGuard Extend EN με Extend ιμάντα συμπ. εσωτερικής ενίσχυσης για την περιοχή των μάγουλων σε μέγεθος L, με ιμάντες στεφάνης και μαξιλαράκι άνεσης, με διαφανές προστατευτικό προσώπου και ματιών AS/AF, εσωτερικό σχεδιασμό με Extend εσωτερική ενίσχυση, με Extend λειτουργικές πλάκες για την προσάρτηση εξαρτημάτων, με κοντό προστατευτικό αυχένα αραμιδίου Nomex®, με ασημί ανακλαστική ταινία στο πίσω μέρος	
Dräger HPS® SafeGuard Extend EN φωσφορίζον	37 01 625
Dräger HPS® SafeGuard Extend EN κόκκινο	37 01 626
Dräger HPS® SafeGuard Extend EN φωσφορίζον κίτρινο	37 01 627
Άλλες εκδόσεις του Dräger HPS® SafeGuard EN και εξατομικευμένες διαμορφώσεις του κράνους διατίθενται μέσω του συστήματος διαμόρφωσης με αριθμό εξαρτήματος	
Dräger HPS® SafeGuard EN (σύστημα διαμόρφωσης)	37 01 504
Εξαρτήματα/Ανταλλακτικά	
Κεφαλόδεμα	
HPS® SafeGuard Basic ιμάντας, μέγεθος M	37 01 650
HPS® SafeGuard Basic ιμάντας, μέγεθος L	37 01 655
HPS® SafeGuard Extend ιμάντας, μέγεθος M	37 01 660
HPS® SafeGuard Extend ιμάντας, μέγεθος L	37 01 665
Ιμάντες στεφάνης/Μαξιλαράκι άνεσης	
HPS® SafeGuard ιμάντες στεφάνης	37 01 676
HPS® SafeGuard μαξιλαράκι άνεσης	37 01 550
Προστατευτικό αυχένα	
HPS® SafeGuard Nomex® προστατευτικό αυχένα, κοντό	37 01 707
HPS® SafeGuard Nomex®/προστατευτικό αυχένα αλουμινοποιημένο	37 01 708
HPS® SafeGuard Nomex® Holland ολλανδικού τύπου υφασμάτινο προστατευτικό αυχένα	37 01 709
Προστασία προσώπου και ματιών	
HPS® SafeGuard προστατευτικό προσώπου, διαφανές AS/AF	37 01 542
HPS® SafeGuard προστατευτικό προσώπου, χρυσό (R1) AS/AF	37 01 543
HPS® SafeGuard προστατευτικό ματιών, διαφανές AS/AF	37 01 546
HPS® SafeGuard προστατευτικό ματιών, με χρώμα AS/AF	37 01 547
Λύσεις φωτισμού και προσαρμογείς	
Dräger HPS® FlashLight	R 79 013
Dräger PX1 φακός κράνους	R 62 350
Dräger PX1 SHORTY φακός κράνους	37 01 450
Dräger PX2 φακός κράνους	R 62 352
Βάση στήριξης φακού για φακούς κράνους της σειράς PX1	R 79 129
PARASNAP® Basic βάση στήριξης φακού, μονάδα βάσης κράνους	37 20 149
PARASNAP® βάση στήριξης φακού, σειρά PX1 (για μεγάλους φακούς)	R 62 355
PARASNAP® βάση στήριξης φακού, σειρά PX2 (για μικρούς φακούς)	R 62 357
Βάση στήριξης φακού για φακούς κράνους Adaro (για τα ADALIT® L-5 και L-10 και L-30)	R 79 493
Dräger HPS® BuddyLight συμπ. προσαρμογέα κράνους	AH 00 457
Προσαρμογέας κράνους για το HPS® BuddyLight	AH 00 456

Πληροφορίες παραγγελίας

Μονάδες επικοινωνίας και προσαρμογείς κράνους

Dräger HPS®-COM Boom Mic (μακρύ μικρόφωνο boom)	37 03 820
Dräger HPS®-COM Short Boom Mic (κοντό μικρόφωνο boom)	37 03 821
Dräger HPS®-COM Bone Mic (μικρόφωνο οστικής αγωγιμότητας κρανίου)	37 03 822
Dräger HPS®-COM Throat Mic (μικρόφωνο λαιμού)	37 03 823
Dräger HPS®-COM Dual Mic Bone/Boom (μικρόφωνο οστικής αγωγιμότητας κρανίου/μακρύ μικρόφωνο boom)	37 03 830
Dräger HPS®-COM Dual Mic Bone/Short (μικρόφωνο οστικής αγωγιμότητας κρανίου/κοντό μικρόφωνο boom)	37 03 831
HPS® SafeGuard COM βάση στήριξης, δεξιά	37 01 642
HPS® SafeGuard COM βάση στήριξης, αριστερά	37 01 643
HPS®-COM προστατευτικό βύσματος	R 80 042

Εξατομικευμένη σήμανση και επισήμανση

HPS® SafeGuard ανακλαστική ταινία, στο πίσω μέρος, ασημί	37 01 571
HPS® SafeGuard ανακλαστική ταινία, στο πίσω μέρος, κόκκινη	37 01 572
HPS® SafeGuard ανακλαστική ταινία, στο πίσω μέρος, κίτρινη	37 01 573
HPS® SafeGuard ανακλαστική ταινία, στο πίσω μέρος, μπλε	37 01 574
HPS® SafeGuard ανακλαστική ταινία, στο πίσω μέρος, χρυσό	37 22 988
HPS® SafeGuard ανακλαστική ταινία, στο πίσω μέρος, μαύρη	37 01 576
HPS® SafeGuard ανακλαστική ταινία, «φτερό», ασημί	37 22 970
HPS® SafeGuard ανακλαστική ταινία, «φτερό», κόκκινη	37 22 971
HPS® SafeGuard ανακλαστική ταινία, «φτερό», κίτρινη	37 22 972
HPS® SafeGuard ανακλαστική ταινία, «φτερό», μαύρη	37 22 973
HPS® SafeGuard ανακλαστική λωρίδα, "Wing", μπλε	37 22 974
HPS® SafeGuard ανακλαστική λωρίδα, "Wing", χρυσό	37 22 975
HPS® SafeGuard ανακλαστική λωρίδα, "2 Bars", ασημί	37 22 982
HPS® SafeGuard ανακλαστική λωρίδα, "2 Bars", κόκκινο	37 22 983
HPS® SafeGuard ανακλαστική λωρίδα, "2 Bars", κίτρινο	37 22 984
HPS® SafeGuard ανακλαστική λωρίδα, "2 Bars", μαύρο	37 22 985
HPS® SafeGuard ανακλαστική λωρίδα, "2 Bars", μπλε	37 22 986
HPS® SafeGuard ανακλαστική λωρίδα, "2 Bars", χρυσό	37 22 987
HPS® SafeGuard ανακλαστική ταινία, μπροστινή πλάκα, ασημί	37 01 578
Dräger HPS® εξατομικευμένη σήμανση (για εξατομικευμένα λογότυπα και γραμματοσειρές)	37 01 705

Διάφορα

HPS® SafeGuard αποστάτης (για μικρά κεφάλια, για την αλλαγή του κέντρου βάρους του κράνους και την αύξηση της απόστασης μεταξύ του προσώπου και της προσωπίδας)	37 01 522
Αναμεταδότης RFID	33 62 617
Ετικέτα γραμμωκώδικα 22 x 8 mm	AG 02 551
Ετικέτα γραμμωκώδικα 30 x 13 mm	AG 02 395
Τσάντα κράνους, μεγάλη	R 58 555
Τσάντα κράνους, μικρή	R 68 555
Θήκη κράνους	R 79 282
Προστατευτικό κάλυμμα κράνους (για εκπαιδευτικούς σκοπούς)	R 79 279
Σάκος πλύσης (για μηχανικό καθαρισμό)	65 70 003

Σημειώσεις

Σημειώσεις

Σημειώσεις

Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα είναι καταχωρημένα σε κάποιες χώρες και δεν είναι απαραίτητο να είναι καταχωρημένα στην χώρα στην οποία πωλούνται. Πηγαίετε στο www.draeger.com/trademarks να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση.

CORPORATE HEADQUARTERS

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com

GREECE

Draeger Hellas S.A
150 El. Venizelou Str.
142 31, Nea Ionia
Tel +30 210 28 21 809
Fax +30 210 28 21 214
greece.safety@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 94 597
contactSEE@draeger.com

Αναζητήστε τον
Περιφερειακό Εκπρόσωπο
Πωλήσεών σας στο:
www.draeger.com/epikinonia

