

Imprimante mobile Dräger

Accessoires

Imprime les résultats de mesure de l'alcoolémie dans l'air expiré et de dépistage de drogues sans qu'une alimentation électrique dédiée soit nécessaire. Fonctionne avec 4 piles AA.



Avantages

Documentation des résultats

L'imprimante mobile Dräger documente les résultats de mesure de l'Alcotest® 6810 Dräger, l'Alcotest® 7510 Dräger, ainsi que certaines versions de l'Alcotest® 7410 Plus, et du DrugTest® 5000 Dräger.

Transfert sans fil des données

Les données peuvent être transférées par transmission optique depuis l'Alcotest 6810 Dräger vers l'imprimante mobile Dräger. Le DrugTest® 5000 Dräger et l'Alcotest® 7510 Dräger utilisent une interface IR pour la transmission des données.

Commande facile

L'appareil peut être commandé par une seule touche. Le changement de papier est également très facile. En outre, l'imprimante mobile Dräger utilise la technologie d'impression par transfert thermique, rendant inutile l'utilisation de rubans ou d'encre. Ainsi, les frais variables sont faibles.

Des imprimés résistants sur le long terme

Les impressions sont réalisées sur du papier thermique de haute qualité, résistant sur le long terme. L'utilisateur peut choisir la longue durée de résistance du papier (7 ou 25 ans).

Alimentation électrique flexible

L'imprimante mobile Dräger fonctionne avec des piles alcalines.

Stockage des données

Le dispositif peut être connecté à un PC et un clavier pour le stockage des données – les câbles de connexion correspondants sont fournis

Accessoires

ST-14357-2008



Câble de connexion PC avec mini USB

83 18 857

ST-8448-2006



Papier

83 19 002

D-12812-2009



Pile NiMH rechargeable

18 90 092

ST-7895-2008



Pile alcaline

13 35 804

Produits associés

D-74893-2013



Dräger Alcotest® 6820

L'Alcotest 6820® est le remplaçant du modèle 6810 qui a connu un vif succès auprès de nos clients. Compact, cet instrument de mesure de poche se distingue par des temps de réponse très courts et est conforme aux réglementations internationales. Équipé d'un boîtier encore plus solide et d'un capteur Dräger éprouvé, l'Alcotest 6820® analyse le taux d'alcool présent dans l'air expiré.

ST-15093-2008



Dräger Alcotest® 7510

L'Alcotest® 7510 est un Ethylomètre homologué ayant valeur légale qui, suivant la réglementation en vigueur peut intégrer deux technologies indépendantes pour la détection de l'alcool. La technologie Dräger, simple ou à double capteur assure une intégrité légale et médico-légale maximum.

D-234-2010



Dräger Alcotest® 6810

Intuitif et compact, le Dräger Alcotest® 6810 offre aux professionnels une analyse précise et rapide de l'alcool dans l'air expiré. Grâce à ses nombreuses possibilités de configuration, cet instrument de poche peut être aisément adapté pour répondre aux différentes réglementations et directives internationales.

D-54720-2012



Dräger DrugTest® 5000

Plus de pipettes, pas de préparation, plus de manipulation, pas d'attente : Avec le Dräger DrugTest® 5000 non seulement le prélèvement est facile et rapide, mais son évaluation se fait de plus en plus automatiquement et immédiatement pour un résultat fiable, sur site.

Caractéristiques techniques

Conditions ambiantes	Fonctionnement	Température	-5° C à +50° C
		Humidité	100 %, sans condensation
	Stockage	Température	-20° C à +50° C
		Humidité	100 %, sans condensation
Dimensions	110 x 60 x 205 mm (L x H x P)		
Poids	110 x 60 x 205 mm (L x H x P)		
Alimentation	Piles électriques 4 x 1.5 V (Mignon, LR6, AA) ou		
	Piles rechargeables 4 x 1,2 V (Mignon, LR6, AA)		
Composants			
Imprimante	Imprimante thermique		
Papier d'imprimante	Papier thermique, largeur 58 mm		
	Durée de vie : 7 ou 25 ans		
Marquage CE	Directive 89/336/CEE		
	Compatibilité électromagnétique		

Pour vos commandes

Imprimante Mobile Dräger	83 19 310
Papier imprimante (5 rouleaux), durée de vie de 7 ans	83 19 002
Papier imprimante de longue durée de vie avec marge d'impression, durée de vie de 25 ans	83 18 461
Pile alcaline (1 unité)	13 35 804
Pile rechargeable NiMH (1unité)	18 90 092
Chargeur pour piles NiMH dans l'Imprimante Mobile de Dräger	83 16 991
Adaptateur secteur	83 19 348
Câble de connexion PC avec mini USB	83 18 857

*For information about the Dräger Alcotest 6810 and 6820 med please refer to the product information sheets.

Notes

SIÈGE DU GROUPE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE

Dräger Safety France SAS
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67
safety.france@draeger.com

SUISSE

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wommel
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Branch Office, P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tel +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact

