

Dräger Pac 7000

de

WARNUNG

Nach jedem Öffnen des Dräger Pac 7000 muss ein Bump Test und/oder eine Kalibrierung durchgeführt werden. Dies beinhaltet jeden Batteriewechsel sowie jeden Sensortausch im Dräger Pac 7000. Bei Nichtbeachtung ist die Funktionsfähigkeit des Geräts nicht gewährleistet, und es kann zu Fehlmessungen kommen.

en

WARNING

The Dräger Pac 7000 monitors must be bump tested and/or calibrated anytime the case has been opened. This includes battery replacements and whenever the sensor is changed for the Dräger Pac 7000. Non-compliance will mean that the proper functioning of the device cannot be guaranteed which may impair the accuracy of the measurements.

fr

AVERTISSEMENT

Les moniteurs Dräger Pac 7000 doivent être testés au gaz (bump test) et / ou calibrés chaque fois que l'instrument a été ouvert. Cela inclut le remplacement des piles et chaque fois que le capteur est changé pour le Dräger Pac 7000. En cas de non-respect, le bon fonctionnement de l'appareil n'est plus garanti et des erreurs de mesure peuvent se produire.

es

ADVERTENCIA

Los monitores Dräger Pac 7000 deben ser probados en la bomba de pruebas y/o calibrados cada vez que el instrumento sea abierto. Esto incluye el reemplazo de la batería y el cambio de sensor para los Dräger Pac 7000. En caso de inobservancia el funcionamiento del dispositivo no está garantizado, lo cual puede resultar en mediciones erróneas.