

Dräger PARAT® 1200 Filterski samospasilac

Dizajniran vodeći se jednostavnošću, Dräger PARAT® 1200 je izuzetno mali filtrirajući uređaj za evakuaciju u obliku usnika / štipaljke za nos, opremljen ABEK filterom za više gasova, koji pruža 10 minuta zaštite od različitih toksičnih industrijskih gasova i isparenja. Ovaj kompaktan uređaj za spasavanje odobren je u skladu sa jedinim priznatim standardom za filtrirajuće industrijske uređaje za evakuaciju (DIN 58647-7).



Koristi

Najmanji respirator za evakuaciju u Dräger liniji proizvoda PARAT®

Budući da je u hitnim slučajevima veličina važna, dizajnirali smo PARAT 1200 tako da stane u dlan, zbog čega je neverovatno jednostavan za rukovanje. Ne samo da je PARAT 1200 malih dimenzija, već je i opremljen tako da pruža 10 minuta životno važne zaštite od različitih industrijskih gasova i isparenja. Štaviše, prikladan je za osobe koje nose naočare ili imaju bradu.

Čvrsto kućište sa dodatnom bezbednošću

Čvrsto kućište štiti uređaj u ekstremnim radnim uslovima. Osim toga, uključili smo i sigurnosni pečat kako bismo osigurali bezbednost uređaja kada nije u upotrebi. Zbog dodatne bezbednosti, sigurnosni pečat se lomi čim otvorite kućište.

Kompaktan oblik našeg respiratora za evakuaciju omogućava jednostavno nošenje u svim prilikama. Tako je mali da ga možete nositi u džepu. Pored toga, integrisana zakačaljka za kaiš omogućava udobno nošenje na kaišu ili na radnoj odeći.

Janas pregled unutrašnjosti

Kad je u pitanju uređaj PARAT 1200, tačno znate šta je unutra. Shvatamo prednost vidljivosti komponenti proizvoda. Zbog toga kućište sadrži prozirne elemente, što vam omogućava da vizuelno pregledate uređaj i jasno vidite sve piktograme (npr. uputstva za nameštanje). Štaviše, možete videti datum isteka važenja filtera bez opasnosti da će se podaci izbrisati, jer su zaštićeni od guljenja.

Pouzdana zaštita

PARAT 1200 pruža jednostavnu, bezbednu i postojanu tehnologiju. Kad je svaka sekunda bitna, potreban vam je pouzdan respirator za evakuaciju koji omogućava odgovarajuće vreme evakuacije. Odboren za 10-minutnu evakuaciju u skladu sa jedinim priznatim standardom za filtrirajuće industrijske uređaje za evakuaciju (DIN 58647-7).

Награде



Dodatna oprema



D-24986-2020

PARAT® 1200 torba za nošenje

Za udobno nošenje uređaja za evakuaciju Dräger PARAT® 1200.

Povezani proizvodi



D-11943-2019

Dräger PARAT® 3100

Dräger PARAT® 3100 je uređaj za evakuaciju u obliku polumaske, opremljen ABEK15 filterom za više gasova. Spakovan u čvrsto i ergonomsko kućište, uređaj je kompaktan i lak za nošenje. Odobren je prema jedinom priznatom standardu za filtrirajuće industrijske uređaje za evakuaciju (DIN 58647-7), a korisnicima pruža najmanje 15 minuta vremena za evakuaciju.



D-5835-2014

Dräger PARAT® 3200

Dräger PARAT® 3200 je uređaj za evakuaciju u obliku usnika / štikaljke za nos koji je opremljen ABEK15 filterom za više gasova. Spakovan u čvrsto i ergonomsko kućište, uređaj je kompaktan i lak za nošenje. Odobren je prema jedinom priznatom standardu za filtrirajuće industrijske uređaje za evakuaciju (DIN 58647-7), a korisnicima pruža najmanje 15 minuta vremena za evakuaciju.



D-85039-2013

Dräger PARAT® 4700

Dräger PARAT® 4700 industrijska kapuljača za evakuaciju razvijena je u saradnji sa korisnicima, prvenstveno imajući u vidu najbržu moguću evakuaciju. Optimizovan rad i udobnost prilikom nošenja, čvrsto kućište i ispitani ABEK P3 filter obezbeđuju zaštitu od toksičnih industrijskih gasova, isparenja i čestica tokom najmanje 15 minuta.

Tehnički podaci

Dräger PARAT® 1200

Karakteristike filtera	ABEK10 gasni filter za zaštitu od organskih i neorganskih gasova i isparenja, odobren u skladu sa standardom DIN 58647-7
Trajanje upotrebe	Najmanje 10 minuta
Rok trajanja	Maks. 4 godine pod uslovom da sigurnosni pečat ostane netaknut i da se vrši održavanje u određenim intervalima
Težina	Pribl. 210 g
Dimenzije (visina x širina x dubina)	115 x 95 x 70 mm
Odobrenje	Odobreno u skladu sa standardom DIN 58647-7 (CE oznaka 0158)

Kapacitet filtera u skladu sa standardom DIN 58647-7*

Vrsta	Test gas	Koncentracija u ppm	Prodor u ppm	Minimalno vreme prodora u min
A	Cikloheksan (C ₆ H ₁₂)	2500	10	10
B	Hlor (Cl ₂)	2500	0,5	10
B	Vodonik-sulfid (H ₂ S)	2500	10	10
B	Cijanovodonik (HCN)	2500	10	10
E	Sumpor-dioksid (SO ₂)	2500	5,0	10
K	Amonijak (NH ₃)	2500	25	10
B	Vodonik-sulfid (H ₂ S)	10.000**	20	3

* Uslovi ispitivanja u skladu sa standardom DIN 58647-7: 30 l/min, 70 % relativne vlažnosti, 20 °C.

** Da bi se utvrdio kapacitet prodora za gasni filter, dodatno se ispituje uz 10.000 ppm vodonik-sulfida.

Informacije za naručivanje

Dräger PARAT® 1200

Dräger PARAT® 1200	Porudžbeni broj
Dräger PARAT® 1200	37 02 149
Dräger PARAT® 1200 torba za nošenje	37 03 736
Dräger PARAT® 1200 jedinica za obuku	37 09 691

Napomene

Neki proizvodi, funkcije i usluge nisu dostupni u svim zemljama.
Navedeni zaštićeni znakovi registrovani su samo u određenim zemljama, ali ne nužno i u zemlji u kojoj je objavljen ovaj materijal. Idite na www.draeger.com/trademarks da biste pronašli trenutni status.

GLAVNO SEDIŠTE FIRME
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Nemačka
www.draeger.com

SRBIJA
Dräger Tehnika d.o.o.
Radoja Dakica 7
11080 Zemun, Belgrade
Tel +381 11 3911 222
Fax +381 11 3911 333
office.serbia@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 94 597
contactSEE@draeger.com

Regionalno prodajno
predstavništvo pronađite
na veb stranici:
www.draeger.com/kontakt

