

## Dräger PAS® AirPack 1 Système de protection lourde

Conçue en utilisant la technologie et les matériaux de pointe, la gamme de chariots d'air de Dräger est idéale pour une utilisation dans des conditions nécessitant une alimentation en air de longue durée. Le nettoyage de réservoirs de produits chimiques, les déversements toxiques et certaines tâches sur les installations en haute mer sont facilitées et plus confortables en utilisant le Dräger PAS® AirPack 1.



## Avantages

---

### Structure avec revêtement époxy

Le chariot PAS AirPack 1 est fabriqué en acier traité avec un revêtement époxy anti-statique. Le matériau de base est soumis à un prétraitement au zinc pour une protection optimale contre la corrosion.

---

### Pneumatique "Plus"

Le chariot Dräger PAS AirPack 1 bénéficie du système pneumatique testé, éprouvé et reconnu au niveau international, utilisé dans la gamme PSS d'appareils respiratoires à air comprimé de Dräger. Ce système intègre une purge de pression, un organe de sécurité et un détendeur. L'ensemble est protégé des chocs par une plaque de protection pour une sécurité accrue.

---

### Compatible avec les bouteilles de capacité de 6L à 12L, 200 ou 300 bar

---

### Jusqu'à quatre bouteilles

Avec l'option Quad Pack, le chariot Dräger PAS AirPack 1 peut transporter jusqu'à quatre bouteilles d'air comprimé.

## Composants du système



### Dräger PAS® Lite

Étudié pour les applications industrielles nécessitant un appareil respiratoire résistant et facile à utiliser, l'appareil respiratoire isolant (ARI) Dräger PAS® Lite allie fiabilité, confort et performance, ainsi qu'un entretien aisé et une grande durabilité.

## Composants du système

ST-3937-2005



### Enrouleur de tuyau autonome

Peut être utilisé en combinaison avec un cadre de transport. Contient 50 m de tuyau d'air.

D-964-2016



### Dräger Quaestor 5000

Tous les tests statiques et dynamiques du Dräger Quaestor 5000 sont réalisés de manière semi-automatique, en combinant à la perfection l'intervention manuelle et le contrôle automatisé pendant la séquence de tests. Le nouveau logiciel guide l'utilisateur de façon intuitive.

D-963-2016



### Dräger Quaestor 7000

Tous les tests statiques et dynamiques du Dräger Quaestor 7000 sont effectués de manière entièrement automatique. Chaque test est effectué de manière intuitive grâce au logiciel nouvellement développé. Cela garantit à l'utilisateur une haute efficacité en termes de vitesse et de confort.

ST-3936-2005



### Extension 4 bouteilles (Quad Pack)

Une extension pour recevoir jusqu'à 4 bouteilles.

## Composants du système



### Cadre de transport

Transport de 2 bouteilles avec le système pneumatique.

## Accessoires



### Gamme d'accessoires

- Pièce en Y pour 2 utilisateurs
- Détendeur pour connexion à la source HP
- Unité de filtre pour garantir la qualité de l'air depuis un réseau d'air respirable d'usine
- Harnais d'adduction d'air PAS

## Caractéristiques techniques

Dräger PAS AirPack 1	Chariot Dräger PAS AirPack 1, détendeur, enrouleur de tuyau et tuyau	Cadre de transport et détendeur	Chariot Dräger PAS AirPack 1, sans enrouleur de tuyau	Dräger PAS AirPack 1, enrouleur de tuyau autonome
Taille sans bouteille (H x L x P) - Min (mm)	1 019 x 465 x 60	888 x 465 x 375	1 019 x 465 x 604	520 x 340 x 560
Poids (kg)	40,5	11,5	18	25,5
Pression d'entrée - haute pression	200 ou 300 bar	200 ou 300 bar	200 ou 300 bar	200 ou 300 bar
Pression d'entrée - moyenne pression	6 à 10 bar	6 à 10 bar	6 à 10 bar	6 à 10 bar
Pression de sortie nominale 1 <sup>er</sup> étage	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Débit de sortie, 1 <sup>er</sup> étage (l/min)	> 600	> 600	> 600	> 600
Pression d'activation du sifflet haute pression	55 à 60 bar	55 à 60 bar	55 à 60 bar	55 à 60 bar
Pression d'activation du sifflet moyenne pression	4 à 5 bar	4 à 5 bar	4 à 5 bar	4 à 5 bar
Niveau sonore du sifflet	> 90 dBA	> 90 dBA	> 90 dBA	> 90 dBA
Plage de fréquence du sifflet (Hz)	2000 à 4000	2000 à 4000	2000 à 4000	2000 à 4000
Plage de température d'utilisation (°C)	de -32 à +70	de -32 à +70	de -32 à +70	de -32 à +70

## Pour vos commandes

### Dräger PAS AirPack 1

Chariot d'air, détendeur, enrouleur de tuyau et 50 mètres de tuyau	33 52 228
Enrouleur de tuyau autonome	33 52 239
Cadre de transport et détendeur	33 52 241
Chariot sans enrouleur de tuyau	33 53 008
Option Quad Pack, permettant d'accueillir 4 bouteilles	33 53 471
Dräger PAS X-plore	33 63 584
Ceinturon standard	33 63 680
Soupape à la demande	33 38 700
Masque Panorama Nova P	R 52 972

### Accessoires Standard

Dräger FPS 7000 P EPDM	R 56 200
Dräger FPS 7000 PE (M45 x 3) EPDM	R 56 426
Dräger FPS 7000 RA (M40) EPDM	R 56 310
Dräger FPS 7000 RA Silicone	R 56 332
Rallonge de tuyau de 3 mètres complète avec CEJN	33 52 463
Rallonge de tuyau de 5 mètres complète avec CEJN	AL 01 260
Rallonge de tuyau de 10 mètres complète avec CEJN	AL 01 261
Rallonge de tuyau de 20 mètres complète avec CEJN	AL 01 262
Rallonge de tuyau de 30 mètres complète avec CEJN	33 52 467
Rallonge de tuyau de 45 mètres complète avec CEJN	AL 01 263
Pièce en Y	R 27 945

## Pour vos commandes

Détendeur	33 57 357
Dräger PAS F3000	33 59 915
Dräger PAS F3000P	33 59 916
Dräger PAS F5000	33 59 923
Dräger PAS F5000P	33 59 924

\*Unités équipées du raccord rapide. La soupape à la demande doit être commandée séparément.

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.

Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks).

### SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Allemagne  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### FRANCE

Dräger Safety France SAS  
3c, route de la Fédération  
BP 80141  
67025 Strasbourg  
Tél +33 (0)3 88 40 76 76  
Fax +33 (0)3 88 40 76 67  
[safety.france@draeger.com](mailto:safety.france@draeger.com)

### SUISSE

Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tel +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

### BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV  
Heide 10  
1780 Wemmel  
Tél +32 2 462 62 11  
Fax +32 2 609 52 60  
[stbe.info@draeger.com](mailto:stbe.info@draeger.com)

### RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Branch Office  
P.O. Box 505108  
Dubai, Emirats Arabes Unis  
Tél +971 4 4294 600  
Fax +971 4 4294 699  
[contactuae@draeger.com](mailto:contactuae@draeger.com)

Trouvez votre représentant  
commercial régional sur :  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)

