

Dräger PAS® AirPack 2 Système de protection lourde

Conçue en utilisant la technologie et les matériaux de pointe, la gamme de chariots d'air de Dräger est idéale pour une utilisation dans des conditions nécessitant une alimentation en air de longue durée. Le nettoyage de réservoirs de produits chimiques, les déversements toxiques et certaines tâches sur les installations en haute mer sont facilitées et plus confortables en utilisant le Dräger PAS® AirPack 2.



Avantages

Structure avec revêtement époxy

Le chariot PAS AirPack 2 est fabriqué en acier traité avec un revêtement époxy anti-statique. Le matériau de base est soumis à un prétraitement au zinc pour une protection optimale contre la corrosion.

Cadre basculant exclusif

Le cadre basculant exclusif facilite et sécurise le changement de bouteille.

Une ou deux bouteilles d'air comprimé

Le chariot Dräger PAS AirPack 2 peut transporter une ou deux bouteilles d'air comprimé contenant jusqu'à 50 litres chacune.

Pneumatique "Plus"

Le chariot Dräger PAS AirPack 2 bénéficie du système pneumatique testé, éprouvé et reconnu au niveau international, utilisé dans la gamme d'appareils respiratoires à air comprimé de Dräger PSS . Ce système intègre une purge de pression, un organe de sécurité et un détendeur. L'ensemble est protégé des chocs par une plaque de protection pour une sécurité accrue.

Accessoires




ST-2602-2004

Gamme d'accessoires

- Pièce en Y pour 2 utilisateurs
- Détendeur pour connexion à la source HP
- Unité de filtre pour garantir la qualité de l'air depuis un réseau d'air respirable d'usine
- Harnais d'adduction d'air PAS

Accessoires



Anneau de levage certifié

33 52 239

Caractéristiques techniques

Dräger PAS AirPack 2	Chariot Dräger PAS AirPack 2, deux systèmes pneumatiques, deux enrouleurs et anneau de levage	Chariot Dräger PAS AirPack 2, deux systèmes pneumatiques et deux enrouleurs	Chariot Dräger PAS AirPack 2, un système pneumatique, un enrouleur et anneau de levage	Chariot Dräger PAS AirPack 2, un système pneumatique et un enrouleur
Taille sans bouteille (H x L x P) - Min (mm)	1 140 x 668 x 1 200	1 013 x 668 x 1 200	1 440 x 668 x 1 200	1 013 x 668 x 1 200
Poids (kg)	83,5	81	60	57,5
Pression d'entrée - haute pression (bar)	200 ou 300	200 ou 300	200 ou 300	200 ou 300
Pression de sortie - (bar)	6 à 9	6 à 9	6 à 9	6 à 9
Pression de sortie nominale, 1 ^{er} étage (bar)	8	8	8	8
Débit de sortie, 1 ^{er} étage (l/min)	> 600	> 600	> 600	> 600
Pression d'activation du sifflet (bar)	55 à 60	55 à 60	55 à 60	55 à 60
Niveau sonore du sifflet (dBA)	> 90	> 90	> 90	> 90
Plage de fréquence du sifflet (Hz)	2000 à 4000	2000 à 4000	2000 à 4000	2000 à 4000
Pression d'activation du sifflet MP (bar)	4 à 5	4 à 5	4 à 5	4 à 5
Niveau sonore du sifflet (dBA)	> 90	> 90	> 90	> 90
Plage de fréquence du sifflet (Hz)	2000 à 4000	2000 à 4000	2000 à 4000	2000 à 4000
Plage de température d'utilisation (°C)	de -32 à +70	de -32 à +70	de -32 à +70	de -32 à +70

Pour vos commandes

Dräger PAS AirPack 2

Chariot d'air respirable, deux systèmes pneumatiques et deux enrouleurs	33 52 276
Chariot d'air respirable, deux systèmes pneumatiques, deux enrouleurs et anneau de levage	33 52 236
Chariot d'air respirable, un système pneumatique et un enrouleur	33 52 994
Chariot d'air respirable, un système pneumatique, un enrouleur et anneau de levage	33 52 995
Dräger PAS X-plore	33 63 584
Ceinturon standard	33 63 680
Soupape à la demande	33 38 700
Masque Panorama Nova P	R 52 972

Accessoires Standard

Masque Dräger Panorama Nova	Contacteur Dräger
Masque Dräger FPS 7000	Contacteur Dräger
Rallonge de tuyau de 3 mètres complète avec CEJN	33 52 463

Pour vos commandes

Rallonge de tuyau de 5 mètres complète avec CEJN	AL01260
Rallonge de tuyau de 10 mètres complète avec CEJN	AL01261
Rallonge de tuyau de 20 mètres complète avec CEJN	AL01262
Rallonge de tuyau de 25 mètres complète avec CEJN	33 57 409
Rallonge de tuyau de 30 mètres complète avec CEJN	33 52 467
Rallonge de tuyau de 45 mètres complète avec CEJN	AL01263
Rallonge de tuyau de 50 mètres complète avec CEJN	33 52 468
Pièce en Y	R 27 9 45
Détendeur	33 57 357
Dräger PAS F3000	33 59 915
Dräger PAS F3000P	33 59 916
Dräger PAS F5000	33 59 923
Dräger PAS F5000P	33 59 924

* Unités équipées du raccord rapide. La soupape à la demande doit être commandée séparément.

Notes

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE

Dräger Safety France SAS
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67
safety.france@draeger.com

BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

SUISSE

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tél +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact

