

Dräger Porta Control 3000 Equipos de comprobación

Mayor seguridad cuando se trabaja con trajes de protección química: Con la unidad de comprobación portátil Dräger Porta Control 3000 se verifica de forma fácil y fiable si hay fugas en el traje y en las válvulas antes de su uso.



Ventajas

Comprobación del traje de protección química: el camino más fácil

Dräger Porta Control 3000 tiene un completo equipo para verificar con precisión fugas en los trajes de protección química. Pero primero debe llenarse el traje. Según el tipo y la localización de despliegue, el traje puede llenarse usando un suministro de aire comprimido fijo a presión media o un suministro de aire comprimido portátil, como un equipo respiratorio de aire comprimido.

Una esfera de bombeo genera un estado de presión o de vacío. Varios adaptadores, líneas de prueba y válvulas garantizan que el sistema pueda conectarse a diferentes modelos de trajes protectores. Un reloj electrónico mide el tiempo.

La calidad garantiza unos resultados fiables

El manómetro de baja presión y el volumen de referencia están totalmente integrados en el Porta Control 3000. El material de las mangueras es de alta calidad y están fabricadas con el mayor esmero. Las válvulas integradas de las mangueras garantizan la facilidad de uso. La guía rápida del interior de la cubierta del estuche contiene instrucciones detalladas. El diseño compacto del Porta Control 3000 lo convierte en una práctica solución para su uso en el trabajo de campo y en el taller.

Componentes del sistema



Dräger CPS 7900

Hecho a medida para uso en condiciones extremas. El traje estanco a los gases Dräger CPS 7900 proporciona una excelente protección frente a productos químicos industriales, agentes biológicos y otras sustancias tóxicas. Gracias a su innovador material, el CPS 7900 es igualmente apto para trabajar en zonas explosivas y para manipular sustancias criogénicas.

Componentes del sistema

D-44231-2012



Dräger CPS 7800

El traje Dräger CPS 7800, estanco a los gases y reutilizable, proporciona una excelente protección contra sustancias peligrosas sólidas, líquidas, gaseosas y en forma de aerosol, incluso en áreas con peligro de explosión. Gracias a su material innovador y a su nuevo diseño, ofrece mayor flexibilidad y comodidad al entrar en espacios confinados y trabajar con sustancias criógenas.

D-52736-2012



Dräger CPS 7800 verde oliva

El traje Dräger CPS 7800 estanco a gases y reutilizable (tipo 1b) proporciona una excelente protección contra sustancias peligrosas sólidas, líquidas, gaseosas y en forma de aerosol, incluidos agentes de armas químicas y biológicas, incluso en áreas con peligro de explosión. Gracias a este material innovador y al nuevo diseño del traje, proporciona una mayor flexibilidad y comodidad en espacios confinados.

ST-618-2008



Dräger WorkMaster Industry

Especialmente resistente a ácidos y soluciones alcalinas. El traje de protección química WorkMaster Industry proporciona una protección fiable durante la limpieza de tanques y calderas, durante las labores de mantenimiento y reparación en espacios estrechos o refinerías, durante el transporte de productos químicos, operaciones de limpieza y muchas otras misiones peligrosas.

D-22732-2009



Dräger CPS 5900

Dräger CPS 5900 es el traje ideal de protección química estanco a gases y desechable para incidentes con materiales peligrosos. Siempre que la protección completa frente a gases, partículas y líquidos peligrosos sea la máxima prioridad, esta prenda ligera es su mejor opción.

Componentes del sistema



Dräger CPS 5800

Dräger CPS 5800 es un traje de protección química de uso limitado para aplicaciones industriales y operaciones a bordo que implican el contacto con sustancias gaseosas, líquidas o sólidas peligrosas.



Dräger CPS 6900

Si está buscando protección contra sustancias peligrosas criogénicas y bajas concentraciones de ácidos y álcalis, el traje de protección química Dräger CPS 6900 es la opción acertada. El nuevo e innovador diseño del traje confiere flexibilidad y comodidad.



Dräger CPS 6800

Si busca protección respiratoria frente a sustancias criogénicas peligrosas así como a ácidos y álcalis en bajas concentraciones, el traje de protección química Dräger CPS 6800 es la solución idónea. Su nuevo e innovador diseño es más flexible para facilitar el acceso a espacios reducidos.

Accesorios



D-2242-2015

Tapa de comprobación CPS

35 mm, 2 x 8 mm. Esta tapa de comprobación CSA solo es necesaria para realizar comprobaciones

Trajes con 1 válvula.

Especificaciones técnicas

Dräger Porta Control 3000

Tamaño	388 x 388 x 110 mm
Peso	3,3 kg
Posición de funcionamiento	Horizontal
Temperatura de almacenamiento	De -30 a +60 °C, sin exposición a la luz solar directa
Temperatura de funcionamiento	De 0 a +40 °C, sin exposición a la luz solar directa
Rango de presión	De -15 a +25 mbar, 1,0 % de válvula final
Índice	1 mbar
Diámetro del manómetro	100 mm

Información para pedidos

Dräger Porta Control 3000	R62520
Accesorio para trajes de 1 válvula con cerco facial	
Tapa de comprobación CPS, 35 mm, 2 x 8 mm	R62535
Esfera de comprobación CPS	R50337
Pinza para manguera para esfera de comprobación CPS	R50866

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321

BRASIL

Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

COLOMBIA

Dräger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50

ESPAÑA

Dräger Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO

Dräger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132

PERÚ

Dräger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

