

Painel de visualização Dräger RVP 3900 Componentes do sistema

O Dräger RVP 3900 é um painel de alta resolução sensível ao toque com 8,4" para a visualização central e o processamento dos dados da concentração de gás das unidades centrais: Dräger REGARD 3900 e Dräger REGARD 3910.



Benefícios

Painel de visualização Dräger RVP 3900

O Dräger RVP 3900 permite a visualização de até 128 canais de no máximo 8 sistemas de detecção de gás Dräger REGARD 3900/3910. O Dräger RVP 3900 é compatível como o sistema “Plug and Play” e não necessita de configuração. O Dräger RVP 3900 é uma solução muito eficiente e econômica para visualização, análise e resumo dos sistemas de detecção de gás.

Apresentação

As concentrações de gases podem ser apresentadas em gráficos de barra ou tabelas. Todas as informações importantes são coletadas e visualizadas em detalhes on-line:

- nome do gás
 - tipo de gás
 - intervalo de medição
 - concentração de gás
 - alarmes
 - falhas
-

Visualização do registro de alarmes e ocorrências

Alarmes e ocorrências podem ser recuperados com facilidade. São fornecidos valores detalhados sobre a hora, canal e tipo de alarme ou ocorrência.

Registrador de dados (opcional)

Através do registrador de dados, os valores medidos e ocorrências podem ficar armazenados por até 31 dias para a documentação. Existe uma saída de dados de fácil utilização via pen drive® ou porta USB. Esses dados podem ser editados com facilidade, por exemplo, com o Microsoft® Excel®.

Interface da web (opcional)

A interface da web pode ser integrada na rede local e permitir um acesso confortável através do navegador de internet. A interface da web possibilita o acesso a todas as funções do Dräger RVP 3900 via cabo Ethernet ou Internet.

Conexão de rede (opcional)

Pode-se integrar interfaces adicionais a sistemas superiores e redes corporativas que usam Modbus ou Profibus. Por isso, a comunicação com mais painéis sensíveis ao toque e as conexões com sistemas externos são fornecidas sob encomenda.

Microsoft® Excel® é uma marca registrada da Microsoft Corporation.

Componentes do sistema



D-27777-2009

Dräger REGARD 3900

O Dräger REGARD 3900 é um sistema de controle independente e autônomo para a detecção de gases tóxicos, oxigênio e gases inflamáveis. O sistema de controle é totalmente configurável entre 1 e 16 canais, dependendo do tipo e da quantidade de placas de entrada ou saída instaladas.

Produtos relacionados



ST-5834-2007

Painel de visualização Dräger RVP 2400

O Dräger RVP 2400 é um painel sensível ao toque para a visualização central das concentrações de gás das unidades de processamento central Dräger REGARD 2400 e Dräger REGARD 2410.



D-52751-2012

Painel de visualização Dräger RVP 5000

O Dräger RVP 5000 é um painel de alta resolução sensível ao toque com 8,4" para a visualização central e processamento dos dados das concentrações de gás da unidade central Dräger REGARD.

Dados técnicos

Hardware	Painel sensível ao toque
Fonte de alimentação	+24 VCC $\pm 20\%$; Máx. 24 watts
Visor	8,4", 640 x 480 pixels
Interface	RS 485, 2 fios (distância de transferência máx. 1.200 m)
Ethernet	10 Base T/100 Base-TX
Entrada para cartão	Cartão de memória Flash compatível até 2 GB Tipo I e Tipo II
Classe de proteção	Frete IP66
Temperatura ambiente (funcionamento e armazenamento)	0 a +50 °C / -20 a +80 °C
Peso	Aprox. 1910 g
Corpo	Aço com placa frontal de alumínio
Dimensões	262 mm x 208 mm x 56 mm (L x A x P)

Informações para pedido

Dräger RVP 3900	SC 00 080
Registrador de dados da Dräger RVP 3900	SC 00 081
Dräger RVP 3900 WEB (inclui registrador de dados)	SC 00 082
Gateway Modbus Dräger 3900	SC 00 083
Cabo do gateway Modbus Dräger REGARD 3900	SC 00 084
Cabo do gateway Modbus Dräger REGARD 3910	SC 00 085

MATRIZ

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemanha
www.draeger.com

SÃO PAULO

Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucurui, 61 – Tamboré
06460-100 – Barueri – SP
Tel (11) 4689 4900
Fax (11) 4191 3508
seguranca.br@draeger.com

BAHIA

Dräger Safety Salvador
Rua Alceu Amoroso Lima, 668
Caminhos das Árvores
41820-770 – Salvador – BA
Tel (71) 4111 2443
Fax (11) 4193 2070

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6-6A
2790-072 Carnaxide
Tel +351 214 241 750
Fax +351 211 554 587
clientesseguranca.pt@draeger.com

RIO DE JANEIRO

Dräger Safety Macaé
Rua Fiscal Juca, 476
Granja dos Cavaleiros
27930-450 – Macaé – RJ
Tel (22) 2765 7089
Fax (22) 2765 7099

RIO GRANDE DO SUL

Dräger Safety Triunfo
Rod. Tabai/Canoas, Km 419
Vila de Contorno, 850 – Pólo
Petroquímico
95853-000 – Triunfo – RS
Tel/Fax (51) 3457 1303

RECIFE

Dräger Safety Recife
Av. Eng. Domingos Ferreira, 2001
Boa Viagem
51111-021 – Recife – PE
Tel (81) 3326 0319

Localize o seu
representante de vendas
regional em:
www.draeger.com/contacto

