

Istruzioni per l'uso

Le presenti istruzioni per l'uso hanno lo scopo di integrare quelle del rispettivo trasmettitore Dräger. Qualsiasi utilizzo del sensore presuppone una precisa conoscenza e una corretta osservanza delle presenti istruzioni per l'uso e di quelle del trasmettitore Dräger utilizzato.

Impiego previsto

Sensore elettro-chimico a diffusione per il trasmettitore Dräger. Per monitorare la concentrazione di monossido d'azoto (NO) nell'aria dell'ambiente da monitorare.

Messa in funzione di un nuovo sensore

Il sensore viene calibrato in fabbrica con NO e gas di azzeramento. I dati di calibrazione e le impostazioni di base sono memorizzate nella memoria dati interna del sensore. Nei trasmettitori Dräger appropriati (vedere le istruzioni per l'uso del trasmettitore) non è necessaria una calibrazione del sensore al momento della messa in funzione. In altri trasmettitori Dräger il sensore deve essere calibrato al momento della messa in funzione.

Calibrare il punto zero

Dopo circa 3 minuti o con un segnale stabile, confermare la calibrazione al trasmettitore.

Calibrare la sensibilità

NOTA
Non inalare i gas di prova. Attenersi strettamente alle segnalazioni di pericolo delle relative schede tecniche sulla sicurezza nonché alle istruzioni per l'uso del trasmettitore Dräger utilizzato!

Utilizzare solo tubi in politetrafluoroetilene (PTFE) e elastomeri fluorurati (FKM).

Tenere i tubi flessibili più corti possibile perché il gas di calibrazione viene parzialmente assorbito sulle superfici.

Si consiglia una concentrazione di gas di calibrazione tra 40 % e 100 % del valore finale del campo di misura impostato.

Con un segnale stabile o in seguito dopo circa 3 minuti, confermare la calibrazione al trasmettitore.

Instrucciones de uso

Estas instrucciones de uso son una ampliación de las instrucciones de uso del correspondiente transmisor Dräger. Todo manejo del sensor requiere el perfecto conocimiento y observación de las presentes instrucciones de uso, así como de las instrucciones de uso del transmisor Dräger utilizado.

Campo de aplicación

Sensor de difusión electroquímico para transmisores Dräger. Para el control de la concentración de monóxido de nitrógeno (NO) en el aire ambiente.

Puesta en servicio de un sensor nuevo

El sensor ha sido calibrado en fábrica con NO y gas cero (nitrógeno). Los datos y características de calibración, así como los ajustes básicos se encuentran almacenados en la memoria interna del sensor. En transmisores Dräger apropiados (ver las instrucciones de uso del transmisor) no es necesario realizar una calibración del sensor con motivo de la puesta en servicio. No obstante, en otros transmisores Dräger se tiene que calibrar el sensor para la puesta en servicio.

Calibración del punto cero

Pasados unos 3 minutos o cuando se dispone de una señal estable, se tiene que confirmar la calibración en el transmisor.

Calibración de la sensibilidad

NOTA
No inhalar el gas de prueba. Observar las advertencias de peligro indicadas en las hojas de datos de seguridad correspondientes, así como las instrucciones de uso del transmisor Dräger utilizado.

Solamente utilizar tuberías flexibles de politetrafluoretileno (PTFE) y caucho fluorado (FKM). Elegir una longitud de tubo lo más corta posible, ya que el gas de calibración se absorbe en parte en las superficies. Se recomienda una concentración del gas de calibración entre un 40 % y 100 % del valor final del margen de medida ajustado. La calibración se tiene que confirmar en el transmisor cuando se dispone de una señal estable o, a más tardar, pasados unos 3 minutos.

Instruções de utilização

Estas instruções de utilização servem de complemento às instruções de utilização do respectivo transmissor da Dräger. Qualquer manuseamento do sensor pressupõe o conhecimento exacto e observância destas instruções de utilização bem como das instruções de utilização do respectivo transmissor da Dräger.

Finalidade

Sensor de difusão electromagnética para transmissor da Dräger. Para o controlo da concentração de monóxido de nitrogénio (NO) no ar ambiente.

Colocação em funcionamento de um novo sensor

O sensor vem calibrado de fábrica com NO e gás zero. Os dados de calibragem e as configurações básicas estão armazenadas na memória de dados interna do sensor. Em transmissores adequados da Dräger (consultar as instruções de utilização do transmissor) não é necessária uma calibragem do sensor aquando da colocação em funcionamento. Noutros transmissores da Dräger, o sensor tem de ser calibrado aquando da colocação em funcionamento.

Calibrar o ponto zero

Após cerca de 3 minutos ou no caso de um sinal estável, a calibragem deve ser confirmada no transmissor.

Calibrar a sensibilidade

NOTA
Não respirar gás de ensaio. Respeitar criteriosamente as indicações de perigo das folhas de dados de segurança correspondentes, bem como as instruções de utilização do transmissor da Dräger.

Apenas utilize tubos flexíveis de politetrafluoretileno (PTFE) e borracha fluorocarbonada.

As linhas dos tubos devem ser mantidas o mais curtas possível, pois o gás de calibragem é absorvido parcialmente nas superfícies.

Recomenda-se uma concentração de gás de calibragem entre 40 % e 100 % do valor final definido da área de medição.

No caso de um sinal estável ou, o mais tardar, após cerca de 3 minutos, a calibragem deve ser confirmada no transmissor.

Руководство по эксплуатации

Данные инструкции по эксплуатации являются дополнением к руководству по эксплуатации соответствующего газоизмерительного прибора фирмы Dräger. При любом использовании сенсора необходимо полностью понимать и строго соблюдать данные инструкции по эксплуатации, а также руководство по эксплуатации использованного газоизмерительного прибора фирмы Dräger.

Назначение

Электрохимический диффузионный сенсор для газоизмерительных приборов фирмы Dräger. Для контроля концентрации оксида азота (NO) в окружающем воздухе.

Подготовка нового сенсора к работе

Сенсор калиброван на заводе-изготовителе оксидом азота (NO) и нейтральным газом. Калибровочные данные и основные настройки записаны во внутреннюю память памяти данных сенсора. При использовании в соответствующих газоизмерительных приборах Dräger (см. Руководство по эксплуатации газоизмерительных приборов) при подготовке к эксплуатации не требуется калибровать сенсор. В других газоизмерительных приборах Dräger при подготовке к эксплуатации сенсор необходимо калибровать.

Калибровка точки нуля.

Через 3 минуты, или после стабилизации сигнала, калибровку необходимо подтвердить на газоизмерительном приборе.

Калибровка чувствительности

УКАЗАНИЕ
Не вдыхайте тестовый газ. Соблюдайте инструкции по технике безопасности и требования Руководства по эксплуатации используемого газоизмерительного прибора фирмы Dräger!

Используйте только шланги из политетрафторэтилена (ПТФЭ) и фторкаучука (FKM). Используйте минимально короткие шланги, поскольку калибровочный газ частично поглощается на поверхностях. Рекомендуется использовать калибровочный газ с концентрацией 40 % - 100 % от установленного значения диапазона измерений. После стабилизации сигнала или через примерно 3 минуты калибровку необходимо подтвердить на газоизмерительном приборе.

Dati tecnici

Preimpostazioni	
Gas di misurazione	monossido d'azoto
Indicazione	NO
Simbolo chimico	NO
Numero CAS	10102-43-9
Valore finale del campo di misura:	
preimpostato	50 ppm
Intervallo di regolazione min./max.	20/200 ppm
Intervallo di calibrazione:	
preimpostato	6 mesi
Intervallo di regolazione min./max.	1 giorno/12 mesi
Tempo di avviamento	
pronto per il funzionamento dopo, al massimo,	240 minuti
pronto per la calibrazione dopo, al massimo,	1000 minuti
Limite di rilevazione*	1 ppm
Accuratezza della misurazione*	
Incertezza della misura (del valore di misurazione) o minimo (vale il valore maggiore)	≤ ±5 % ≤ ±1 ppm
Tempo di risposta agli allarmi* , in caso di immissione di gas	
con una soglia di allarme 5 volte maggiore, $t_{0...20}$	≤10 secondi
con una soglia di allarme 1,6 volte maggiore, $t_{0...63}$	≤20 secondi
Perdita di sensibilità , all'anno	≤ -12 %
Durata prevista , nell'aria dell'ambiente da monitorare	>18 mesi
Condizioni ambientali	
Temperatura, min./max	-40/50 °C
UR, min./max.	10/90 %
Pressione ambiente	±3 %
Condizioni d'immagazzinamento	
imballato, min./max.	0/40 °C
Effetti di sensibilità trasversale	
	presenti. Dati su richiesta dalla Dräger
Cod. d'ordine:	
DrägerSensor NO	68 12 785
Adattatore di calibrazione V	68 10 536
MEC Key	68 12 695

Altri dati tecnici

all'indirizzo www.draeger.com o su richiesta presso la rappresentanza competente della Dräger.

® DrägerSensor è un marchio Dräger registrato in Germania.

* I dati sono valori tipici, valgono per i sensori nuovi e con condizioni ambientali di 20 °C, 50 % UR e 1013 mbar.

Datos técnicos

Ajustes previos	
Gas de medición:	monóxido de nitrógeno
Indicación:	NO
Simbolo quím.	NO
Número CAS	10102-43-9
Valor final del margen de medida:	
preajustado	50 ppm
Margen de ajuste mín./máx	20/200 ppm
Intervalo de calibración:	
preajustado	6 meses
Margen de ajuste mín./máx	1 día/12 meses
Tiempo de adaptación	
listo para el servicio después de máx.	240 minutos
listo para la calibración después de máx.	1000 minutos
Límite de determinación *	1 ppm
Precisión de medición *	
Inseguridad de medición (del valor medido) o mínimo (es válido el valor más grande)	≤ ±5 % ≤ ±1 ppm
Tiempo de reacción de alarma* , con aplicación de gas	
con 5 veces umbral de alarma, $t_{0...20}$	≤10 Segundos
con 1,6 veces umbral de alarma, $t_{0...63}$	≤20 Segundos
Pérdida de sensibilidad , por año	≤ -12 %
Vida útil esperada , en aire ambiente	>18 meses
Condiciones ambientales	
Temperatura, mín./máx.	-40/50 °C
Humedad rel., mín./máx.	10/90 %
Presión ambiente	±3 %
Condiciones de almacenamiento empaquetado, mín./máx.	
	0/40 °C
Interferencias	
	Existentes. La información disponible se debe solicitar a Dräger
Números de pedido:	
DrägerSensor MEC NO	68 12 785
Adaptador de calibración V	68 10 536
MEC Key	68 12 695

Puede obtener información técnica adicional

en la dirección www.draeger.com o solicitarla a su representante de Dräger.

® DrägerSensor es una marca registrada por Dräger en Alemania.

* Los datos indicados son valores típicos, que encuentran aplicación para sensores nuevos y condiciones ambientales de 20 °C, 50 % h.r. y 1013 mbar.

Dados técnicos

Predefinições	
Gás de medição:	Monóxido de nitrogénio
Indicação:	NO
Simbolo químico	NO
Número CAS	10102-43-9
Valor final da área de medição:	
predefinido	50 ppm
Área de ajuste mín./máx.	20/200 ppm
Intervalo de calibragem:	
predefinido	6 meses
Área de ajuste mín./máx.	1 dia/12 meses
Tempo de ligação	
operacional após máx.	240 minutos
pronto para calibrar após máx.	1000 minutos
Limite de deteção*	1 ppm
Precisão de medição*	
Grau de incerteza da medição (do valor de medição) ou mínimo (é válido o valor maior)	≤ ±5 % ≤ ±1 ppm
Tempo de reacção do alarme* , na aplicação de gás	
com 5 vezes o valor limite, $t_{0...20}$	≤10 segundos
com 1,6 vezes o valor limite, $t_{0...63}$	≤20 segundos
Perda de sensibilidade , por ano	≤ -12 %
Vida útil esperada , no ar ambiente	>18 meses
Condições ambientais	
Temperatura, mín./máx.	-40/50 °C
H. relativa, mín./máx.	10/90 %
Pressão do ar	±3 %
Condições de armazenamento	
embalado, mín./máx.	0/40 °C
Sensibilidades transversais	
	existentes. Dados a serem solicitados à Dräger
N.º de encomenda:	
DrägerSensor MEC NO	68 12 785
Adaptador de calibragem V	68 10 536
MEC Key	68 12 695

Outros dados técnicos

em www.draeger.com ou por solicitação ao representante competente da Dräger.

® DrägerSensor é uma marca registrada da Dräger na Alemanha.

* Os dados são valores típicos, válidos para sensores novos e condições ambientais de 20 °C, 50 % h.rel. e 1013 mbar.

Технические данные

Заводские настройки	
Измеряемый газ / Индикация:	Оксид азота NO
Хим. формула	NO
Номер CAS	10102-43-9
Верхнее значение диапазона измерения:	
по умолчанию	50 ppm
Диапазон регулировки мин./макс.	20/200 ppm
Интервал между калибровками:	
по умолчанию	6 месяцев
Диапазон регулировки мин./макс.	1 день/12 месяцев
Время разгонки	
готов к работе после макс.	240 мин
готов к калибровке после макс.	1000 мин
Предел обнаружения*	1 ppm
Точность измерения*	
Погрешность измерения (измеренного значения) или минимум (выбирается большее значение)	≤ ±5 % ≤ ±1 ppm
Время срабатывания тревоги* при воздействии газа	
с концентрацией 5 x порог тревоги, $t_{0...20}$	≤10 секунд
с концентрацией 1,6 x порог тревоги, $t_{0...63}$	≤20 секунд
Потеря чувствительности , за год	≤ -12 %
Ожидаемый срок службы , в окружающей атмосфере	>18 месяцев
Условия окружающей среды	
Температура, мин./макс	-40/50 °C
отн. влажность, мин./макс.	10/90 %
Давление окружающей среды	±3 %
Условия хранения	
в упакованном виде, мин./макс.	0/40 °C
Перекрестная чувствительность	
	имеется. Информация по запросу в Dräger
Код заказа:	
DrägerSensor MEC NO	68 12 785
Калибровочный адаптер V	68 10 536
MEC Key	68 12 695

Дополнительные технические данные

на www.draeger.com или в региональном филиале Dräger.

® DrägerSensor - торговая марка Dräger, зарегистрированная в Германии.

* Все данные являются типичными значениями, справедливыми для новых сенсоров и рабочих условий окружающей среды 20 °C, 50 % отн. влажности и 1013 мбар.