

Надевание костюма Dräger SPC 4800



91 06 723 | 18.12-1 | HQ | NO | Подлежит переработке | © 2019 Drägerwerk AG & Co. KGaA



D-51776-2018

Расстегните молнию на защитном костюме и подготовьте его для надевания.



D-5191-2018

Не надевая сапоги, наденьте сначала правую штанину, а затем левую.



D-5231-2018

Поднимите манжету для ног и вставьте ногу с надетым носком в сапог.

Вариант 1: лицевая манжета поверх полнолицевой маски



D-5258-2016

Наденьте маску и равномерно потяните ремни назад.



D-5232-2018

Просуньте руки в рукава и перчатки. При необходимости можно надеть сначала хлопчатобумажные перчатки.



D-5260-2018

Наденьте капюшон поверх полнолицевой маски.



D-5273-2018

Расположите лицевую манжету поверх маски. Между маской и манжетой не должно быть складок.

Вариант 2: лицевая манжета под полнолицевой маской



D-5232-2018

Просуньте руки в рукава и перчатки. При необходимости можно надеть сначала хлопчатобумажные перчатки.



D-5245-2018

Наденьте капюшон.



D-5257-2018

Расположите лицевую манжету на лице под подбородком.



D-5306-2018

Поместите маску с наполовину затянутыми ремнями на лицевую манжету и слегка потяните манжету назад. Разгладьте все складки на капюшоне.



D-5320-2018

Равномерно потяните ремни маски назад. Уплотнительная кромка маски должна лежать на лицевой манжете, а не на материале костюма или шве.



D-5282-2018

Необходимо, чтобы вам помогли застегнуть молнию.



D-5216-2018 / D-5220-2018

Застегните кнопки, а затем закройте застёжку-липучку. Убедитесь, что застёжка плотно закрыта.



D-5152-2014

При необходимости можно надеть внешние перчатки. Опустите манжеты рукавов поверх них.



D-3208 / ST-715-2006

Костюм может использоваться с дыхательным аппаратом со сжатым воздухом и/или с внешним источником.

Для надевания защитного костюма требуется помощь второго человека.
Перед использованием костюма Dräger SPC 4800 внимательно прочитайте инструкцию по применению.