

## Dräger X-dock® Manager Logiciel

Le Dräger X-dock® Manager vous informe de la disponibilité opérationnelle de vos détecteurs de gaz Dräger existants, indique les intervalles de maintenance et enregistre tous les tests effectués, avec leurs résultats. Cela facilite la documentation et les évaluations statistiques. Le logiciel de gestion de parc garantit ainsi une utilisation optimale de l'ensemble du matériel.

**Suivi de vos appareils et stations**  
Statut, disponibilité et utilisation

**Comptes-rendus et statistiques**  
Compteur d'alarme, fréquences des tests, calibrages



Dräger X-dock® Manager

**Appareils délivrés via code-barres ou RFID**  
Associer des appareils aux utilisateurs

**Configuration automatique des appareils**  
Modèles de configuration, p. ex. pour tester et régler les seuils d'alarme

Serveur Dräger X-dock® Manager



Serveur SMTP pour e-mail

Stations Dräger X-dock®



## Avantages

---

### Documentation numérique

La saisie manuelle des comptes-rendus et procédures de test n'est plus nécessaire : Dräger X-dock® Manager automatise la documentation de tous les tests effectués. Les stations Dräger X-dock en réseau transmettent les données au serveur X-dock Manager. Les données provenant de stations Dräger X-dock non connectées sont transférables par clé USB. Tous les nouveaux appareils de détection de gaz sont automatiquement intégrés au parc d'équipements. Les résultats des tests et les certificats de calibrage complets sont disponibles à tout moment.

---

### Des rapports accessibles en un clic.

En un simple clic, X-dock Manager génère des comptes-rendus complets regroupant les données sur la fréquence et les résultats des tests, les messages d'alarme survenus en cours d'utilisation, et indique si les appareils sont disponibles ou actuellement utilisés. Les informations peuvent être structurées, évaluées et transmises par e-mail. La création de rapports peut être périodique ou ponctuelle, par exemple en cas d'incident exceptionnel.

---

### Vue d'ensemble directe grâce au Cockpit

La fonction Cockpit prépare et compile les données pour l'analyse d'utilisation et la planification prévisionnelle. Cette page permet d'afficher rapidement les nouveaux rapports de test et d'alarme, ainsi que la disponibilité des appareils. Un simple clic sur l'onglet correspondant permet d'obtenir des informations plus détaillées.

---

### Attribution des appareils et gestion des utilisateurs

La fonction de gestion des utilisateurs permet d'attribuer les appareils à des utilisateurs spécifiques. Cette distribution est effectuée grâce à un code-barres ou par RFID, à l'aide d'un scanner ; aucune saisie manuelle des données n'est nécessaire. L'enregistrement se fait automatiquement. Il est ainsi toujours possible de voir qui a reçu ou rendu un appareil, où et quand. Si le calibrage et le test au gaz sont effectués après que l'appareil soit attribué à un utilisateur, ce dernier sera aussi mentionné dans le certificat délivré par X-dock Manager

---

### Forfaits de licences adaptés

Pour les utilisateurs n'ayant qu'une station Dräger X-dock, la licence individuelle est la meilleure option. Si plusieurs stations X-dock sont connectées au même réseau, une licence réseau est conseillée. Il s'agit d'une licence permanente. Les mises à jour sont incluses dans la première année d'utilisation. Ensuite la souscription à un abonnement est nécessaire pour continuer à recevoir les mises à jour. Les mises à jour comprennent de nouvelles fonctionnalités, les nouvelles versions du système d'exploitation, des mises à jour de sécurité, etc.

## Avantages

### Sauvegarde de la base de données et paramétrages individuels

Des sauvegardes automatiques de la base de données sont incluses pour empêcher la perte de données. X-dock Manager peut aussi être configuré individuellement. Les paramètres de langue, la disposition des colonnes et les widgets sur la page de Cockpit, l'ajout du logo de l'entreprise et le format de la date peuvent être personnalisés à volonté.

### Logiciel de gestion de parc : élargissez vos possibilités

Vos détecteurs de gaz toujours sous contrôle ! Le logiciel de gestion de parc Dräger vous permet de mettre en réseau vos stations X-dock pour plus d'efficacité. Les avantages à la clé sont nombreux :

- Évaluation des données du système de calibrage et des détecteurs de gaz en un coup d'œil
- Enregistrement automatique des certificats et rapports, des tests effectués et des alarmes
- Modification centralisée du paramétrage des appareils, sans rapporter chaque appareil à l'atelier
- Notification par e-mail en cas de besoin d'inspection ou lorsque la périodicité le nécessite\*
- Suivi du caractère opérationnel et de l'utilisation des stations de test

### Choisissez entre deux solutions logicielles : Le logiciel X-dock® Manager ou la licence Gas Detection Connect

| Dräger Gas Detection Connect   | Dräger X-dock® Manager   |
|--|--|
| Aucune installation n'est requise : serveur cloud ; un navigateur internet suffit  | Installation locale nécessaire sur votre serveur et sur les clients  |
| Sauvegardes, mises à jour et maintenance du logiciel effectuées par Dräger   | Sauvegardes, maintenance, et installation des mises à jour effectuées par l'utilisateur.                               |
| Exportation des données de l'utilisateur au format XLSX ou connexion logicielle via API  | Exportation des données au format CSV  |
| Fonction de distribution-retour disponible ultérieurement  | Fonction de distribution et retour des appareils de détection de gaz   |
| En associant gestion de parc et surveillance en direct*, la licence GDC est la solution d'avenir. Ce système est en constante évolution. | XDM est un logiciel éprouvé qui vous permet de gérer votre parc d'appareils selon les fonctions que vous avez définies |

\*Fonction non disponible au lancement. Cette solution logicielle est en constante évolution.

## Vue d'ensemble des options de licence pour Dräger X-dock® Manager

|  | Licence Individuelle<br>Dräger XDM | Licence Réseau<br>Dräger XDM (1 an) | Licence Réseau<br>Dräger XDM<br>(abonnement) |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Nombre max. de stations X-dock             | 1                                  | Illimité                            | Illimité                                     |
| Nombre max. d'utilisateurs                 | Illimité                           | Illimité                            | Illimité                                     |
| Période                                    | Illimitée                          | 1 an                                | 1 an avec renouvellement automatique         |
| Durée des mises à jour gratuites Illimitée | Illimitée                          | 1 an                                | 1 an (renouvellement automatique)            |

## Composants du système

D-27817-2017



### X-dock® 5300 X-am® 8000

X-dock® Master avec module X-am® 8000 et alimentation électrique.  
3 connexions pour gaz étalon. Limité à un module.

D-47886-2012



### X-dock® 5300 X-am® 125

X-dock® Master avec module X-am® 125 et alimentation. 3 raccords de gaz étalon. Limité à un module

D-2744-2018



### X-dock® 5300 Pac®

X-dock® Master avec module Pac® et alimentation. 3 raccords de gaz étalon. Limité à un module

D-47910-2012



### X-dock® 6300 Master

3 raccords de gaz étalon. Possibilité d'extension pour raccorder jusqu'à 10 modules

## Composants du système



### X-dock® 6600 Master

6 raccords de gaz étalon. Possibilité d'extension pour raccorder jusqu'à 10 modules

## Accessoires



### Logiciels de configuration et d'évaluation Dräger

Le logiciel Dräger permet la sauvegarde des résultats de mesure, la configuration des détecteurs de gaz et la visualisation des caractéristiques de fonctionnement.

## Services



D-2335-2016

### Formation

Depuis plus de 40 ans, la Dräger Academy assure le partage de connaissances pratiques très solides. Nous organisons chaque année plus de 2 400 séances de formation, couvrant plus de 600 thèmes et dispensées par plus de 110 formateurs agréés. Nous dotons vos employés de connaissances pratiques, en nous assurant qu'ils pourront les mettre en œuvre de façon efficace, aussi bien au quotidien qu'en situation d'urgence. Nous serons ravis d'élaborer un programme de formation personnalisé pour répondre à vos besoins spécifiques.

## Pour vos commandes

|   |           |
|---|-----------|
| Licence individuelle Dräger X-dock® Manager<br>Limité à une station X-dock®. Nombre illimité d'utilisateurs, mises à jour gratuites.  | 83 28 605 |
| Licence réseau Dräger XDM<br>Pour un nombre illimité de stations X-dock®, nombre illimité d'utilisateurs, 1 an de mises à jour gratuites  | 83 28 606 |
| Licence Réseau Dräger XDM (abonnement)<br>Pour un nombre illimité de stations X-dock®, nombre illimité d'utilisateurs, 1 an de mises à jour gratuites, renouvellement automatique | 83 28 607 |

## Notes

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.  
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks).

### SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Allemagne

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### FRANCE

Dräger France SAS  
Parc de Haute Technologie  
25 rue Georges Besse  
92182 Antony Cedex  
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00  
Fax +33 (0)1 40 96 97 20  
[infofrance@draeger.com](mailto:infofrance@draeger.com)

### SUISSE

Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tél. +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

### BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV  
Heide 10  
1780 Wommel  
Tél. +32 2 462 62 11  
Fax +32 2 609 52 60  
[stbe.info@draeger.com](mailto:stbe.info@draeger.com)

### RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Branch Office  
P.O. Box 505108  
Dubai, Émirats Arabes Unis  
Tél. +971 4 4294 600  
Fax +971 4 4294 699  
[contactuae@draeger.com](mailto:contactuae@draeger.com)

Trouvez votre représentant  
commercial régional sur :  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)

