

Dräger X-plore® 3300 a 3500 Polomaska

Dokonalá kombinace Moderní konstrukce a nízká hmotnost poskytují vynikající ochranu a pohodlí. Vyberte si cenově přijatelnou polomasku Dräger X-plore® 3300 s nízkými nároky na údržbu nebo verzi Dräger X-plore® 3500 pro dlouhodobou ochranu v nejnáročnějších podmínkách.



Výhody

Komfort Snadné dýchání s nízkým odporem.

Moderní konstrukce ochranné polomasky zaručuje snadné a pohodlné dýchání. Velký výdechový otvor zajišťuje nízký odpor při výdechu. Tvarovaný nosní můstek poskytuje optimální rozložení tlaku. Komfortní nošení díky materiálu, z něhož je maska zhotovena. Polomaska Dräger X-plore 3500 je velmi měkká a šetrná k pleti, neboť je vyrobena z materiálu DrägerFlex. Prvotřídní pohodlí je spojeno s vysokou odolností.

Dobře padne Dokonale sedí na každém obličeji.

Umístění filtrů po stranách a nevyčívající konstrukce zaručují maximální zorné pole a bezpečné uchycení na obličeji, což platí i pro použití ochranného zorníku. Celkový komfort dále posilují hlavové pásky Dräger FlexiFit. Díky měkkým materiálům a ergonomickému tvaru dokonale padne téměř každé osobě. Dokonce ani pod přilbou hlavové pásky vůbec necítíte. Pokroková konstrukce výrazně usnadňuje nasazování a snímání bez zamotávání do vlasů. Speciální pásky masky s překříženou vazbou tkaniny se snadno seřizují a zajišťují optimální rozložení hmotnosti a přitlaku a posilují tak pohodlí při nošení masky. K dispozici jsou tři různé velikosti (S, M a L) a maska tak vždy dokonale drží na obličeji.

Bezpečnost Pokrokové vlastnosti produktu zajišťují optimální míru bezpečnosti.

Polomasky Dräger jsou známé svou přesnou konstrukcí, která zajišťuje optimální stupeň ochrany. Například kaskádový tvar ventilu zaručuje velmi výkonné utěsnění. Speciálně navržená pružná nosní opěra zaručuje velmi bezpečné usazení masky na obličeji, a to i při použití ochranných brýlí. Polomasky Dräger X-plore 3300 a 3500 jsou vybaveny dvěma bočními bajonetovými objímkami k uchycení filtrů z široké nabídky řady bajonetových filtrů Dräger X-plore. Jde o další prvek zajišťující vysokou úroveň bezpečnosti. Oba filtry se snadno připojují a je prakticky nemožné je instalovat nesprávně.

Jednoduchost Zdokonalená konstrukce produktu s důrazem na snadnou manipulaci.

Obě masky se skládají z minimálního množství částí. Předností je rychlé a snadné čištění. K používání těchto ochranných dýchacích masek, ani k jejich montáži a rozebírání není zapotřebí žádné zvláštní školení. Masky Dräger X-plore 3500 je vybavena rovněž páskami, které umožňují sejmutí masky směrem dolů (tzv. Drop-Down). Díky této funkci lze masku sejmut jednoduše uvolněním spony na krku (tj. například bez nutnosti předchozího sejmutí helmy). Je-li maska v pohotovostní poloze, její vnitřek zůstává obrácen k tělu, což ji chrání před znečištěním.

Dokonalá souprava pro každý účel.

Dodáváme tři kompletované sady, z nichž každá zahrnuje polomasku Dräger X-plore 3000 se dvěma filtry a poskytuje tak vše, co potřebujete k realizaci zamýšleného úkolu. Pro práci v prašném prostředí doporučujeme naši soupravu určenou pro stavební práce. Souprava pro chemické práce je vhodná k práci s chemikáliemi, výpary a různými částicemi při provádění různých prací, např. ke sběru vzorků, mísení látek nebo čištění. Pro práci s barvami a laky i pro čištění či přípravu povrchů s použitím organických chemikálií a kapalných nebo pevných směsí doporučujeme naši soupravu pro lakýrnické práce.

Podrobnosti



D-109470-2013

Souprava pro lakýrnické práce Dräger X-plore® 3000



D-2724-2018

Souprava pro chemické práce Dräger X-plore® 3000



D-2725-2018

Souprava pro stavební práce Dräger X-plore® 3000



D-1523-2018

Pásek na krk Dräger X-plore® 3500

Součásti systému



D-2710-2018

Bajonet Dräger X-plore®

Řada pokrokových filtrů Dräger X-plore® Bayonet je určena pro široké spektrum použití. Spojuje moderní konstrukci s nízkým dechovým odporem. Bajonetový filtr je umístěn na boku dýchací masky a proto neomezuje zorné pole uživatele.

Součásti systému



D-33519-2009

Ochranné brýle Dräger X-pect® 8100

Ochranné brýle Dräger X-pect® 8100 představují klasický model ochranných brýlí jak pro široké spektrum provozů, tak pro případné návštěvy. Tyto ochranné brýle poskytují velké zorné pole a jsou konstruovány tak, aby je bylo možné používat zároveň s dioptrickými brýlemi. Veškeré brýle jsou kompatibilní s prvky ochrany dýchání, tj. například s polomaskami.



D-33520-2009

Brýle Dräger X-pect® 8200 a 8300

Brýle Dräger X-pect® 8200 a 8300 jsou konstruovány s důrazem na optimální stabilizaci na obličej a na vysokou úroveň pohodlí. Díky špičkovým materiálům se vyznačují dlouhou životností. Všechny modely disponují speciálními prvky, jako je měkká nosní opěra a pružné nožičky, které zajistí vaše individuální potřeby. Veškeré brýle jsou kompatibilní s prvky ochrany dýchání, tj. například s polomaskami.



D-6605-2011

Uzavřené brýle Dräger X-pect® 8500

Uzavřené brýle Dräger X-pect® 8500 poskytují špičkovou ochranu zraku použitím uzavřené konstrukce. Dále se vyznačují nízkou hmotností a dokonalým padnutím i při použití dioptrických brýlí. Obvodové utěsnění mezi brýlemi a tváří poskytuje úplnou ochranu před prachem a stříkající kapalinou. Uzavřené brýle jsou velmi robustní a lze je snadno kombinovat s dalšími ochrannými pomůckami, např. s polomaskovými respirátory Dräger.

Související produkty



ST-700-2006

Dräger X-plore® 4700

Dräger X-plore® 4700 je robustní polomaska, jež poskytuje vynikající pohodlí a plynotěsnost pro náročné účely použití. Díky širokému výběru filtrů, které dodáváme k ochraně před plyny, výpary a prachy, je tato polomaska vhodná k použití v širokém spektru průmyslových odvětví.

Technické údaje

Tělo masky	Dräger X-plore® 3300 Měkký materiál TPE – materiál šetrný k pokožce, komfortní na nošení, s nízkou hmotností, v průsvitné šedé barvě. Dräger X-plore® 3500 "DrägerFlex" – velmi šetrný materiál k pokožce, hypoalergenní, výjimečně pohodlný, robustní, v černé barvě.
Velikosti	malá (S), střední (M), velká (L)
Hmotnost	přibližně 95 g
Certifikáty	Certifikát CE (EN 140)
Údržba	Náhradní součásti dodávané pro Dräger X-plore® 3500
Doplňky	Dräger X-plore® 3500 Systém hlavových pásek Drop-Down pro snímání polomasky směrem dolů

Informace pro objednání

Polomaska Dräger X-plore® 3300	velikost S	R 55 331	
	velikost M	R 55 330	
	velikost L	R 55 332	
Polomaska Dräger X-plore® 3500	velikost S	R 55 351	
	velikost M	R 55 350	
	velikost L	R 55 352	
Soupravy	Souprava pro lakýrnické práce Dräger X-plore® 3300 (velikost M) + 2 filtry A2 P3 RD	R 57 793	
	Souprava pro chemické práce Dräger X-plore® 3300 (velikost M) + 2 filtry A1B1E1K1 Hg P3 RD	R 57 794	
	Souprava pro stavební práce Dräger X-plore® 3500 (velikost M) + 2 filtry Pure P3 R	R 56 960	
	Příslušenství	Bajonetová testovací zátka (pro testování poklesu tlaku)	AG 02 460
		Přenosné pouzdro "Wikru"	RM 07 000

Poznámky

Poznámky

Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích.
Zmiňované obchodní známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
www.draeger.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 852
Fax +420 272 767 414
prodej@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

SERVIS:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 855
Fax +420 272 767 857

Dräger Safety s.r.o.
Divize PPS Vítkovice
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel +420 595 953 622
Fax +420 595 956 272

Príslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt

