

德爾格 X-plore® 3300/3500 雙罐式半面罩

完美組合：輕巧的現代化設計，提供您額外的保護和舒適。選擇低維護且經濟實惠的德爾格 X-plore 3300 半面罩或德爾格 X-plore 3500 半面罩版本，在惡劣條件下為您提供持久的保護。



優勢

舒適：呼吸阻力小

呼吸防護面罩的創新設計，讓呼吸輕鬆舒適。呼氣閥上的大型開口可降低阻力。層疊式鼻托(cascade-shaped nose bridge)提供最佳的壓力分佈。面罩材質使配戴舒適：X-plore 3500 半面罩由 DrägerFlex 材質製成，非常柔軟，不刺激皮膚。最佳舒適性，結合絕佳的耐用性。

貼合：適合各種臉型

過濾罐置於側面及面罩的扁平設計，提供最大視野和穩固的貼合度，即使戴著防護面鏡時也是如此。德爾格 FlexiFit 頭帶提供更好的舒適度。此面罩的材質柔軟，外形符合人體工學，非常適合所有配戴者。即使在頭盔下也難以察覺頭帶的存在。創新設計使配戴和取下變得容易，而不會纏繞在配戴者的頭髮上。特殊面罩固定帶(mask straps)上有十字交叉形狀(criss-cross pattern)設計，調節長短位置更容易，提供最佳的重量和壓力分佈，配戴面罩更舒適。另外，面罩還有三種尺寸可供選擇（S、M、L），以確保面罩始終完美貼合臉部。

安全：創新產品功能，提供最佳安全性

德爾格半面罩的優勢在於其精密設計，可提供最佳保護。例如，閥門的層疊造型(cascade shape of the valve)助於提升氣密性。特別設計的彈性鼻托(nose bridge)可使面罩更穩固地貼合，即使戴著防護眼鏡，也能完美貼合臉部輪廓。德爾格 X-plore 3300和 3500 半面罩兩側配備雙罐式過濾罐接頭，可與德爾格 X-plore 雙罐式過濾罐系列配套使用。這些特點也提供了極高的安全性：可輕鬆安裝兩側過濾罐，幾乎不可能安裝錯誤。

簡單：更好的產品設計，易於操控

兩款面罩的零配件不多。清潔快速又方便。無論是使用呼吸防護面罩，還是組裝（拆卸），都無需特殊的訓練。德爾格 X-plore 3500 半面罩還有一種下拉式頸帶(drop-down strap)設計。只需鬆開頸部扣件，即可輕鬆取下面罩（例如，不需先取下頭盔）。面罩在備用狀態時，其內側會與面罩本體對齊，以免被弄髒。

適合所有工作環境的完美組合

針對三款應用我們提供包裝組合，內含 X-plore 3000 半面罩和兩個過濾罐，讓您完成所需的工作。在滿是灰塵的環境中工作時，建議使用德爾格的建築防護組合。化學防護組合適用於採樣、混合化學物質或清潔等，需要處理化學物質、蒸氣和各種微粒的任務。使用油漆或清漆(vernishes)、有機化學物品及液體或固態微粒來清潔表面或做準備時，油漆防護組合是您的理想選擇。

詳細資料



X-plore® 3000 Painter Set 油漆防護組合



X-plore® 3000 Construction Set 建築防護組合



X-plore® 3000 Chemical Works Set 化學防護組合



X-plore 3500 頸帶

系統組件



德爾格 X-plore® Bayonet 雙罐式過濾罐

創新的德爾格 X-plore® Bayonet 雙罐式過濾罐系列專為廣泛的用途而設計。它具有現代化的設計和低呼吸阻力的雙重特性。由於 Bayonet 雙罐式過濾罐位於呼吸器面罩的側面，因此佩戴者的視野毫不受阻。

系統組件



德爾格 X-pect® 8100 Cover Spectacles 護目鏡

德爾格 X-pect 8100 Cover Spectacles 護目鏡，適合多種應用，是大多數人使用的傳統防護鏡款式。這些護目鏡提供了寬廣的視野，也可以與度數眼鏡 (prescription glasses) 一起配戴。所有護目鏡都與半面罩等呼吸保護裝置相容。



德爾格 X-pect® 8200 / 8300 Spectacles 護目鏡

德爾格 X-pect 8200 和 8300 Spectacles 護目鏡，是專為最佳貼合度和舒適度而設計。由高級材質製成，使用壽命長。每個款型都提供了柔軟的鼻托或扁平的彈性鏡腳，以滿足您的個性化需求。所有護目鏡都與半面罩等呼吸保護裝置相容。



德爾格 X-pect® 8500 Goggles 防護鏡

德爾格 X-pect 8500 Goggles 防護鏡的輕巧環繞式設計，為眼部提供絕佳保護，可以與度數眼鏡 (prescription glasses) 一起配戴。防護鏡和面部之間的密合線，具有全面防塵防濺保護。此外，防護鏡非常堅固，可以輕鬆與德爾格半面罩呼吸器等其他防護設備配搭使用。

相關產品



D-31614-2011

德爾格 X-plore 4700 單罐式半面罩

德爾格 X-plore 4700 是一款堅固耐用的半面罩，為最嚴酷的任务提供極大的舒適性與絕佳的氣密性。它有多種氣體、蒸汽與微粒的過濾防護選擇，適合多種工業用途。

技術資料

面罩本體	德爾格 X-plore 3300 雙罐式半面罩： Soft-TPE 材質 – 不刺激皮膚，配戴舒適，輕盈，半透明灰色
	德爾格 X-plore 3500 雙罐式半面罩： DrägerFlex 材質 – 不刺激皮膚，低過敏性，配戴非常舒適，堅固，黑色
尺寸	小 (S)、中 (M)、大 (L)
重量	大約 95 公克
認證	通過 CE 認證(EN 140 標準)
維護保養	德爾格 X-plore 3500 半面罩可選備配件
附加配件	德爾格 X-plore 3500 雙罐式半面罩 下拉式頸帶系統

訂單資料

德爾格 X-plore® 3300 雙罐式半面罩	尺寸 S	R 55 331
	尺寸 M	R 55 330
	尺寸 L	R 55 332
德爾格 X-plore® 3500 雙罐式半面罩	尺寸 S	R 55 351
	尺寸 M	R 55 350
	尺寸 L	R 55 352
組合 (面罩 + 過濾罐)		
Painter Set 油漆防護組合: 德爾格 X-plore® 3300 半面罩 + 2 個 A2 P3 RD 組合式過濾罐	尺寸 S	37 08 069
	尺寸 M	R 57 793
	尺寸 L	37 08 070
Chemical Works Set 化學作業組合: 德爾格 X-plore® 3300 半面罩 + 2 個 A1B1E1K1 Hg P3 RD 組合式過濾罐	尺寸 S	37 08 071
	尺寸 M	R 57 794
	尺寸 L	37 08 072
Construction Set 建築防護組合: 德爾格 X-plore® 3500 半面罩 + 2 個 Pure P3 R 粉塵微粒過濾罐	尺寸 S	37 08 067
	尺寸 M	R 56 960
	尺寸 L	37 08 068
Premium Construction Set 強化型建築防護組合: 德爾格 X-plore® 3300 半面罩 + 2 個 P3 R 粉塵微粒過濾罐	尺寸 S	37 01 431
	尺寸 M	37 11 309
	尺寸 L	37 01 432
配件		
Bayonet 雙罐式過濾罐測試插頭 (用於壓降測試)		AG 02 460
Wikru 攜行箱		RM 07 000

註解

註解

Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

CORPORATE HEADQUARTERS

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

TAIWAN

Draeger Safety Taiwan Co., Ltd.
8F., No.653, Bannan Rd.,
Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23557,
Taiwan (R.O.C.)
Tel +886-2-2223 6388
Fax +886-2-2223 2258

Locate your Regional Sales
Representative at:
www.draeger.com/lianxiren

