

Dräger X-plore® 8000 Yüz Koruyucu Vizör PAPR ve Hava Yolu Sistemleri için Başlık

Dräger X-plore® 8000 yüz koruyucu vizör, yüzünüzü etkin şekilde korur ve güvenli solumanıza yardımcı olur. Size daha fazla solunum koruması sunan vizör, Dräger X-plore® 8000 motorlu hava temizleme respiratörü sistemlerinin ve Dräger X-plore® 9300 basınçlı hava yolu sisteminin entegre bir parçasıdır.

En yüksek solunum koruması
Koruma sınıfı TH3 (X-plore 8000 sistemi ile kombinasyon halinde) / 4A (X-plore 9300 ile kombinasyon halinde)

Geniş görüş alanı
Yukarı kaldırılabilen geniş vizör sayesinde optimum göz koruması ve kolay kullanım

Polikarbon vizör
Çizilmeye ve darbeye dayanıklı sağlam polikarbon sayesinde zorlu işler sırasında bile net görüş



Hafif başlık
İyi bir dengeye sahip ve ergonomik tasarım sayesinde konforlu kullanım

Boyun ayar mandalı
Kişisel kafa boyutuna göre hızlı ve kolay ayarlama

Koruyucu folyolar
Vizörü kirden korur ve çalışma sonrası kolayca çıkarılabilir

Hijyenik
Dräger temizlik ve dezenfeksiyon ajanlarıyla kolay ve hızlı temizlik, ayrıca makinede yıkamaya da uygundur

D-1207-2021

Avantajlar

Dräger X-plore 8000 Sistemi: Tam uyumluluk için tasarlandı

Koşullar ne kadar zorlu olursa olsun, Dräger'in X-plore 8000 sistemi, uzun süreler boyunca bile solunum direncini artırmadan size maksimum solunum koruması sağlar. Sistem konfigürasyonuna bağlı olarak baş, yüz (gözler dahil) ve işitme için de koruma sağlayabilir.

Sistem, ortam havasına bağlı uygulamalar için bir X-plore 8500 veya 8700 motorlu hava temizleme respiratöründen veya bağımsız bir hava kaynağı ile çalışmak üzere X-plore 9300 basınçlı hava yolu sisteminden oluşur. Her ikisi de X-plore 8000 yüz koruyucu vizör, kask, başlık veya X-plore maske gibi bir başlık ile birleştirilmiştir (X-plore 9300: yalnız gevşek oturan başlıklar için). Bileşenler, farklı kullanım durumları için kolayca birleştirilebilir.

Hangi ürün kombinasyonunu seçerseniz seçin, maksimum performans için ekipmanınıza her zaman güvenebilirsiniz.

Dräger X-plore 8000 Yüz Koruyucu Vizör

Konforlu ve hafif koruma

Yüz koruyucu vizörün ergonomik tasarımı, kafada optimum ağırlık dağılımı sağlar. Ayrıca özellikle hafiftir ve bu sayede uzun süre kullanımlar sırasında bile yüksek seviyede kullanım konforu sunar.

Kolay ayar ve kullanım

Yüz koruyucu vizör kişisel olarak ayarlanabilir: Önce arkada bulunan mandalı kullanarak baş çevresini ayarlayabilirsiniz; ardından alın yakınındaki solunum havası çıkışının yönü, daha da fazla konfor sağlamak üzere ayarlanabilir. Ayrıca, vizörü rahat bir şekilde yukarı da kaldırabilirsiniz.

Kullanmadan önce yüz koruyucu vizör, X-plore 8000 başlıklarımız ve kasklarımız ile kombinasyon halinde de kullanabileceğiniz standart veya esnek hortumumuzla kolaylıkla ve sezgisel olarak ilgili solunum cihazına bağlanır.

Optimum görüş

Çalışırken optimum görüş için, yüz koruyucu vizöre darbeye dayanıklı polikarbondan üretilmiş geniş bir yüz siperi takılmıştır. Vizörü daha da dayanıklı kılmak için çizilmez ve buğu önleyici bir kaplama içerir. Bu sayede yüz koruyucu vizör en zorlu işlere bile dayanabilir.

Uygulama alanları

Yüz koruyucu vizör inşaat çalışması, temizlik işlemleri, otomotiv endüstrisi, hastane uygulamaları, nakliye, taşıma vs. gibi çeşitli uygulama alanları için güvenilir çözümünüzdür.

Ayrıntılar



D-1206-2021

Dräger X-plore® 8000 Yüz Koruyucu Vizör - önden görünüm



D-1207-2021

Dräger X-plore® Yüz Koruyucu Vizör - yandan görünüm



D-1208-2021

Arka tarafta boyun ayar mandalyıyla kolayca ayarlanabilir

Sistem parçaları



D-118978-2013

Dräger X-plore® 8000

Zorlu çalışma koşulları güvenilir çözümler gerektirir.

Dräger X-plore® 8000, insanların üzerinde çalıştıkları iş için yüksek seviyede güvenlik sağlayan akıllı elektronik ekipmanlarla kombine edilmiş sezgisel kullanıma yepyeni bir boyut katmaktadır.



D-12260-2014

Dräger X-plore® 9000 ve PAS X-plore®

Yeni Dräger X-plore® 9000 serisi, hafif endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış olup konforlu ve güvenilir solunum koruması sağlar. Patentli emniyetli akış kısma sistemi ve otomatik test fonksiyonu gibi özellikleri sayesinde kullanıcılar, daha fazla operasyon rahatlığı, güvenlik ve esneklikten yararlanabilir.

İlgili Ürünler



D-24220-2020

Dräger X-plore® 8000 Kasklar

Dräger X-plore® 8000 kasklar, maksimum konforla birlikte etkili mekanik baş koruması sağlar. Ortam havasına bağımlı veya bağımsız çalışmalarınızda kasklar, Dräger X-plore® 8000 motorlu hava temizleme respiratör sistemlerimizin ve Dräger X-plore® 9300 basınçlı hava hattı cihazımızın ayrılmaz bir parçasıdır.



D-25013-2020

Dräger X-plore® 8000 Başlıklar

Dräger X-plore® 8000 başlıklar, ortam havasının kullanımını gerektiren işler için Dräger X-plore® 8000 motorlu hava temizleme respiratörü sistemlerimizin ve bağımsız bir hava kaynağıyla çalışılan işler için Dräger X-plore® 9300 basınçlı hava hattı sistemimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Hafif oturan başlıklar için en yüksek koruma kategorisi ile hafif, rahat solunum koruması sağlarlar.



ST-7497-2005

Dräger X-plore® 6300

Dräger X-plore® 6300, hem konfordan hem kaliteden ödün vermek istemeyen, maliyet konusunda duyarlı kullanıcılara yönelik, etkin aynı zamanda düşük maliyetli bir tam yüz maskesidir. Bu tam yüz maskesi, dünya çapında onlarca yıl kullanım sonrasında kendini kanıtlamış olan Panorama Nova® Standart maskelerin devamı olup canlı renklerle ve entegre barkodla tekrar tasarlanmış ve geliştirilmiştir.



D-31814-2011

Dräger X-plore® 4700

Dräger X-plore 4700, mükemmel konforu ve olağanüstü kaçak sızdırmazlığıyla en zorlu uygulamalara yönelik sağlam bir yarım yüz maskesidir. Gaz, buhar ve parçacıklara karşı koruma sağlayan geniş filtre yelpazesi sayesinde, çok çeşitli sektörlerde kullanım için ideal niteliktedir.

Teknik Veriler

Dräger X-plore® 8000 Yüz Koruyucu Vizör

Onaylar	Solunum koruması: X-plore® 8500/8700 ile: EN 12941 – sınıf TH3 X-plore® 9300 ile: EN 14594 - sınıf 4A/3B Göz koruması: EN 166 1 BT 9 3 Kafa koruması (darbe kepi): EN 812 CE onayı: (AB) 2016/425 ve EN 166 UKCA onayı BK: BS EN 166
Kafa kaplaması	Polietilen (PE)
Kafa bandı	Poliamid (PA), Polistiren (PS)
Ter bandı, ped	Polietilen (PE), köpüklü
Vizör çerçevesi	Polikarbon (PC)
Vizör	Polikarbon (PC)
Koruyucu film	Poletilentereftalat (PET)
Yüz koruyucu vizör kapatması	Poliamid (PA), Polistiren (PS)
Montaj klipsleri, sabitleme düğmeleri	Polioksimetilen (POM)
Uygun olduğu baş çevresi	51 ila 64 cm
Boyutlar	320 x 222 x 305 mm
Ağırlık	650 g
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ila +55 °C
Depolama sıcaklığı	-30 °C ila +50 °C
Bağıl nem	<%90

Sipariş Bilgileri

Dräger X-plore® 8000 Yüz koruyucu vizör

Dräger X-plore® 8000 Yüz koruyucu vizör	37 10 810
Aksesuarlar	
Dräger X-plore® 8000 Yüz koruyucu vizör için koruyucu folyo	37 10 806
Yedek parçalar	
Dräger X-plore® 8000 Yüz koruyucu vizör için yüz yalıtım malzemesi	37 10 807
Dräger X-plore® 8000 Yüz koruyucu vizör için PC yüz siperi	37 10 808
Dräger X-plore® 8000 Yüz koruyucu vizör için ter pedi	37 10 809
Dräger X-plore® 8000 Yüz koruyucu vizör için dolgu	37 10 811
Dräger X-plore® 8000 Yüz koruyucu vizör için yüz siperi çerçevesi	37 10 812
Dräger X-plore® 8000 Yüz koruyucu vizör için kafa bandı	37 10 813
Dräger X-plore® 8000 Motorlu hava temizleme respiratörleri	
Dräger X-plore® 8000 Yapılandırıcı	R 59 530
Dräger X-plore® 8500	R 59 500
Dräger X-plore® 8700 (EX)	R 59 550
Dräger X-plore® 9000 Hava hattı ünitesi	
Dräger X-plore® 9300	33 63 587
Dräger X-plore® 8000 Solunum hortumları	
Dräger X-plore® 8000 Standart hortum	R 59 620
Dräger X-plore® 8000 Esnek hortum	R 59 600

Notlar

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

TÜRKİYE
Dräger Safety Korunma
Teknolojileri A.Ş.
Mustafa Kemal Mahallesi 2139.
Sokak
No:2 Ekim Plaza Kat: 3 D:14-15
Çankaya Ankara
Tel +90 312 491 0666
Faks +90 312 490 1314
info.draegersafetyturk@draeger.com

Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/
iletişim

